

Dell Latitude E6440

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Vues avant et arrière




Figure 1. Vue avant

- | | |
|---|--|
| 1. microphone | 11. bouton d'alimentation |
| 2. loquet de dégagement de l'écran | 12. verrou de sécurité |
| 3. webcam | 13. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 4. voyant d'état de la caméra | 14. port casque |
| 5. microphone | 15. lecteur optique |
| 6. loquet de l'écran | 16. loquet de dégagement du lecteur optique |
| 7. écran | 17. bouton d'éjection du lecteur optique |
| 8. voyant d'activité du disque dur | 18. commutateur sans fil |
| 9. voyant d'état de la batterie | 19. lecteur de carte ExpressCard (en option) |
| 10. voyant d'état de communication sans fil | 20. lecteur d'empreintes digitales |



03CVGFA00

Modèle réglementaire: P38G
Type réglementaire: P38G001
2013 - 06

- 21. lecteur de carte SD
- 22. lecteur de cartes à puce sans contact
- 23. pavé tactile
- 24. boutons du pavé tactile (2)
- 25. boutons du dispositif de pointage (3)
- 26. dispositif de pointage
- 27. clavier
- 28. bouton de mise en sourdine
- 29. Bouton baisser le volume
- 30. Bouton augmenter le volume




Figure 2. Vue arrière

- 1. voyant d'état de l'alimentation
- 2. voyant d'activité du disque dur
- 3. voyant d'état de la batterie
- 4. Connecteur USB 3.0 avec PowerShare
- 5. connecteur réseau
- 6. connecteur HDMI
- 7. connecteur d'alimentation
- 8. connecteur VGA
- 9. connecteur USB 3.0
- 10. grilles de refroidissement
- 11. logement de carte à puce

Vue de la base




Figure 3. Vue de la base

- | | |
|---|---|
| 1. loquet de dégagement de la batterie (gauche) | 4. logement pour carte SIM |
| 2. baie de batterie | 5. loquet de dégagement de la batterie (droite) |
| 3. connecteur de la station d'accueil | |

⚠ AVERTISSEMENT : N'obstruez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'y insérez pas d'objets ; évitez toute accumulation de poussière. Ne faites pas fonctionner votre ordinateur Dell dans un environnement peu aéré, une mallette fermée, par exemple. Le manque de ventilation risquerait d'endommager l'ordinateur ou de provoquer un incendie. Le ventilateur se met en marche lorsque l'ordinateur commence à chauffer. Il se peut que le ventilateur fasse du bruit ; cela est tout à fait normal et ne signifie en aucun cas que le ventilateur ou l'ordinateur est défectueux.

Installation et configuration rapides

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ AVERTISSEMENT : L'adaptateur secteur fonctionne avec les prises électriques du monde entier. Mais les connecteurs et les barrettes d'alimentation varient d'un pays à l'autre. L'utilisation d'un câble non compatible ou le branchement incorrect du câble sur la multiprise ou sur la prise électrique risquent de provoquer un incendie ou d'endommager l'équipement.

⚠ PRÉCAUTION : Lorsque vous déconnectez de l'ordinateur le câble de l'adaptateur secteur, saisissez le connecteur et non le câble lui-même, puis tirez fermement mais avec précaution pour éviter d'endommager le câble. Pour enrouler le câble de l'adaptateur secteur, vérifiez que vous suivez l'angle du connecteur de l'adaptateur pour éviter d'endommager le câble.

✍ REMARQUE : Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur sur l'ordinateur et sur la prise électrique.




Figure 4. AC Adapter

2. Branchez le câble réseau (en option).




Figure 5. Connecteur réseau

3. Connectez des périphériques USB, une souris ou un clavier, par exemple (facultatif).




Figure 6. Connecteur USB

4. Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.




Figure 7. Power Button (Bouton d'alimentation)

REMARQUE : Il est recommandé d'allumer et d'éteindre l'ordinateur au moins une fois avant d'installer des cartes ou de connecter l'ordinateur à une station d'accueil ou un autre périphérique externe tel qu'une imprimante.

Caractéristiques

REMARQUE : Les produits peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour les caractéristiques complètes de votre ordinateur, accédez à la section **Specifications** de votre **Guide d'utilisation** disponible sur le site [dell.com/support](https://www.dell.com/support). Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, consultez le **Centre d'aide et de support** de votre système d'exploitation Windows, puis sélectionnez l'option pour afficher les informations concernant votre ordinateur.

Alimentation	
AC Adapter	65 W et 90 W
Tension d'entrée	de 100 VCA à 240 VCA
Pile bouton	Pile bouton au lithium 3 V CR2032
Caractéristiques physiques	
Hauteur	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 28,60 mm (1,12") • Avant : 30,80 mm (1,21")
Largeur	338,00 mm (13,30")
Profondeur	232,60 mm (9,16")
Poids (avec la batterie à 6 cellules et le lecteur optique)	2,12 kg (4,68 livres)
Conditions environnementales	
Température en fonctionnement	de 0° C à 35° C (de 32° F à 95° F)

Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes s'appliquent à l'appareil décrit dans ce document conformément à la réglementation des norme officielles mexicaines (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 06

Rev. A00