

Dell Latitude E6440 系列

设置和功能部件信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

正面视图和背面视图




图 1: 正面视图

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. 麦克风 | 11. 电源按钮 |
| 2. 显示屏释放门锁 | 12. 安全锁 |
| 3. 摄像头 | 13. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 4. 摄像头状态指示灯 | 14. 耳机端口 |
| 5. 麦克风 | 15. 光盘驱动器 |
| 6. 显示屏门锁 | 16. 光盘驱动器释放门锁 |
| 7. 显示屏 | 17. 光盘驱动器弹出按钮 |
| 8. 硬盘驱动器活动指示灯 | 18. 无线开关 |
| 9. 电池状态指示灯 | 19. Express 卡读取器 (可选) |
| 10. 无线状态指示灯 | 20. 指纹读取器 |



052X4FA00

管制型号: P38G
管制类型: P38G001
2013 - 06

- | | |
|-----------------|------------|
| 21. SD 卡读取器 | 27. 键盘 |
| 22. 非接触式智能卡读取器 | 28. 静音按钮 |
| 23. 触摸板 | 29. 降低音量按钮 |
| 24. 触摸板按钮 (2 个) | 30. 提高音量按钮 |
| 25. 定点杆按钮 (3 个) | |
| 26. 定点杆 | |




图 2: 背面视图

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. 电源状态指示灯 | 7. 电源连接器 |
| 2. 硬盘驱动器活动指示灯 | 8. VGA 连接器 |
| 3. 电池状态指示灯 | 9. USB 3.0 连接器 |
| 4. 带有 PowerShare 的 USB 3.0 连接器 | 10. 冷却通风孔 |
| 5. 网络连接器 | 11. 智能卡插槽 |
| 6. HDMI 连接器 | |

底部视图







图 3: 底部视图


- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 电池释放门锁（左） | 4. SIM 卡槽 |
| 2. 电池槽 | 5. 电池释放门锁（右） |
| 3. 扩展插口连接器 | |


 **警告:** 请勿将物品推入或阻塞通风孔, 或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时, 请勿将其放在通风不佳的环境中, 例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象, 并不表示风扇或计算机有问题。

快速设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance

 **警告:** 此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是, 电源连接器和配电盘则因国家和地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座, 可能会引起火灾或损害设备。

 **小心:** 从计算机上断开交流适配器电缆的连接时, 请握住连接器 (而不是电缆本身), 并稳而轻地将其拔出, 以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时, 请确保顺着交流适配器连接器的角度进行, 以免损坏电缆。

 **注:** 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 将交流适配器分别连接到计算机上的交流适配器连接器和电源插座。




图 4: 交流适配器

2. 连接网络电缆 (可选)。




图 5: 网络连接器

3. 连接 USB 设备，例如鼠标或键盘（可选）。




图 6: USB 连接器

4. 打开计算机显示器，并按电源按钮打开计算机。






图 7: Power Button（电源按钮）

 **注:** 在安装任何卡或将计算机连接到对接设备或其他外部设备（例如打印机）之前，建议开启并关闭计算机至少一次。

规格

 **注:** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下仅列出依法需随计算机附带的产品规格。有关计算机详细规格的信息，请参阅支持网站 (dell.com/support) 上提供的**用户手册**中的**规格**一节。有关计算机配置的信息，请转到 Windows 操作系统中的**帮助和支持**，然后选择选项以查看计算机相关信息。

电源

| | |
|-------|-------------------|
| 交流适配器 | 65 W 和 90 W |
| 输入电压 | 100 VAC 至 240 VAC |
| 币形电池 | 3 V CR2032 币形锂电池 |

物理规格

| | |
|----|---|
| 高度 | <ul style="list-style-type: none">• 正面 - 28.60 毫米 (1.12 英寸)• 背面 - 30.80 毫米 (1.21 英寸) |
| 宽度 | 338.00 毫米 (13.30 英寸) |
| 厚度 | 232.60 毫米 (9.16 英寸) |

物理规格

重量（带有 6 芯电池和光盘驱动器） 2.12 千克（4.68 磅）

环境参数

运行温度 0 °C 至 35 °C（32 °F 至 95 °F）

重要信息

本产品符合 GB28380-2012。在 Microsoft Windows 操作下测试了能效级别和其他能效值。有关详细信息，请参阅包装盒上的标签。

Information para NOM (únicamente para México)

本说明文件中提及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息：

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltaje de alimentación | 100 VAC – 240 VAC |
| Frecuencia | 50 Hz – 60 Hz |
| Consumo eléctrico | 1,5 A |
| Voltaje de salida | 19,50 V de CC |
| Intensidad de salida | 3,34 A /4,62 A |

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance，了解有关以下内容的详情：

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 www.dell.com，了解以下其它信息：

- 保修
- 条款和条件（仅限于美国）
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息，请访问 www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标，经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标，Dell Inc. 经其许可可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

Rev. A00