

# Latitude 12

7000 Series

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



## 2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת יום

### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לרשת Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



## Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי רקם



### SupportAssist


### Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверьте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך



## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך פנה

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת דגם

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תיפ דגם תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P26S**

**P26S001**

**Latitude 12-7270/E7270**

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock connector
25. Service-tag label

1. Σύνδεσμος δικτύου
2. Σύνδεσμος HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα με οθόνη αφής)
5. Κάμερα
6. Λυχνία κατάστασης κάμερας
7. Σύνδεσμοι USB 3.0 (2)
8. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
9. Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα χωρίς οθόνη αφής)
10. Κουμπί λειτουργίας
11. Θύρα SIM (προαιρετικά)
12. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
13. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
14. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής

1. Conector de rede
2. Conector HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfones (apenas em ecrã táctil)
5. Câmara
6. Luz de estado da câmara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentação
9. Microfones (apenas em ecrã não-táctil)
10. Botão Ligar
11. Entrada SIM (opcional)
12. Entrada USB 3.0 com PowerShare
13. Leitor de cartões de memória
14. Conector para auscultadores

15. Μονάδα ανάγνωσης ανεπαφικών έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
16. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
17. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
18. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
19. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
20. Ηχεία
21. Επιφάνεια αφής
22. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
23. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
24. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
25. Ετικέτα εξυπηρέτησης

15. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Luz de estado da bateria
18. Luz de actividade da unidade de disco rígido
19. Luz de estado de alimentação
20. Altifalantes
21. Painel táctil
22. Leitor de smart card (opcional)
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Conector de ancoragem
25. Etiqueta de serviço

1. Сетевой разъем
2. Разъем HDMI
3. Мини-DisplayPort
4. Микрофоны (только в моделях с сенсорным экраном)
5. Камера
6. Индикатор состояния камеры
7. Разъемы USB 3.0 (2)
8. Разъем питания
9. Микрофоны (только в моделях без сенсорного экрана)
10. Кнопка питания
11. Разъем SIM (заказывается дополнительно)
12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
13. Устройство чтения карт памяти
14. Разъем для наушников

15. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי)
16. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
17. נורית מצב סוללה
18. נורית פעילות של כונן קשיח
19. נורית מצב מתח
20. רמקולים
21. משטח מגע
22. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
23. חריץ כבל אבטחה
24. מחבר עגינה
25. תווית תג שירות

15. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Индикатор состояния батареи
18. Индикатор работы жесткого диска
19. Индикатор состояния питания
20. Динамики
21. Сенсорная панель
22. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
23. Слот для защитного кабеля
24. Разъем для стыковки
25. Метка обслуживания

1. מחבר רשת
2. מחבר HDMI
3. Mini DisplayPort
4. מיקרופונים (במסך מגע בלבד)
5. מצלמה
6. נורית מצב מצלמה
7. מחברי USB 3.0 (2)
8. מחבר מתח
9. מיקרופונים (במסך לא-מגע בלבד)
10. כפתור הפעלה
11. מחבר SIM (אופציונלי)
12. מחבר USB 3.0 עם PowerShare
13. קורא כרטיסי זיכרון
14. מחבר לדיבורית אישית



06RV6WA04

© 2017 Dell Inc.

© 2017 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2017-04