

Latitude 12

7000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítást

Zakończ konfigurację systemu Windows 10

Dokončite inštaláciu systému Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti | Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k síti



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите umístnenie aplikácií Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock connector
25. Service-tag label

1. Síťový konektor
2. Konektor HDMI
3. Rozhraní Mini DisplayPort
4. Mikrofony (pouze s dotykovou obrazovkou)
5. Kamera
6. Indikátor stavu kamery
7. Konektory USB 3.0 (2)
8. Konektor napájení
9. Mikrofony (pouze s bezdotykovou obrazovkou)
10. Tlačítko napájení
11. Port karty SIM (volitelné)
12. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
13. Čtečka paměťových karet

1. Hálózati csatlakozó
2. HDMI csatlakozó
3. Mini-DisplayPort
4. Mikrofonok (csak érintőképernyő esetén)
5. Kamera
6. Kamera állapot jelzőfény
7. USB 3.0 csatlakozók (2 db)
8. Tápcsatlakozó
9. Mikrofonok (csak nem érintőképernyő esetén)
10. Bekapcsológomb
11. SIM csatlakozó (opcionális)
12. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
13. Memóriakártya-olvasó

14. Konektor náhlavní sady
15. Čtečka bezkontaktních čipových karet (volitelná)
16. Čtečka otisků prstů (volitelná)
17. Indikátor stavu baterie
18. Indikátor činnosti pevného disku
19. Indikátor stavu napájení
20. Reproduktory
21. Dotyková podložka
22. Čtečka čipových karet (volitelná)
23. Slot bezpečnostního kabelu
24. Dokovací konektor
25. Servisní štítek

14. Fejhallgató csatlakozó
15. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
16. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Akkumulátor állapot jelzőfény
18. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
19. Bekapcsolás állapot jelzőfény
20. Hangszórók
21. Érintőpad
22. SmartCard olvasó (opcionális)
23. Biztonsági kábel foglalata
24. Dokkoló csatlakozó
25. Szervíz fül címke

1. Złącze sieciowe
2. Złącze HDMI
3. Złącze Mini-DisplayPort
4. Mikrofony (tylko w przypadku ekranów dotykowych)
5. Kamera
6. Lampka stanu kamery
7. Złącza USB 3.0 (2)
8. Złącze zasilania
9. Mikrofony (tylko w przypadku tradycyjnych ekranów)
10. Przycisk zasilania
11. Gniazdo karty SIM (opcjonalne)
12. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Czytnik kart pamięci

1. Sieťový konektor
2. Konektor HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofony (len s dotykovou obrazovkou)
5. Kamera
6. Kontrolka stavu kamery
7. Konektory USB 3.0 (2)
8. Konektor napájania
9. Mikrofony (len bez dotykovej obrazovky)
10. Spínač napájania
11. Konektor SIM (voliteľný)
12. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
13. Čítačka pamäťových kariet

14. Złącze zestawu słuchawkowego
15. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Lampka stanu akumulatora
18. Lampka aktywności dysku twardego
19. Lampka stanu zasilania
20. Głośniki
21. Tabliczka dotykowa
22. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
23. Gniazdo linki antykradzieżowej
24. Złącze dokowania
25. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

14. Konektor náhlavnej súpravy
15. Bezkontaktná čítačka pre kartu Smart (voliteľná)
16. Snímač odtlačkov prstov (voliteľný)
17. Kontrolka stavu batérie
18. Kontrolka aktivity pevného disku
19. Kontrolka stavu napájania
20. Reproduktory
21. Dotyková plocha
22. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
23. Otvor pre bezpečnostný kábel
24. Dokovací konektor
25. Etiketa servisného štítka



ONRPF8A04