



Dell Latitude E7240/E7440

معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتمكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة. 

المنظر الأمامي والخلفي — Latitude E7240




شكل 1. المنظر الأمامي

- | | |
|--|--------------------------------|
| 11. موصل منفذ شاشة صغير | 1. الميكروفون |
| 12. موصل USB 3.0 | 2. الكاميرا |
| 13. موصل صوت وميكروفون | 3. مصباح حالة الكاميرا |
| 14. قارئ بطاقة SD | 4. الميكروفون |
| 15. قارئ البصمات | 5. الشاشة |
| 16. (قارئ البطاقات الذكية غير المتصلة) اختياري | 6. مصباح حالة محرك القرص الصلب |
| 17. لوحة اللمس | 7. مصباح حالة البطارية |
| 18. (أزرار لوحة اللمس 2) | 8. مصباح الحالة اللاسلكية |
| 19. لوحة المفاتيح | 9. زر التشغيل |
| 20. زر كتم الصوت | 10. فتحة قفل الأمان |



21. زر خفض الصوت

22. زر رفع الصوت




شكل 2. المنظر الخلفي

7. PowerShare باستخدام USB 3.0 موصل
8. موصل الطاقة
9. فتحات التبريد
10. مفتاح الاتصال اللاسلكي
11. فتحة البطاقة الذكية

1. مصباح حالة الطاقة
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. مصباح حالة البطارية
4. موصل الشبكة
5. موصل USB 3.0
6. موصل HDMI

منظر القاعدة




شكل 3. منظر القاعدة (بدون البطارية)

4. مزلاج البطارية
5. مكبر الصوت
6. موصل الإرساء


1. فتحة USIM
2. مكبر الصوت
3. حاوية البطارية

المنظر الأمامي والخلفي — Latitude E7440



شكل 4. المنظر الأمامي


- | | |
|--|--------------------------------|
| 13. مفتاح الاتصال اللاسلكي | 1. الميكروفون |
| 14. قارئ البصمات | 2. الكاميرا |
| 15. (قارئ البطاقات الذكية غير المتصلة) اختياري | 3. مصباح حالة الكاميرا |
| 16. لوحة اللمس | 4. الميكروفون |
| 17. (أزرار لوحة اللمس 2) | 5. الشاشة |
| 18. (أزرار عصا التتبع 3) | 6. مصباح حالة محرك القرص الصلب |
| 19. عصا التتبع | 7. مصباح حالة البطارية |
| 20. لوحة المفاتيح | 8. مصباح الحالة اللاسلكية |
| 21. زر كتم الصوت | 9. زر التشغيل |
| 22. زر خفض الصوت | 10. فتحة قفل الأمان |
| 23. زر رفع الصوت | 11. موصل USB 3.0 |
| | 12. موصل صوت وميكروفون |



شكل 5. المنظر الخلفي

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. مصباح حالة الطاقة | 7. HDMI موصل |
| 2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 8. PowerShare باستخدام USB 3.0 موصل |
| 3. مصباح حالة البطارية | 9. موصل الطاقة |
| 4. موصل الشبكة | 10. فتحات التبريد |
| 5. موصل USB 3.0 | 11. فتحة البطاقة الذكية |
| 6. صغير DisplayPort موصل | |

منظر القاعدة



شكل 6. منظر القاعدة (بدون البطارية)

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. حاوية البطارية | 5. مكبر الصوت |
| 2. مكبر الصوت | 6. موصل الإرساء |
| 3. فتحة USIM | 7. SD قارئ بطاقة |
| 4. مزلاج البطارية | |

الإعداد السريع

تحذير:



قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance

تحذير:



يعمل مهايئ التيار المتردد مع منافذ التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشرايح التيار بين البلدان. ولذا، فقد يؤدي استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربائي إلى نشوب حريق أو تلف الأجهزة.

تنبيه:




عند فصل كابل مهايئ التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واسحب بثبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل مهايئ التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على مهايئ التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.

ملاحظة:




قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطليها.

1. قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد في الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربائي.




شكل 7. AC Adapter

2. قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).



شكل 8. موصل الشبكة

3. قم بتوصيل أجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح (اختياري).



شكل 9. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 10. زر التشغيل

ملاحظة:

يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طابعة مثلاً.

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمن مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابدأ)** → **Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

التيار:

| | |
|---|---------------------------|
| من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد | الجهد الكهربائي |
| 65 وات | القدرة الكهربائية بالوات |
| بطارية ليثيوم خلووية مصغرة CR2032 بجهد 3 فولتات | البطارية الخلووية المصغرة |

| Latitude 7440 | Latitude 7240 | الجوانب المادية |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 21.0 مم (0.8 بوصة) | 20 مم (0.79 بوصة) | الارتفاع |
| 337.0 مم (13.2 بوصة) | 310.5 مم (12.2 بوصة) | العرض |
| 231.5 مم (9.1 بوصة) | 211.0 مم (8.3 بوصة) | العمق |
| 1.63 كجم (3.6 رطل) | 1.36 كجم (2.99 رطل) | الوزن (مع بطارية ذات 3 خلايا) |

الخصائص البيئية

درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)

Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مرفقة حول الجهاز المُشار إليه في هذا المستند متوافقة مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA

Voltaje de alimentación

50 Hz – 60 Hz

Frecuencia

1,50 A~2,50 A

Consumo eléctrico

19,50 V de CC

Voltaje de salida

3,34 A/4,62 A

Intensidad de salida

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

انظر مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
- الشهادة التنظيمية
- الهندسة البشرية

انظر www.dell.com للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- الضمان
- الشروط والبنود (للولايات المتحدة فقط)
- اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

تتوفر معلومات إضافية حول المنتج على العنوان www.dell.com/support/manuals

© Dell Inc 2013

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell، شعار Dell، و Dell Precision، Precision ON، ExpressCharge، و Latitude. العلامات التجارية الخاصة بشركة Intel هي Core، و Xeon، و Pentium، و Atom، و Centrino، و Celeron، و AMD، و AMD Athlon، و AMD Sempron، و AMD Phenom، و AMD Opteron، و AMD FirePro، و ATI Radeon، و Windows Vista، و Windows Vista، و MS-DOS، و Windows، و Microsoft، و Advanced Micro Devices, Inc. العلامات التجارية لشركة Microsoft هي Office Outlook، و Blu-ray Disc، و Blu-ray Disc Association (BDA). العلامات التجارية لشركة Bluetooth هي Bluetooth، و SIG, Inc. العلامات التجارية لشركة Dell هي Dell Inc. العلامات التجارية لشركة Wireless Ethernet Compatibility Alliance هي Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.