

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας

Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador

Подключите адаптер питания и включите компьютер

חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב




2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows

Concluir a configuração do Windows

Завершите установку Windows | הגדרת Windows הסתיימה



Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις

Activar funcionalidades de segurança e actualizações

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к защищенной беспроводной сети введите пароль доступа, при необходимости.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps

Εντοπισμός των εφαρμογών Dell | Localize os aplicativos Dell

Установите приложения Dell | אתר את אפליקציות Dell שלך



Register My Device

Δήλωση της συσκευής μου | Registrar meu dispositivo

Зарегистрируйте устройство | רישום ההתקן שברשותי



Dell Backup and Recovery — optional

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση της Dell — προαιρετικά

Dell Backup and Recovery — optional

Установите дополнительное приложение для резервного копирования и восстановления Dell Backup and Recovery


גיבוי ושחזור של Dell — אופציונלי



My Dell

H Dell μου | Meu Dell

Мой компьютер Dell | Dell שלי



Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Aprenda como utilizar o Windows


Основы работы в Windows | לומד להשתמש ב-Windows



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões

Помощь и подсказки | עזרה ועצות



Product support and manuals

Υποστήριξη και χειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לך פנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת דגם

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | הגדרת דגם

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מחשב דגם

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P40G

P40G002


Latitude 7450/E7450

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. USB 3.0 connector
13. Headset connector
14. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
15. Fingerprint reader (optional)
16. Touchpad
17. Smart card reader (optional)
18. Memory card reader
19. Network connector
20. Mini-DisplayPort connector
21. USB 3.0 connector
22. HDMI connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers



1. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
2. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
3. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
4. Μικρόφωνα
5. Κάμερα
6. Λυχνία κατάστασης κάμερας
7. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
8. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
9. Λυχνία κατάστασης ασύρματης επικοινωνίας
10. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
11. Κουμπί τροφοδοσίας
12. Σύνδεσμος USB 3.0
13. Σύνδεσμος ακουστικών
14. Πρόγραμμα ανάγνωσης έξυπνων καρτών χωρίς επαφές / Πρόγραμμα ανάγνωσης επικοινωνίας κοντινού πεδίου (Near Field Communication (NFC)) (προαιρετικά)

15. Πρόγραμμα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
16. Επιφάνεια αφής
17. Πρόγραμμα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
18. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών μνήμης
19. Σύνδεσμος δικτύου
20. Σύνδεσμος Mini-DisplayPort
21. Σύνδεσμος USB 3.0
22. Σύνδεσμος HDMI
23. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
24. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
25. Σύνδεσμος σύνδεσης (προαιρετικά)
26. Ετικέτα εξυπηρέτησης
27. Μάνταλο αποδέσμευσης μπαταρίας
28. Μπαταρία
29. Ηχεία

1. Индикатор состояния батареи
2. Индикатор работы жесткого диска
3. Индикатор состояния питания
4. Микрофоны
5. Камера
6. Индикатор состояния камеры
7. Индикатор работы жесткого диска
8. Индикатор состояния батареи
9. Индикатор состояния беспроводной сети
10. Гнездо защитного кабеля
11. Кнопка питания
12. Разъем USB 3.0
13. Разъем для наушников
14. Устройство считывания бесконтактных смарт-карт или смарт-карт с поддержкой технологии NFC (Near Field Communication) (дополнительно)
15. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)

16. Сенсорная панель
17. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
18. Устройство чтения карт памяти
19. Сетевой разъем
20. Разъем Mini DisplayPort
21. Разъем USB 3.0
22. Разъем HDMI
23. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
24. Разъем питания
25. Разъем подключения док-станции (дополнительно)
26. Наклейка с меткой обслуживания
27. Защелка аккумулятора
28. Батарея
29. Динамики

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



Printed in China.

Printed on recycled paper.

2014-09

1. נורית מצב סוללה
2. נורית פעילות של כונן קשיח
3. נורית מצב מתח
4. מיקרופונים
5. מצלמה
6. נורית מצב מצלמה
7. נורית פעילות של כונן קשיח
8. נורית מצב סוללה
9. נורית מצב רשת אלחוטית
10. חריץ כבל אבטחה
11. לחצן הפעלה
12. מחבר USB 3.0
13. מחבר לדיבורית אישית
14. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע / קורא Near Field Communication (NFC) (אופציונלי)
15. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
16. משטח מגע
17. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
18. קורא כרטיסי זיכרון
19. מחבר רשת
20. מחבר Mini-DisplayPort
21. מחבר USB 3.0
22. מחבר HDMI
23. מחבר USB 3.0 עם PowerShare
24. מחבר מתח
25. מחבר עגינה (אופציונלי)
26. תווית תג שירות
27. תפס שחרור הסוללה
28. סוללה
29. רמקולים