

Latitude 14

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador
Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma
قم بتوصيل مهبط التيار وتشغيل الكمبيوتر



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Concluir a configuração do Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إنهاء إعداد



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Activar funcionalidades de segurança e atualizações
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network


Connectez-vous à votre réseau
Estabelecer ligação à rede
Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.
ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize os aplicativos Dell
Dell uygulamalarınızı bulun | Dell تحديد موقع تطبيقات



Register My Device

Enregistrer mon appareil | Registrar meu dispositivo
Cihazımı Kaydet | تسجيل جهازي




Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery (en option)
Dell Backup and Recovery — opcional
Dell Yedekleme ve Kurtarma — isteğe bağlı
اختياري — Dell Backup and Recovery



My Dell

Mon Dell | Meu Dell
Dell Bilgisayarı | جهاز Dell الخاص بي




Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows | Aprenda como utilizar o Windows
Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin | Windows تعلم كيفية استخدام



Help and Tips

Aide et conseils | Ajuda e sugestões
Yardım ve İpuçları | التعليمات والتلميحات



Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar
Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



P40G

P40G002

Latitude 7450/E7450

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | المميزات



1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. USB 3.0 connector
13. Headset connector
14. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
15. Fingerprint reader (optional)
16. Touchpad
17. Smart card reader (optional)
18. Memory card reader
19. Network connector
20. Mini-DisplayPort connector
21. USB 3.0 connector
22. HDMI connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers

1. Voyant d'état de la batterie
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Voyant d'état de l'alimentation
4. Microphones
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Voyant d'activité du disque dur
8. Voyant d'état de la batterie
9. Voyant d'état du sans fil
10. Emplacement pour câble de sécurité
11. Bouton d'alimentation
12. Port USB 3.0
13. Port pour casque
14. Lecteur de carte à puce sans contact/Lecteur NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) (en option)

1. Luz de estado da bateria
2. Luz de actividade da unidade de disco rígido
3. Luz de estado de alimentação
4. Microfones
5. Câmara
6. Luz de estado da câmara
7. Luz de actividade da unidade de disco rígido
8. Luz de estado da bateria
9. Luz de estado da ligação sem fios
10. Ranhura do cabo de segurança
11. Botão de alimentação
12. Conector USB 3.0
13. Conector para auscultadores
14. Leitor de smart-card sem contactos / leitor NFC (Near Field Communication) (opcional)

15. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
16. Pavé tactile
17. Lecteur de carte à puce (en option)
18. Lecteur de carte mémoire
19. Port réseau
20. Port Mini DisplayPort
21. Port USB 3.0
22. Port HDMI
23. Port USB 3.0 avec PowerShare
24. Port d'alimentation
25. Port pour station d'accueil (en option)
26. Étiquette de numéro de série
27. Loquet de déverrouillage de batterie
28. Batterie
29. Haut-parleurs

15. Leitor de impressões digitais (opcional)
16. Painel táctil
17. Leitor de smart card (opcional)
18. Leitor de cartões de memória
19. Conector de rede
20. Conector mini-DisplayPort
21. Conector USB 3.0
22. Entrada HDMI
23. Entrada USB 3.0 com PowerShare
24. Conector de alimentação
25. Conector de ancoragem (opcional)
26. Etiqueta de serviço
27. Trinco de desbloqueio da bateria
28. Bateria
29. Altifalantes

1. Pil durum ışığı
2. Sabit disk etkinlik ışığı
3. Güç durum ışığı
4. Mikrofonlar
5. Kamera
6. Kamera durum ışığı
7. Sabit disk etkinlik ışığı
8. Pil durum ışığı
9. Kablosuz bağlantı durum ışığı
10. Güvenlik kablosu yuvası
11. Güç düğmesi
12. USB 3.0 konektör
13. Kulaklık konektörü
14. Temassız akıllı kart okuyucu / Yakın Alan İletişimi (NFC) okuyucusu (isteğe bağlı)
15. Parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)

16. لوحة اللمس
17. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
18. قارئ بطاقة الذاكرة
19. موصل الشبكة
20. موصل DisplayPort المصغر
21. موصل USB 3.0
22. موصل HDMI
23. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
24. موصل التيار
25. موصل الحامل (اختياري)
26. ملصق رمز الخدمة
27. قفل تحرير البطارية
28. البطارية
29. مكبرات الصوت

16. Dokunmatik yüzey
17. Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
18. Bellek kartı okuyucu
19. Ağ konektörü
20. Mini-DisplayPort konektörü
21. USB 3.0 konektör
22. HDMI konektörü
23. PowerShare özellikli USB 3.0 konektörü
24. Güç konektörü
25. Bağlantı konektörü (isteğe bağlı)
26. Servis etiketi çıkartması
27. Pil serbest bırakma mandalı
28. Pil
29. Hoparlörler

1. مصباح حالة البطارية
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. مصباح حالة الطاقة
4. الميكروفونات
5. الكاميرا
6. مصباح حالة الكاميرا
7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
8. مصباح حالة البطارية
9. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
10. فتحة كبل الأمان
11. زر التيار
12. موصل USB 3.0
13. موصل سماعة الرأس
14. قارئ البطاقة الذكية غير المتلامسة/قارئ الاتصال قريب المدى (NFC) (اختياري)
15. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)

