

## Specifications

Power	
AC Adapter	45 W/65 W
Input Current	2.31 A/3.34 A
Input Voltage	19.50 V DC

## Specifikationer

Strøm	
Vekselstrømsadapter	45 W/65 W
Indgangsstrøm	2,31 A/3,34 A
Indgangsspænding	19,50 V DC

## Specificaties

Voeding	
Netadapter	45 W/65 W
Ingangsstroom	2,31 A/3,34 A
Ingangsspanning	19,50 V DC

## Tekniset tiedot

Teho	
Virtalähde	45 W/65 W
Syöttövirta	2,31 A/3,34 A
Tulojännite	19,50 V DC

## Spesifikasjoner

Strøm	
AC-adapter	45 W/65 W
Inngangsstrøm	2,31 A/3,34 A
Inngangsspenning	19,50 V DC

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van deze materialen op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Näiden aineistojen kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av disse materialene i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

2011 - 09

Regulatory Model Regulatorisk model Wettelijk modelnummer Säädösten mukainen malli Godkjent modell	K04M
Regulatory Type Regulatorisk type Type regelgeving Säädösten mukainen tyyppi Godkjent type	K04M001

Printed in Poland.

Trykt i Polen.

Gedruckt in Polen.

Painettu Puolassa.

Trykt i Polen.



05VGF7A00

LATITUDE  
ST

## Setting Up Your Docking Station Sådan konfigureres dockingstationen Uw dockingstation installeren Telakan asentaminen Konfigurere dokkingstasjonen



### About Warnings

**⚠ WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

### Om advarsel

**⚠ ADVARSEL!** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

### Informatie over waarschuwingen

**⚠ GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt op het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.


### Vaaroista

**⚠ VAARA:** VAARAIL-MOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

### Om advarsel

**⚠ ADVARSEL:** En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

### Views | Visninger | Aanzichten | Näkymät | Oversikt



- |                             |                            |                                   |                         |                              |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 AC adapter connector      | 1 vekselstrøm-sadapterstik | 1 Aansluiting voor netadapter     | 1 Verkkoliitteen liitin | 1 AC-adaptertilkobling       |
| 2 USB connector (3)         | 2 USB-stik (3)             | 2 USB-ingang (3)                  | 2 USB-liitin (3)        | 2 USB-kontakt (3)            |
| 3 network connector         | 3 netværksstik             | 3 netwerkaansluiting              | 3 verkkoliitin          | 3 nettverkkontakt            |
| 4 HDMI connector            | 4 HDMI-stik                | 4 HDMI-aansluiting                | 4 HDMI-liitäntä         | 4 HDMI-kontakt               |
| 5 audio connector           | 5 lydстик                  | 5 audioconnector                  | 5 ääniliitin            | 5 lydkontakt                 |
| 6 power LED                 | 6 strømindikator           | 6 Stroom-LED                      | 6 virran merkkivalo     | 6 strømlampe                 |
| 7 docking station connector | 7 dockingstationens stik   | 7 Aansluiting voor dockingstation | 7 telakan liitin        | 7 kontakt for dokkingstasjon |

## Quick Setup

**⚠ WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ WARNING:** The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

**⚠ CAUTION:** When you disconnect the AC adapter cable from the docking station, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

**🔧 NOTE:** Before you initially connect your computer to the docking station, the operating system must complete its setup process.

## Hurtig installasjon

**⚠ ADVARSEL!** Læs sikkerhedsoplysningerne, der fulgte med computeren, inden du udfører nogen af procedurerne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ ADVARSEL!** Vekselstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskjellige lande. Hvis du bruker et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyret.

**⚠ FORSIGTIG!** Når du kobler vekselstrømsadapterkablet fra dockingstationen, skal du tage fat i stikket ikke i selve kablet og trække godt i det, men forsiktig, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.

**🔧 OBS!** Operativsystemet skal fullføre installasjonsprosessen, inden du første gang tilslutter computeren til dockingstationen.

## Snelle installatie

**⚠ GEVAAR:** Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die bij de computer zijn geleverd. Voor meer informatie over de beste veiligheidsmaatregelen, zie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ GEVAAR:** de netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een inkompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.

**⚠ WAARSCHUWINGEN:** Wanneer u de netadapter van het dockingstation loskoppelt, moet u stevig, maar voorzichtig, aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de netadapterkabel oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de aansluiting op de netadapter aanhoudt om schade aan de kabel te voorkomen.

**🔧 N.B.:** U kunt het dockingstation pas vastkoppelen nadat het besturingssysteem het installatieproces heeft voltooid.

## Pika-asennus

**⚠ VAARA:** Ennen kuin teet mitään tässä luvussa mainittuja toimia, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Parhaat käytätiedot kuvataan osoitteessa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VAARA:** Vaihtovirtasovitin toimii kaikissa maailman sähköpistorasioissa. Virtaliittimet ja virtajohtodot vaihtelevat kuitenkin maakohtaisesti. Yhteensopimattoman kaapelin käyttö tai kaapelin väärä kytkentä virtajohtoon tai sähköpistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai laitteistovaurion.

**⚠ VAROITUS:** Kun irrotat vaihtovirtasovittimen johdon telakasta, ota kiinni liittimestä, ei johdosta, ja vedä tiukasti, mutta kevyesti, jotta et vaurioita johtoa. Kun laitat virtakaapelin rullalle, noudata verkkolaitteen liittimen kulmamerkintää, jotta kaapeli ei vaurioidu.

**🔧 HUOMAUTUS:** Ennen kuin kytket tietokoneen telakkaan ensimmäistä kertaa, käyttöjärjestelmän on päätettävä sen asennus.

## Hurtigoppsett

**⚠ ADVARSEL:** Før du begynner på noen av prosedyrene i dette avsnittet, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**⚠ ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med elektrisitetsskilder over hele verden. Strømkontakter og grenuttak varierer imidlertid fra land til land. Bruk av en kabel som ikke er kompatibel, eller feil tilkobling av kablen til grenuttaket eller stikkontakten, kan føre til brann eller skade på utstyret.

**⚠ FORHOLDSREGEL:** Når du kobler AC-adapterkablen fra dokkingstasjonen, må du trekke i kontakten, og ikke i selve kablen, og trekke bestemt, men forsiktig, for å unngå å skade kablen. Når du kveiler opp AC-adapterkablen, må du passe på at du følger vinkelen til kontakten på AC-adapteren for å unngå å ødelegge kablen.

**🔧 MERK:** Før du kobler datamaskinen til dokkingstasjonen første gang, må operativsystemet fullføre konfigurasjonsprosessen.

1

Connect the AC adapter | Tilslut vekselstrømsadapteren | De netadapter aansluiten  
Kytke verkkolaite | Koble til AC-adapteren



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the docking station and to the electrical outlet.

Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på dockingstationen og til stikkontakten.

Sluit de netadapter aan op de aansluiting van het dockingstation en op een stopcontact.

Varmista, että virtalähde on liitetty telakkaan ja pistorasiaan.

Koble AC-adapteren til AC-adapterkontakten på dokkingstasjonen og til en stikkontakt.

2

Dock Your Computer | Dock computeren | De computer vastkoppelen  
Tietokoneen telakoiminen | Sette datamaskinen i dokkingstasjonen



Align the computer with the docking station connector and press down until it clicks into place.

Flugt computeren med dockingstationens stik og tryk ned indtil det klikker på plads.

Richt de computer op de aansluiting van het dockingstation en druk deze naar beneden totdat u een klik hoort.

Kohdistat tietokone telakan liittimen kanssa ja paina sitä alaspäin siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Rett inn datamaskinen etter kontakten på dokkingstasjonen og press ned til den klikker på plass.