

Specifications

| Power | |
|---------------|---------------|
| AC Adapter | 45 W/65 W |
| Input Current | 2.31 A/3.34 A |
| Input Voltage | 19.50 V DC |

Spesifikasi

| Daya | |
|----------------|---------------|
| Adaptor AC | 45 W/65 W |
| Arus Input | 2,31 A/3,34 A |
| Tegangan Input | 19,50 V DC |

LATITUDE
ST

Setting Up Your Docking Station

Menyiapkan Stasiun Doking



About Warnings

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Tentang Peringatan

⚠ PERINGATAN: menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Views | Tampilan

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2011 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.


2011 - 09

| | |
|------------------------------------|---------|
| Regulatory Model Model Pengatur | K04M |
| Regulatory Type Jenis Pengatur | K04M001 |

Printed in Malaysia.
Dicetak di Malaysia.



096F6KA00



- 1 AC adapter connector
- 2 USB connector (3)
- 3 network connector
- 4 HDMI connector
- 5 audio connector
- 6 power LED
- 7 docking station connector

- 1 Konektor adaptor AC
- 2 konektor USB (3)
- 3 konektor jaringan
- 4 konektor HDMI
- 5 konektor audio
- 6 LED Daya
- 7 konektor stasiun doking

Quick Setup


- ⚠ **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **WARNING:** The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.
- ⚠ **CAUTION:** When you disconnect the AC adapter cable from the docking station, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.
- 🔧 **NOTE:** Before you initially connect your computer to the docking station, the operating system must complete its setup process.

Pemasangan Cepat

- ⚠ **PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur di bagian ini, baca informasi keselamatan yang menyertai komputer Anda. Untuk informasi tambahan mengenai praktik terbaik, kunjungi www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **PERINGATAN:** Adaptor AC dapat digunakan dengan stopkontak listrik di seluruh dunia. Namun, konektor daya dan soket ekstensi berbeda-beda di setiap negara. Menggunakan kabel yang tidak kompatibel atau menyambungkan kabel ke soket ekstensi atau stopkontak listrik yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan pada peralatan.
- ⚠ **PERHATIAN:** Ketika Anda melepas kabel adaptor AC dari stasiun doking, pegang konektornya, jangan kabelnya saja, dan tarik dengan mantap namun secara perlahan untuk mencegah kerusakan pada kabel. Ketika Anda menggulung kabel adaptor AC, pastikan Anda mengikuti sudut konektor di adaptor AC untuk mencegah kerusakan kabel.
- 🔧 **CATATAN:** Sebelum Anda memulai menyambungkan komputer ke stasiun doking, sistem operasi harus sudah menyelesaikan proses persiapan.

1

Connect the AC adapter | Menyambungkan adaptor AC



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the docking station and to the electrical outlet.

Sambungkan adaptor AC ke konektor adaptor AC di stasiun doking dan ke stopkontak listrik.

2

Dock Your Computer | Meletakkan Komputer pada Doking



Align the computer with the docking station connector and press down until it clicks into place.

Sejajarkan komputer dengan konektor stasiun doking dan tekan hingga terdengar suara klik tanda telah terpasang pada tempatnya.