

Latitude 12 7000 Series Wyse Mobile Thin Client

Dell Latitude E7270 Wyse TC

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter

Branchez l'adaptateur secteur

Conecte o adaptador da fonte

Conecte el adaptador de alimentación




2 Turn on your thin computer

Mettez votre ordinateur ultraportable sous tension

Ligue o computador fino

Encienda el equipo de cliente ligero



Product support and manuals

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Manuales y soporte técnico de productos

Dell.com/wyse/support

Dell.com/wyse/downloads

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normatização e segurança

Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

Modelo normativo

P26S

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

Tipo normativo

P26S001

Client device model

Modèle du périphérique client

Modelo do dispositivo cliente

Modelo de dispositivo cliente

Dell Latitude E7270 Wyse TC

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:

P26S

Voltaje de entrada:

100 V CA-240 V CA

Corriente de entrada (máxima):

2,5 A

Frecuencia de entrada:

50 Hz-60 Hz

Corriente de salida:

3,34A - 4,62A

Voltaje de salida:



19,5 V CC



0XKT6TA00

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Network port
2. HDMI port
3. DisplayPort
4. Microphones (only in touch screen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 ports (2)
8. Power port
9. Microphones (only in non-touch screen)
10. Power button (no LED indicator)
11. SIM card slot (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader

14. Headset port
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock port
25. Service-tag label

1. Porta de rede
2. Porta HDMI
3. DisplayPort
4. Microfones (apenas em tela sensível ao toque)
5. Câmera
6. Luz de status da câmera
7. Portas USB 3.0 (2)
8. Conector de energia
9. Microfones (apenas em tela não sensível ao toque)
10. Botão liga/desliga (sem indicador de LED)
11. Slot do cartão SIM (opcional)
12. Conector USB 3.0 com PowerShare

13. Leitor de placa de memória
14. Porta para fone de ouvido
15. Leitor de cartão inteligente sem contato (opcional)
16. Leitor de impressão digital (opcional)
17. Luz de status da bateria
18. Luz de atividade do disco rígido
19. Luz de status de energia
20. Alto-falantes
21. Touchpad
22. Leitor de cartão inteligente (opcional)
23. Encaixe do cabo de segurança
24. Porta de acoplamento
25. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Port réseau
2. Port HDMI
3. DisplayPort
4. Microphones (écran tactile uniquement)
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Ports USB 3.0 (2)
8. Port d'alimentation
9. Microphones (écran non tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)
11. un emplacement pour carte SIM (facultatif)
12. Port USB 3.0 avec PowerShare

13. Lecteur de carte mémoire
14. Port pour casque
15. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Voyant d'état de la batterie
18. Voyant d'activité du disque dur
19. Voyant d'état de l'alimentation
20. Haut-parleurs
21. Pavé tactile
22. Lecteur de carte à puce (en option)
23. Passage de câble de sécurité
24. Port de connexion
25. Étiquette du numéro de service

1. Puerto de red
2. Puerto HDMI
3. DisplayPort
4. Micrófonos (solo en pantalla táctil)
5. Cámara
6. Indicador luminoso de estado de la cámara
7. Puertos USB 3.0 (2)
8. Puerto de alimentación
9. Micrófonos (solo en pantalla no táctil)
10. Botón de encendido (sin indicador LED)
11. Ranura de la tarjeta SIM (opcional)
12. Conector USB 3.0 con PowerShare
13. Lector de tarjetas de memoria
14. Puerto para auriculares

15. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
16. Lector de huellas dactilares (opcional)
17. Indicador luminoso de estado de la batería
18. Indicador luminoso de actividad del disco duro
19. Indicador luminoso de estado de alimentación
20. Altavoces
21. Superficie táctil
22. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
23. Ranura para cable de seguridad
24. Puerto de acoplamiento
25. Etiqueta de servicio