

Dell Precision 3520

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjautu Microsoft-tiillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows 10

Find dine Dell-apps i Windows 10 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 10:ssä

Finn Dell-apper i Windows 10 | Hitta Dell-appar i Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P60F

P60F001

Dell Precision 3520

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Network port
2. Camera
3. Camera status light
4. HDMI port
5. USB 3.0 port
6. Power connector port
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. VGA port
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. uSIM card slot (optional)
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light
16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart Card reader (optional)
19. Pointstick
20. SD Card reader
21. USB 3.0 port
22. DisplayPort over Type-C connector/ optional Thunderbolt™3
23. Service tag label

1. Netværksport
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. HDMI-port
5. USB 3.0-port
6. Strømsstikport
7. Dual array-mikrofoner
8. Strømknap
9. Låseslot til Nobel Wedge
10. VGA-port
11. USB 3.0-port med PowerShare
12. uSIM-kortslot (valgfrit tilbehør)
13. Headset-/mikrofonport
14. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
15. Statusindikator for batteriopladning
16. Højtalere
17. Berøringsplade
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. Pegepind
20. SD-kortlæser
21. USB 3.0-port
22. DisplayPort over Type-C-stik/ valgfrit, Thunderbolt™3
23. Servicemærke

1. Verkkoportti
2. Kamera
3. Kameran tilavalo
4. HDMI-portti
5. USB 3.0 -portti
6. Virtaliitäntä
7. Kaksi digitaalimikrofonia
8. Virtapainike
9. Nobel Wedge -lukkopaikka
10. VGA-portti
11. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
12. Micro-SIM-korttipaikka (valinnainen)
13. Kuuloke/mikrofoniliitäntä
14. Touch-sormenjäljenlukija (valinnainen)
15. Akun latauksen tilavalo
16. Kaiuttimet
17. Kosketuslevy
18. Älykortinlukija (lisävaruste)
19. Sauvaohjain
20. SD-kortinlukija
21. USB 3.0 -portti
22. DisplayPort C-tyypin liitännässä/ valinnainen Thunderbolt™3
23. Huoltomerkkitarra

1. Netværksport
2. Kamera
3. Kamerastatuslys
4. HDMI-port
5. USB 3.0-port
6. Strømkontaktport
7. Doble mikrofoner
8. Strømknapp
9. Nobel Wedge-låsespor
10. VGA-port
11. USB 3.0-kontakt med PowerShare
12. uSIM-kortspor (tilleggsutstyr)
13. Hodesett-/mikrofonport
14. Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
15. Statuslys til batteriladeren
16. Høyttalere
17. Styreplate
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. Peker
20. SD-kortleser
21. USB 3.0-port
22. DisplayPort over type-C-kontakt/ valgfri Thunderbolt™3
23. Servicemerke-etikett

1. Nätverksport
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. HDMI-port
5. USB 3.0-port
6. Strömkontaktport
7. Mikrofoner med dubbel array
8. Strömbrytare
9. Plats för Nobel Wedge-lås
10. VGA-port
11. USB 3.0-port med PowerShare
12. uSIM-kortplats (tillval)
13. Headset-/mikrofonport
14. Fingeravtrykksläsare (tillval)
15. Statuslampa för batteriladdning
16. Högtalare
17. Pekskiva
18. Smartkortläsare (tillval)
19. Peksticka
20. SD-kortläsare
21. USB 3.0-port
22. DisplayPort via Type-C-kontakt/ valfri Thunderbolt™3
23. Etikett med servicenummer

