

Dell Precision 3520

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 10

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

בדוק ועדן את המחשב שלך או צור חשבון מקומי ב-Microsoft



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Locate Dell apps in Windows 10

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows 10

Localizar as aplicações Dell no Windows 10

Найдите приложения Dell в Windows 10

אתר את יישומי Dell ב-Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Support e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא נהג

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תיב תוקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מודל מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P60F

P60F001

Dell Precision 3520

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network port
2. Camera
3. Camera status light
4. HDMI port
5. USB 3.0 port
6. Power connector port
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. VGA port
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. uSIM card slot (optional)
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart Card reader (optional)
19. Pointstick
20. SD Card reader
21. USB 3.0 port
22. DisplayPort over Type-C connector/ optional Thunderbolt™ 3
23. Service tag label

1. Θύρα δικτύου
2. Κάμερα
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Θύρα HDMI
5. Θύρα USB 3.0
6. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
7. Μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
8. Κουμπί λειτουργίας
9. Υποδοχή κλειδαριάς Nobel με σφήνα
10. Θύρα VGA
11. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
12. Υποδοχή κάρτας uSIM (προαιρετικά)
13. Θύρα κεφαλοσυσκευής/μικροφώνου
14. Μονάδα αφής για ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)

15. Λυχνία κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
16. Ηχεία
17. Επιφάνεια αφής
18. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
19. Συσκευή κατάδειξης pointstick
20. Μονάδα ανάγνωσης καρτών SD
21. Θύρα USB 3.0
22. DisplayPort μέσω συνδέσμου Type-C/προαιρετικού Thunderbolt™ 3
23. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Сетевой порт
2. Камера
3. Индикатор состояния камеры
4. Порт HDMI
5. Порт USB 3.0
6. Порт разъема питания
7. Двойной микрофонный массив
8. Кнопка питания
9. Гнездо замка Nobel Wedge
10. Порт VGA
11. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
12. Слот для карты uSIM (дополнительный)
13. Порт для гарнитуры/микрофона
14. Сенсорный сканер отпечатков пальцев (дополнительный)

15. Индикатор состояния заряда аккумулятора
16. Динамики
17. Сенсорная панель
18. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
19. Указка
20. Устройство чтения SD-карт
21. Порт USB 3.0
22. DisplayPort через разъем Type-C/дополнительный Thunderbolt™ 3
23. Метка обслуживания



ONX8CWA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-12