

Dell Precision 3520

3000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guida introduttiva rapida

Guia de iniciação rápida

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido



2 Finish operating system setup

Terminer la configuration du système d'exploitation

Terminare la configurazione del sistema operativo

Terminar a configuração do sistema operativo

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows 10

Connect to your network

Se connecter à un réseau

Connettere alla rete

Estabeleça ligação à rede

Conéctese a una red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

N.B.: Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Locate Dell apps in Windows 10

Identifier les applications Dell dans Windows 10

Individuare le app Dell in Windows 10

Localizar as aplicações Dell no Windows 10

Localice las aplicaciones Dell en Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

Verificare e aggiornare il computer

Verifique e atualize o seu computador

Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Supports produit et manuels
Supporto prodotto e manuali
Suporte e manuais do produto
Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell
Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza
Regulamentos e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello normativo
Modelo regulamentar | Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità
Tipo regulamentar | Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer
Modelo do computador | Modelo de equipo

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P60F

P60F001

Dell Precision 3520

Features

Caractéristiques | Funzioni | Funcionalidades | Funciones



1. Network port
2. Camera
3. Camera status light
4. HDMI port
5. USB 3.0 port
6. Power connector port
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. VGA port
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. uSIM card slot (optional)
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart Card reader (optional)
19. Pointstick
20. SD Card reader
21. USB 3.0 port
22. DisplayPort over Type-C connector/
optional Thunderbolt™ 3
23. Service tag label

1. Port réseau
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Port HDMI
5. Port USB 3.0
6. Port du connecteur d'alimentation
7. Microphones numériques doubles
8. Bouton d'alimentation
9. Emplacement pour verrou Noble
10. Port VGA
11. Port USB 3.0 avec PowerShare
12. Emplacement pour cartes micro SIM
(en option)
13. Port microphone/casque
14. Lecteur d'empreintes digitales
(en option)

1. Porta di rete
2. Videocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Porta HDMI
5. Porta USB 3.0
6. Porta connettore di alimentazione
7. Microfoni doppia matrice
8. Accensione
9. Slot blocco Nobel Wedge
10. Porta VGA
11. Porta USB 3.0 con PowerShare
12. Slot scheda USIM (opzionale)
13. Porta cuffia auricolare/microfono
14. Lettore di impronte digitali Touch
(opzionale)

15. Voyant d'état de charge de la batterie
16. Haut-parleurs
17. Pavé tactile
18. Lecteur de cartes à puce (en option)
19. Ergot de pointage
20. Lecteur de cartes SD
21. Port USB 3.0
22. DisplayPort par connecteur USB de
type C/Thunderbolt™ 3 en option
23. Étiquette du numéro de service

15. Indicatore dello stato di carica della
batteria
16. Altoparlanti
17. Touchpad
18. Lettore scheda smart (opzionale)
19. Pointstick
20. Lettore di schede SD
21. Porta USB 3.0
22. DisplayPort su USB di tipo C/
Thunderbolt™3 opzionale
23. Etichetta Numero di servizio

1. Porta de rede
2. Câmera
3. Luz de status da câmara
4. Porta HDMI
5. Porta USB 3.0
6. Porta do conetor de alimentação
7. Microfones de dupla matriz
8. Botão para ligar/desligar
9. Ranhura do fecho Nobel Wedge
10. Porta VGA
11. Porta USB 3.0 com PowerShare
12. Ranhura do cartão uSIM (opcional)
13. Porta para auscultadores/microfone
14. Leitor biométrico de impressões
digitais (opcional)

1. Puerto de red
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la
cámara
4. Puerto HDMI
5. Puerto USB 3.0
6. Puerto del conector de alimentación
7. Micrófonos de doble matriz
8. Botón de encendido
9. Ranura para bloqueo Nobel Wedge
10. Puerto VGA
11. Puerto USB 3.0 con PowerShare
12. Ranura para tarjetas USIM (opcional)
13. Puerto para auriculares/micrófono
14. Lector de huellas dactilares Touch
(opcional)

15. Luz de estado da carga da bateria
16. Altifalantes
17. Painel táctil
18. Leitor de cartão inteligente
(opcional)
19. Apontador
20. Leitor de cartões SD
21. Porta USB 3.0
22. Conetor DisplayPort sobre Tipo C/
Thunderbolt™3 (opcional)
23. Rótulo da etiqueta de serviço

15. Indicador luminoso de estado de la
batería
16. Altavoces
17. Superficie táctil
18. Lector de tarjetas inteligentes
(opcional)
19. Pointstick
20. Lector de tarjetas SD
21. Puerto USB 3.0
22. Conector DisplayPort sobre Tipo C/
Thunderbolt™3 (opcional)
23. Etiqueta de servicio



0P7VFFA01

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-12