

# Dell Precision 3520

3000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

សេចក្តីណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័សរបស់យើង

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع




### 1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

ភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីទៅម៉ាស៊ីន និងចុចប៊ូតុងថាមពល

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

توصيل مهابى التيار والضغط على زر التشغيل



### 2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | បញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

Finalice la configuración del sistema operativo | إنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows 10

##### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

ភ្ជាប់ប្រភពបណ្តាញរបស់អ្នក

Conéctese a una red

التوصيل بالشبكة



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**កំណត់ចំណាំ:** បើអ្នកភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញសុវត្ថិភាពខ្លះៗដែលមានសុវត្ថិភាពស្វ័យប្រវត្តិ ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធនោះត្រូវបានសុំ។

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គណនី Microsoft របស់អ្នកឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៃអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធ។

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

### Locate Dell apps in Windows 10

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows 10

កំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Dell នៅក្នុង Windows 10

Localice las aplicaciones Dell en Windows 10

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows 10



##### SupportAssist


##### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

ពិនិត្យមើលនិងអាប់ដេតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



**Product support and manuals**

Manual dan dukungan produk  
ជំនួយគាំទ្រនិងសង្ឃឹកលើផលិតផល  
Manuales y soporte técnico de productos  
دعم المنتج والدلائل

**Contact Dell**

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងលើកុំព្យូទ័រ Dell  
Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

**Regulatory and safety**

Regulasi dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព  
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

**Regulatory model**

Model regulatori | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិ  
Modelo normativo | النموذج التنظيمي

**Regulatory type**

Jenis regulatori | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិ  
Tipo normativo | النوع التنظيمي

**Computer model**

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ  
Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**


**P60F**

**P60F001**


**Dell Precision 3520**

# Features

Fitur | លក្ខខណៈពិសេស | Funciones | الميزات



- 1. Network port
- 2. Camera
- 3. Camera status light
- 4. HDMI port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Power connector port
- 7. Dual array microphones
- 8. Power button
- 9. Nobel Wedge lock slot
- 10. VGA port
- 11. USB 3.0 port with PowerShare
- 12. uSIM card slot (optional)
- 13. Headset/Microphone port
- 14. Touch Fingerprint reader (optional)
- 15. Battery charge status light
- 16. Speakers
- 17. Touchpad
- 18. Smart Card reader (optional)
- 19. Pointstick
- 20. SD Card reader
- 21. USB 3.0 port
- 22. DisplayPort over Type-C connector/ optional Thunderbolt™3
- 23. Service tag label



- 1. Port jaringan
- 2. Kamera
- 3. Lampu status kamera
- 4. Port HDMI
- 5. Port USB 3.0
- 6. Port konektor daya
- 7. Mikrofon larik ganda
- 8. Tombol daya
- 9. Slot kunci Novel Wedge
- 10. Port VGA
- 11. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 12. Slot kartu uSIM (opsional)
- 13. Port Headset/Mikrofon
- 14. Pembaca Sidik Jari Sentuhan (opsional)
- 15. Lampu status daya baterai
- 16. Speaker
- 17. Panel sentuh
- 18. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 19. Pointstick
- 20. Pembaca Kartu SD
- 21. Port USB 3.0
- 22. DisplayPort melalui konektor Tipe-C/Thunderbolt™3 opsional
- 23. Label tag servis

- 1. រន្ធដបណ្តោយ
- 2. កាមេរ៉ា
- 3. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 4. រន្ធដ HDMI
- 5. រន្ធដ USB 3.0
- 6. រន្ធដឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល
- 7. មីក្រូហ្វូនអារ៉ុញ
- 8. ប៊ូតុងថាមពល
- 9. រន្ធដាក់ស្លាកស្រោច Nobel
- 10. រន្ធដ VGA
- 11. រន្ធដ USB 3.0 ដដែលមាន PowerShare
- 12. រន្ធដ uSIM កាត (ជាជម្រើស)
- 13. រន្ធដកាស/មីក្រូហ្វូន
- 14. ប៉ះលើកម្មវិធីអានសម្រាប់ម្រាមដៃ (ជាជម្រើស)
- 15. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពបញ្ចូលថ្ម
- 16. ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
- 17. បន្ទះប៉ះ
- 18. កម្មវិធីអានសម្រាប់កាត (ជាជម្រើស)
- 19. ឧបករណ៍បញ្ជា
- 20. កម្មវិធីអាន SD កាត
- 21. រន្ធដ USB 3.0
- 22. DisplayPort ដោយរយៈពេលឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រភេទ C/Thunderbolt ជាជម្រើស™3
- 23. ស្លាកសម្រាប់សេវា

- 1. Puerto de red
- 2. Cámara
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Puerto HDMI
- 5. Puerto USB 3.0
- 6. Puerto del conector de alimentación
- 7. Micrófonos de doble matriz
- 8. Botón de encendido
- 9. Ranura para bloqueo Noble Wedge
- 10. Puerto VGA
- 11. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 12. Ranura para tarjetas USIM (opcional)
- 13. Puerto para auriculares/micrófono
- 14. Lector de huellas dactilares Touch (opcional)
- 15. Indicador luminoso de estado de la batería
- 16. Altavoces
- 17. Superficie táctil
- 18. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 19. Pointstick (opcional)
- 20. Lector de tarjetas SD
- 21. Puerto USB 3.0
- 22. Conector DisplayPort sobre Tipo C/Thunderbolt™3 (opcional)
- 23. Etiqueta de servicio

- 1. منفذ الشبكة
- 2. الكاميرا
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. منفذ HDMI
- 5. منفذ USB 3.0
- 6. منفذ موصل التيار
- 7. ميكروفونات المصفوفة الثنائية
- 8. زر التيار
- 9. Nobel Wedge فتحة قفل
- 10. منفذ VGA
- 11. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 12. فتحة بطاقة uSIM (اختيارية)
- 13. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
- 14. قارئ بصمة الإصبع الذي يعمل باللمس (اختياري)
- 15. مصباح حالة شحن البطارية
- 16. مكبرات الصوت
- 17. لوحة اللمس
- 18. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
- 19. عصا التأشير
- 20. قارئ بطاقة SD
- 21. منفذ USB 3.0
- 22. منفذ DisplayPort على موصل من النوع C/منفذ Thunderbolt™3 اختياري
- 23. ملصق علامة الخدمة



© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation.  
© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2016-12