

# Dell Precision 5520


## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start  
Pikaopas  
Hurtigstartveiledning  
Snabbstartsguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.  
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren




## 2 Finish Windows 7 setup

Afslut installation af Windows 7 | Suorita Windows 7:n asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows 7 | Slutför installationen av Windows 7



### Set a password for Windows

Angiv en adgangskode for Windows  
Määritä Windows-salasana  
Still inn et passord til Windows  
Ange ett lösenord för Windows



### Connect to your network

Opret forbindelse til dit netværk  
Muodosta yhteys verkkoon.  
Koble til nettverket  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden, når du bliver bedt om det.

**HUOM.** Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana sitä pyydettyessä.

**MERK:** Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, skal du oppgi passordet til tilgangen til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

**Obs!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.



### Protect your computer

Beskyt din computer  
Suojaa tietokone  
Beskytt datamaskinen  
Skydda din dator

### Product support and manuals

Support og manualer til produktet  
Tuotetuki ja oppaat  
Produkstøtte og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyksi Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Lovbestemmelser og sikkerhed | Säädökset ja turvallisuus  
Bestemmelser og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Lovmodel | Säädösmalli  
Forskriftsmodell | Regelmmodell

P56F

### Regulatory type

Lovbestemmelsestype | Säädöstyypit  
Forskriftstype | Regeltyp

P56F001

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormmodell

Dell Precision 5520



0Y52RA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.


© 2017 Canonical Ltd.

© 2017 Microsoft Corporation.



2017-03

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Power button                  | 16. Microphone         |
| 2. Kensington security slot      | 17. Power status light |
| 3. Battery status button         | 18. Microphone         |
| 4. Battery status lights         | 19. Speaker            |
| 5. USB 3.0 port with PowerShare  | 20. Service tag label  |
| 6. Memory card reader            |                        |
| 7. Touchpad                      |                        |
| 8. Headset port                  |                        |
| 9. Thunderbolt™ 3 port           |                        |
| 10. HDMI port                    |                        |
| 11. USB 3.0 port with PowerShare |                        |
| 12. Power connector              |                        |
| 13. Camera status light          |                        |
| 14. Camera                       |                        |
| 15. Speaker                      |                        |



- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Tænd/sluk-knap               | 16. Mikrofon                           |
| 2. Kensington-sikkerhedsstik    | 17. Statusindikator for strømforsyning |
| 3. Batteristatusknap            | 18. Mikrofon                           |
| 4. Batteristatusindikatorer     | 19. Højtaler                           |
| 5. USB 3.0-port med PowerShare  | 20. Servicemærke                       |
| 6. Hukommelseskortlæser         |  |
| 7. Berøringsplade               |  |
| 8. Headset-port                 |  |
| 9. Thunderbolt™ 3-port          |  |
| 10. HDMI-port                   |  |
| 11. USB 3.0-port med PowerShare |  |
| 12. Strømkontakt                |  |
| 13. Statusindikator for kamera  |  |
| 14. Kamera                      |  |
| 15. Højtaler                    |  |

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Virtapainike                      | 16. Mikrofoni               |
| 2. Kensington-suojauspaikka          | 17. Virran tilan merkkivalo |
| 3. Akun tilapainike                  | 18. Mikrofoni               |
| 4. Akun tilavalot                    | 19. Kaiutin                 |
| 5. USB 3.0 -portti jossa PowerShare  | 20. Huoltomerkitarra        |
| 6. Muistikortinlukija                |                             |
| 7. Kosketuslevy                      |                             |
| 8. Kuulokeportti                     |                             |
| 9. Thunderbolt™ 3 -portti            |                             |
| 10. HDMI-portti                      |                             |
| 11. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |                             |
| 12. Virtaliitäntä                    |                             |
| 13. Kameran tilavalot                |                             |
| 14. Kamera                           |                             |
| 15. Kaiutin                          |                             |

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Av/på-knapp                  | 16. Mikrofon             |
| 2. Kensington sikkerhedsstik    | 17. Statuslys for strøm  |
| 3. Batteristatusknapp           | 18. Mikrofon             |
| 4. Batteristatuslamper          | 19. Højtaler             |
| 5. USB 3.0-port med PowerShare  | 20. Servicemærke-etikett |
| 6. Minnekortleser               |                          |
| 7. Styreplate                   |                          |
| 8. hodesettport                 |                          |
| 9. Thunderbolt™ 3-port          |                          |
| 10. HDMI-port                   |                          |
| 11. USB 3.0-port med PowerShare |                          |
| 12. Strømkontakt                |                          |
| 13. statuslampe for kamera      |                          |
| 14. Kamera                      |                          |
| 15. Højtaler                    |                          |

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Strömbrytare                 | 16. Mikrofon                  |
| 2. Kensington-säkerhetsplats    | 17. Strömstatuslampa          |
| 3. Knapp för batteriets status  | 18. Mikrofon                  |
| 4. Lampor för batteristatus     | 19. Högtalare                 |
| 5. USB 3.0-port med PowerShare  | 20. Etikett med servicenummer |
| 6. Minneskortläsare             |                               |
| 7. Pekskiva                     |                               |
| 8. Headsetport                  |                               |
| 9. Thunderbolt™ 3-port          |                               |
| 10. HDMI-port                   |                               |
| 11. USB 3.0-port med PowerShare |                               |
| 12. Nätkontakt                  |                               |
| 13. Statuslampa för kamera      |                               |
| 14. Kamera                      |                               |
| 15. Högtalare                   |                               |