

Dell Precision 5520

Quick Start Guide

Aan de slag

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Vodnik za hitri začetek




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop.

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



2 Finish Windows 7 setup

Voltooi de installatie van Windows 7 | Skonfiguruj system Windows 7

Dokončajte namestitev sistema Windows 7




Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in

Ustaw hasło do systemu Windows

Nastavite geslo za sistem Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Podłącz komputer do sieci


Povežite se z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

OPMERKING: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

OPOMBA: Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Protect your computer

Beveilig de computer

Chroń komputer przed wirusami

Zaščitite računalnik

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Podpora in navodila za izdelek

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Skontaktuj się z firmą Dell

Stik s podjetjem Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheidsvoorschriften | Zgodność z normami i bezpieczeństwo | Zakonsko predpisane in varnostne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model van regelgeving | Formalne oznaczenie modelu

Zakonsko predpisan model

P56F

Regulatory type

Type regelgeving | Formalne oznaczenie typu

Zakonsko predpisan tip

P56F001

Computer model

Computermodel | Model komputera

Model računalnika

Dell Precision 5520



0WXW1HA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.


© 2017 Canonical Ltd.

© 2017 Microsoft Corporation.


2017-03

Features

Kenmerken | Funkcje | Funkcije



- 1. Power button
- 2. Kensington security slot
- 3. Battery status button
- 4. Battery status lights
- 5. USB 3.0 port with PowerShare
- 6. Memory card reader
- 7. Touchpad
- 8. Headset port
- 9. Thunderbolt™ 3 port
- 10. HDMI port
- 11. USB 3.0 port with PowerShare
- 12. Power connector
- 13. Camera status light
- 14. Camera
- 15. Speaker
- 16. Microphone
- 17. Power status light
- 18. Microphone
- 19. Speaker
- 20. Service tag label



- 1. Aan-/uitknop
- 2. Sleuf voor Kensington-beveiliging
- 3. Knop voor status van batterij
- 4. Batterijstatuslampjes
- 5. USB 3.0-poort met PowerShare
- 6. Geheugenkaartlezer
- 7. Toetsenblok
- 8. Headsetpoort
- 9. Thunderbolt™ 3-poort
- 10. HDMI-poort
- 11. USB 3.0-poort met PowerShare
- 12. Voedingskabelconnector
- 13. Statuslampje voor camera
- 14. Camera
- 15. Luidspreker
- 16. Microfoon
- 17. Statuslampje voeding
- 18. Microfoon
- 19. Luidspreker
- 20. Servicetaglabel
- 1. Przycisk zasilania
- 2. Zabezpieczenie firmy Kensington
- 3. Przycisk stanu akumulatora
- 4. Lampki stanu akumulatora
- 5. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 6. Czytnik kart pamięci
- 7. Tabliczka dotykowa
- 8. Gniazdo słuchawek
- 9. Port Thunderbolt™ 3
- 10. Złącze HDMI
- 11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 12. Złącze zasilania
- 13. Lampka stanu kamery
- 14. Kamera
- 15. Głośnik
- 16. Mikrofon
- 17. Lampka stanu zasilania
- 18. Mikrofon
- 19. Głośnik
- 20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. Gumb za vklop/izklop
- 2. Reža za ključavnico Kensington
- 3. Gumb za stanje baterije
- 4. Lučke stanja baterije
- 5. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- 6. Bralnik pomnilniških kartic
- 7. Sledilna ploščica
- 8. Vrata za slušalke
- 9. Vrata Thunderbolt™ 3
- 10. Vrata HDMI
- 11. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- 12. Priključek za napajanje
- 13. Lučka stanja kamere
- 14. Kamera
- 15. Zvočnik
- 16. Mikrofon
- 17. Lučka stanja napajanja
- 18. Mikrofon
- 19. Zvočnik
- 20. Servisna oznaka