

# Dell Precision 5520

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания  
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje




## 2 Finish Windows 7 setup

Dovršite postavljanje sustava Windows 7 | Fejezze be a Windows 7 telepítését  
Завершите установку Windows 7 | Dovršite podešavanje Windowsa 7



### Set a password for Windows

Postavite lozinku za Windows  
Adjon meg jelszót a Windows-hoz  
Установите пароль для Windows  
Podesite lozinku za Windows



### Connect to your network

Spojite se na mrežu  
Csatlakoztassa a hálózathoz  
Подключитесь к сети.  
Povežite se na mrežu


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**NAPOMENA:** ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adj meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к этой беспроводной сети в ответ на соответствующий запрос.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



### Protect your computer

Zaštite svoje računalo  
Védje számítógépét  
Защитите свой компьютер  
Zaštite računar

### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Поддержка и руководства по продукту  
Podrška i uputstva za proizvod

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság  
Нормативные требования и безопасность | Propisi i bezbednost

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Regulatóri model | Előírásoknak való megfelelési modell  
Нормативная модель | Model propisa

P56F

### Regulatory type

Regulátora vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa  
Нормативный тип | Tip propisa

P56F001

### Computer model

Model računala | Számítógépmoell  
Modelь компьютера | Model računara

Dell Precision 5520



0J97YRA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Canonical Ltd.


© 2017 Microsoft Corporation.





2017-03

# Features

Značajke | Jellemzők | Компоненты | Funkcije



- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Power button                  | 16. Microphone         |
| 2. Kensington security slot      | 17. Power status light |
| 3. Battery status button         | 18. Microphone         |
| 4. Battery status lights         | 19. Speaker            |
| 5. USB 3.0 port with PowerShare  | 20. Service tag label  |
| 6. Memory card reader            |                        |
| 7. Touchpad                      |                        |
| 8. Headset port                  |                        |
| 9. Thunderbolt™ 3 port           |                        |
| 10. HDMI port                    |                        |
| 11. USB 3.0 port with PowerShare |                        |
| 12. Power connector              |                        |
| 13. Camera status light          |                        |
| 14. Camera                       |                        |
| 15. Speaker                      |                        |



- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Gumb za uključivanje/isključivanje | 16. Mikrofon                   |
| 2. Kensington sigurnosni utor         | 17. Svjetlo statusa napajanja  |
| 3. Gumb statusa baterije              | 18. Mikrofon                   |
| 4. Svjetla statusa baterije           | 19. Zvučnik                    |
| 5. USB 3.0 priključak s PowerShare    | 20. Naljepnica servisne oznake |
| 6. Čitač memorijskih kartica          |                                |
| 7. Podloga osjetljiva na dodir        |                                |
| 8. Ulaz za slušalice                  |                                |
| 9. Ulaz Thunderbolt™ 3                |                                |
| 10. HDMI ulaz                         |                                |
| 11. USB 3.0 priključak s PowerShare   |                                |
| 12. Priključak za napajanje           |                                |
| 13. Svjetlo statusa kamere            |                                |
| 14. Kamera                            |                                |
| 15. Zvučnik                           |                                |

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Bekapcsológomb                      | 15. Hangszóró      |
| 2. Csatlakozó Kensington-zárhoz        | 16. Mikrofon       |
| 3. Akkumulátorállapot gomb             | 17. Üzemjelző fény |
| 4. Az akkumulátor állapotjelző fényei  | 18. Mikrofon       |
| 5. USB 3.0-port PowerShare-funkcióval  | 19. Hangszóró      |
| 6. Memóriakártya-olvasó                | 20. Szervizcímke   |
| 7. Érintőpad                           |                    |
| 8. Headsetport                         |                    |
| 9. Thunderbolt™ 3 port                 |                    |
| 10. HDMI-Port                          |                    |
| 11. USB 3.0-port PowerShare-funkcióval |                    |
| 12. Tápcsatlakozó                      |                    |
| 13. Kamera állapotjelzője              |                    |
| 14. Kamera                             |                    |

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Кнопка питания                        | 15. Динамик                     |
| 2. Слот для замка Kensington             | 16. Микрофон                    |
| 3. Кнопка состояния аккумулятора         | 17. Индикатор состояния питания |
| 4. Индикаторы состояния батареи          | 18. Микрофон                    |
| 5. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare  | 19. Динамик                     |
| 6. Устройство чтения карт памяти         | 20. Метка обслуживания          |
| 7. Сенсорная панель                      |                                 |
| 8. Разъем для наушников                  |                                 |
| 9. Порт Thunderbolt™ 3                   |                                 |
| 10. Порт HDMI                            |                                 |
| 11. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare |                                 |
| 12. Разъем питания                       |                                 |
| 13. Индикатор состояния камеры           |                                 |
| 14. Камера                               |                                 |

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dugme za napajanje          | 16. Mikrofon                       |
| 2. Kensington zaštitni slot    | 17. Svetlo za status napajanja     |
| 3. Dugme za status baterije    | 18. Mikrofon                       |
| 4. Svetlo za status baterije   | 19. Zvučnik                        |
| 5. USB 3.0 port sa PowerShare  | 20. Nalepnica sa servisnom oznakom |
| 6. Čitač memorijske kartice    |                                    |
| 7. Tabla osjetljiva na dodir   |                                    |
| 8. Port za slušalice           |                                    |
| 9. Thunderbolt™ 3 port         |                                    |
| 10. HDMI port                  |                                    |
| 11. USB 3.0 port sa PowerShare |                                    |
| 12. Konektor za napajanje      |                                    |
| 13. Svetlo za status kamere    |                                    |
| 14. Kamera                     |                                    |
| 15. Zvučnik                    |                                    |