

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Conclua a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows 8.1



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Habilitar segurança e atualizações

Active la seguridad y las actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver se conectando a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan


Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Windows 7




Set up password for Windows

Stel wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Configure a senha para Windows

Establezca una contraseña para Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver se conectando a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Protect your computer

Beveilig de computer

Protégez votre ordinateur

Proteja seu computador

Proteja el equipo

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Vind uw Dell apps in Windows 8.1

Localisez vos applications Dell dans Windows 8.1

Localize seus aplicativos Dell no Windows 8.1

Localice sus aplicaciones Dell en Windows 8.1



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registre el equipo



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Faça backup, recupere, repare ou restaure seu computador

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo




SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | Modelo normativo

P53F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | Tipo normativo

P53F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Dell Precision -7510

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P53F
Voltaje de entrada: 100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima): 2,34 A / 2,5 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz
Corriente de salida: 9,23 A
Voltaje de salida: 19,5 VDC

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



01W8V4A00

Printed in China.

2015-07


Learn how to use Windows 8.1

Ontdek hoe u Windows 8.1 kunt gebruiken | Apprenez à utiliser Windows 8.1
Aprenda como usar o Windows 8.1 | Aprenda a utilizar Windows 8.1





Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Ajuda e dicas | Ayuda y sugerencias



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



- 1. Network connector
- 2. Microphone
- 3. Camera (optional)
- 4. Camera-status light (optional)
- 5. Power connector
- 6. Power button
- 7. Security-cable slot
- 8. USB 3.0 connector
- 9. Headset connector
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader (optional)
- 12. Battery-status light
- 13. Hard-drive activity light
- 14. Power-status light
- 15. Speakers
- 16. Touchpad
- 17. Contactless smartcard reader (optional)
- 18. Smartcard reader (optional)
- 19. USB 3.0 connector
- 20. Mini DisplayPort connector
- 21. HDMI connector
- 22. USB-C connector (optional)
- 23. Docking connector
- 24. Service-tag label
- 25. Door and battery release latch

- 1. Netwerkaansluiting
- 2. Microfoon
- 3. Camera (optioneel)
- 4. Statuslampje camera (optioneel)
- 5. Voedingskabelconnector
- 6. Aan-uitknop
- 7. Sleuf voor beveiligingskabel
- 8. USB 3.0-aansluiting
- 9. Headsetconnector
- 10. Geheugenkaartlezer
- 11. Vingerafdruklezer (optioneel)
- 12. Statuslampje batterij
- 13. Activiteitenlampje vaste schijf
- 14. Stroomstatuslampje
- 15. Luidsprekers
- 16. Touchpad
- 17. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
- 18. Smartcardlezer (optioneel)
- 19. USB 3.0-aansluiting
- 20. Mini-DisplayPort-aansluiting
- 21. HDMI-connector
- 22. USB-C-connector (optioneel)
- 23. Dockingconnector
- 24. Servicetaglabel
- 25. Klepje en vergrendeling van batterijcompartiment

- 1. Port réseau
- 2. Microphone
- 3. Caméra (en option)
- 4. Voyant d'état de la caméra (en option)
- 5. Port d'alimentation
- 6. Bouton d'alimentation
- 7. Emplacement pour câble de sécurité
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port pour casque
- 10. Lecteur de carte mémoire
- 11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
- 12. Voyant d'état de la batterie
- 13. Voyant d'activité du disque dur

- 1. Conector de rede
- 2. Microfone
- 3. Câmera (opcional)
- 4. Luz de status da câmera (opcional)
- 5. Conector de energia
- 6. Botão liga/desliga
- 7. Slot do cabo de segurança
- 8. Conector USB 3.0
- 9. Conector do fone de ouvido
- 10. Leitor de placa de memória
- 11. Leitor de impressão digital (opcional)
- 12. Luz de status da bateria
- 13. Luz de atividade do disco rígido
- 14. Luz de status de energia

- 14. Voyant d'état de l'alimentation
- 15. Haut-parleurs
- 16. Pavé tactile
- 17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
- 18. Lecteur de carte à puce (en option)
- 19. Port USB 3.0
- 20. Connecteur Mini DisplayPort
- 21. Port HDMI
- 22. Connecteur USB-C (en option)
- 23. Connecteur d'amarrage
- 24. Étiquette de numéro de série
- 25. Loquet de dégagement du panneau et de la batterie

- 15. Alto-falantes
- 16. Touchpad
- 17. Leitor de cartão inteligente sem contato (opcional)
- 18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
- 19. Conector USB 3.0
- 20. Conector mini-DisplayPort
- 21. Conector HDMI
- 22. Conector USB-C (opcional)
- 23. Conector de acoplamento
- 24. Rótulo da etiqueta de serviço
- 25. Trava de ejeção da bateria e liberação da porta

- 1. Conector de red
- 2. Micrófono
- 3. Cámara (opcional)
- 4. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
- 5. Conector de alimentación
- 6. Botón de encendido
- 7. Ranura del cable de seguridad
- 8. Conector USB 3.0
- 9. Conector para auricular
- 10. Lector de tarjetas de memoria
- 11. Lector de huellas dactilares (opcional)
- 12. Indicador luminoso del estado de la batería
- 13. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

- 1. Conector de rede
- 2. Microfone
- 3. Câmera (opcional)
- 4. Luz de status da câmera (opcional)
- 5. Conector de energia
- 6. Botão liga/desliga
- 7. Slot do cabo de segurança
- 8. Conector USB 3.0
- 9. Conector do fone de ouvido
- 10. Leitor de placa de memória
- 11. Leitor de impressão digital (opcional)
- 12. Luz de status da bateria
- 13. Luz de atividade do disco rígido
- 14. Luz de status de energia

- 14. Indicador luminoso de estado de alimentación
- 15. Altavoces
- 16. Panel táctil
- 17. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
- 18. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 19. Conector USB 3.0
- 20. Conector DisplayPort
- 21. Conector HDMI
- 22. Conector USB-C (opcional)
- 23. Conector de acoplamiento
- 24. Etiqueta de servicio
- 25. Pasador de liberación de la batería y de la puerta

- 14. Luz de status de energia
- 15. Alto-falantes
- 16. Touchpad
- 17. Leitor de cartão inteligente sem contato (opcional)
- 18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
- 19. Conector USB 3.0
- 20. Conector mini-DisplayPort
- 21. Conector HDMI
- 22. Conector USB-C (opcional)
- 23. Conector de acoplamento
- 24. Rótulo da etiqueta de serviço
- 25. Trava de ejeção da bateria e liberação da porta

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

N.B.: Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruiksaanwijzing* op dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obter mais informações, consulte o *Manual do Proprietário* em dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en dell.com/support/manuals.