

Vostro 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل




2 Finish Windows 10 setup

Terminer l'installation de Windows 10

Windows 10 kurulumunu tamamlayın

إنهاء إعداد Windows 10




Enable Support and Protection

Activez Assistance et Protection

Destek ve Korumayı etkinleştirin

تمكين الدعم والحماية



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Ağınıza bağlanın


التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Create recovery media for Windows

Créer un support de restauration pour Windows

Windows için kurtarma ortamı oluşturma

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Sous Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer un support de récupération**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع التعليمات على الشاشة.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell

Dell uygulamalarını bulun

تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Bilgisayarınızı kaydettirin

تسجيل الكمبيوتر




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Product support and manuals

Support produits et manuels

ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contacter Dell

Dell'e başvurun

الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Mevzuat ve güvenlik

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire

Yasal model numarası

الموديل التنظيمي

P68G

Regulatory type

Type réglementaire

Yasal tür

النوع التنظيمي

P68G001

Computer model

Modèle de l'ordinateur

Bilgisayar modeli

موديل الكمبيوتر

Vostro 14-5459



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



031W1DA00




Printed in China.

2015-08


Features

Caractéristiques | Özellikler | الميزات



1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector

16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label



1. Microphone
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port USB 3.0
8. Port pour casque
9. Lecteur de carte SD
10. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
11. Haut-parleur
12. Voyant d'état de la batterie
13. Pavé tactile
14. Haut-parleur
15. Port USB 3.0
16. Port USB 3.0 avec PowerShare
17. Port HDMI
18. Port réseau
19. Port d'alimentation
20. Étiquette de numéro de série

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç düğmesi
7. USB 3.0 konektör
8. Kulaklıklılı mikrofon konektörü
9. SD kart okuyucu
10. Parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
11. Hoparlör
12. Pil durum ışığı
13. Dokunmatik yüzey
14. Hoparlör

15. USB 3.0 konektör
16. PowerShare özellikli USB 3.0 konektörü
17. HDMI konektörü
18. Ağ konektörü
19. Güç konektörü
20. Servis etiketi çıkartması


15. موصل USB 3.0
16. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
17. موصل HDMI
18. موصل الشبكة
19. موصل التيار
20. ملصق رمز الخدمة

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. موصل USB 3.0
8. موصل سماعة الرأس
9. قارئ بطاقة SD
10. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
11. مكبر الصوت
12. مصباح حالة البطارية
13. لوحة اللمس
14. مكبر الصوت


Shortcut keys

Touches de fonction | Kısayol tuşları

مفاتيح الاختصار




Mute audio
Couper le son | Sesi kapat
كتم الصوت




Decrease volume
Diminuer le volume | Ses seviyesini düşür
خفض مستوى الصوت




Increase volume
Augmenter le volume | Ses seviyesini artır
رفع مستوى الصوت




Previous track
Piste précédente | Önceki parça
المسار السابق




Play/Pause
Lire/Pause | Oynat/Duraklat
تشغيل/إيقاف مؤقت




Next track
Piste suivante | Sonraki parça
المسار التالي




Extend display
Extension de l'affichage | Ekranı genişlet
تعدد العرض




Search
Rechercher | Ara
بحث




Backlit keyboard
Clavier rétroéclairé | Arka ışıklı klavye
لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية



Decrease brightness
Diminuer la luminosité | Parlaklığı düşür
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Augmenter la luminosité | Parlaklığı arttır
رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil | Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

REMARQUE: pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

NOT: Daha fazla bilgi için dell.com/support/manuals adresindeki *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على الموقع dell.com/support/manuals.