

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

Windows 8.1



Enable security and updates
启用安全和更新
啓用安全性與更新




Connect to your network
连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。




Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Windows 7



Set a password for Windows
设置 Windows 密码
設定 Windows 的密碼




Connect to your network
连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。



Protect your computer
保护您的计算机
保護您的電腦

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

Locate Dell apps in Windows 8.1

在 Windows 8.1 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 8.1 中尋找 Dell 應用程式



Register My Device

Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦




Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks
保护您的计算机和数据免受高级恶意软件的攻击
保護您的電腦和資料免於遭受進階惡意軟體攻擊



Dell SupportAssist

Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦



Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

P68G

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

P68G001

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

Vostro 14-5459

Vostro 14-5459 系列



0XD9C5A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.


© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.


2015-08

Features

功能部件 | 功能



- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. USB 3.0 connector
- 8. Headset connector
- 9. SD card reader
- 10. Fingerprint reader (optional)
- 11. Speaker
- 12. Battery-status light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.0 connector
- 16. USB 3.0 connector with PowerShare
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Service-tag label



- 1. 麦克风
- 2. 摄像头
- 3. 摄像头状态指示灯
- 4. 麦克风
- 5. 安全缆线孔
- 6. 电源按钮
- 7. USB 3.0 接口
- 8. 耳机接口
- 9. SD 卡读取器
- 10. 指纹读取器 (可选)
- 11. 扬声器
- 12. 电池状态指示灯
- 13. 触摸板
- 14. 扬声器
- 15. USB 3.0 接口
- 16. USB 3.0 接口 (带 PowerShare)
- 17. HDMI 接口
- 18. 网络接口
- 19. 电源接口
- 20. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機
- 3. 攝影機狀態指示燈
- 4. 麥克風
- 5. 安全纜線孔
- 6. 電源按鈕
- 7. USB 3.0 連接器
- 8. 耳機連接器
- 9. SD 卡讀卡器
- 10. 指紋掃描器 (選配)
- 11. 喇叭
- 12. 電池狀態指示燈
- 13. 觸控墊
- 14. 喇叭
- 15. USB 3.0 連接器
- 16. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
- 17. HDMI 連接器
- 18. 網路連接器
- 19. 電源連接器
- 20. 服務標籤

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵




Mute audio
静音 | 靜音




Decrease volume
降低音量 | 降低音量



Increase volume
提高音量 | 調高音量



Previous track
上一个曲目 | 上一個曲目



Play/Pause
播放/暂停 | 播放/暫停




Next track
下一个曲目 | 下一個曲目




Extend display
扩展显示 | 延伸顯示




Search
搜索 | 搜尋



Backlit keyboard
感应式夜光键盘 | 背光鍵盤



Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度



Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度



Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啟動/關閉無線功能

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

注: 有关详细信息, 请参阅 dell.com/support/manuals 上的用户手册。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support/manuals 中的擁有者手冊。

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质
建立 Windows 的復原媒體

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入恢复, 单击创建恢复介质, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 搜尋中, 輸入復原, 按一下建立復原媒體, 然後依照畫面上的說明執行操作。