

Vostro 5471

Quick Start Guide

Aan de slag | Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida



Follow the instructions on the screen to finish operating system setup.

Volg de instructies op het scherm om de installatie van het besturingssysteem te voltooien.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du système d'exploitation.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem-Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del sistema operativo.

Create recovery media for Windows 10

Herstelmedia maken voor Windows 10
Créer un support de récupération pour Windows 10
Wiederherstellungsmedium für Windows 10 erstellen
Creare un supporto di ripristino per Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery drive, and follow the instructions on the screen.

Typ in Windows search **Herstel**, klik op **Een herstelstation maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nello strumento di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea un'unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.



What's New

Nieuw in deze versie | Nouveautés
Neuerungen | Quali sono le novità

An intuitive fingerprint reader (optional purchase) integrated with the power button provides an easy and secure log on option.

Een intuïtieve vingerafdruklezer (optionele aankoop) geïntegreerd met de aan/uit-knop biedt een eenvoudige en veilige aanmeldoptie.

Un lecteur d'empreintes digitales intuitif (en option) et intégré au bouton d'alimentation permet une connexion simple et sécurisée.

Ein in den Betriebsschalter integrierter, intuitiver Fingerabdruckleser (separat erhältlich) ermöglicht eine einfache und sichere Anmeldung.

Un lettore di impronte digitali intuitivo (acquisto opzionale) integrato con il pulsante di alimentazione che fornisce un'opzione di accesso semplice e sicura.



Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto e manuali del prodotto

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

P88G

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P88G001

Computer model


Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Vostro 5471




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



- | | |
|--|---|
| 1. Camera | 12. HDMI port |
| 2. Camera status light | 13. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with Power Delivery/DisplayPort |
| 3. Dual-array microphones | 14. Power and battery-status light |
| 4. Noble security-cable slot | 15. Power-adaptor port |
| 5. Power button with optional fingerprint reader | 16. Speaker |
| 6. Network connector | 17. Service tag label |
| 7. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | |
| 8. USB 3.1 Gen 1 port | |
| 9. SD card reader | |
| 10. Touchpad | |
| 11. Headset port | |



- | | |
|--|--|
| 1. Camera | 9. SD-kaartleesapparaat |
| 2. Statuslampje voor camera | 10. Toetsenblok |
| 3. Dual-array-microfoons | 11. Headsetpoort |
| 4. Sleuf voor Noble-beveiligingskabel | 12. HDMI-poort |
| 5. Aan/uit-knop met de optionele vingerafdrukkezer | 13. USB 3.1 Gen 1-poort (Type-C) met voeding/DisplayPort |
| 6. Netwerkconnector | 14. Statuslampje voeding en batterij |
| 7. USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare | 15. Poort voor netadapter |
| 8. USB 3.1 Gen 1-poort | 16. Luidspreker |
| | 17. Servicetaglabel |

- | | |
|--|---|
| 1. Caméra | 9. Lecteur de carte SD |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Pavé tactile |
| 3. Deux microphones | 11. Port casque |
| 4. Emplacement pour câble Noble de sécurité | 12. Port HDMI |
| 5. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) | 13. Port USB 3.1 Gen 1 (Type-C) avec Power Delivery/DisplayPort |
| 6. Port réseau | 14. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation |
| 7. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare | 15. Port de l'adaptateur secteur |
| 8. Port USB 3.1 Gen 1 | 16. Haut-parleur |
| | 17. Étiquette du numéro de série |

- | | |
|---|--|
| 1. Kamera | 9. SD-Kartenlesegerät |
| 2. Kamerastatusanzeige | 10. Touchpad |
| 3. Dual-Array-Mikrofone | 11. Headset-Anschluss |
| 4. Noble-Sicherheitskabeleinschub | 12. HDMI-Anschluss |
| 5. Betriebsschalter mit optionalem Fingerabdruckleser | 13. USB 3.1 Gen 1 Typ-C-Anschluss mit Power Delivery/DisplayPort |
| 6. Netzwerkanschluss | 14. Strom- und Akkustatusanzeige |
| 7. USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare | 15. Netzadapteranschluss |
| 8. USB 3.1 Gen 1-Anschluss | 16. Lautsprecher |
| | 17. Service-Tag-Etikett |

- | | |
|---|---|
| 1. Fotocamera | 10. Touchpad |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 11. Porta per cuffia auricolare |
| 3. Doppi microfoni a matrice | 12. Porta HDMI |
| 4. Slot cavo di protezione Noble | 13. Porta USB 3.1 Gen 1 (Type-C) con Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali opzionale | 14. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria |
| 6. Connettore di rete | 15. Porta dell'adattatore di alimentazione |
| 7. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare | 16. Altoparlante |
| 8. Porta USB 3.1 Gen 1 | 17. Etichetta Numero di servizio |
| 9. Lettore di schede SD | |