

Vostro 5471

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak | Краткое руководство по началу работы
Vodič za brz početak



Follow the instructions on the screen to finish operating system setup.

Za dovršetak postavljanja operativnog sustava pratite upute na zaslonu.

Для завершения установки операционной системы следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje operativnog sistema.

Create recovery media for Windows 10

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows 10

Создайте носитель восстановления для Windows 10

Kreirajte medijum za oporavak za Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery drive, and follow the instructions on the screen.

U pretraživanje sustava Windows upišite **Oporavak**, kliknite **Stvori pogon za oporavak** i slijedite upute na zaslonu.

В поиске Windows Search введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте указаниям на экране.

U polje za Windows pretragu unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiranje disk jedinice za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.



What's New

Što je novo | Нововведения

Šta je novo

An intuitive fingerprint reader (optional purchase) integrated with the power button provides an easy and secure log on option.

Intuitivan čitač otiska prsta (opcionalna kupnja) integriran s gumbom za uključivanje/isključivanje pruža jednostavnu i sigurnu mogućnost prijave.

Удобный сканер отпечатков пальцев (приобретается дополнительно), интегрированный с кнопкой питания, обеспечивает простой и безопасный вход в систему.

Intuitivni čitač otiska prsta (opcionalna kupovina) integrisan sa dugmetom za napajanje omogućava laku i bezbednu opciju za prijavljivanje.



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Поддержка и руководства по продукту

Podrška i uputstva za proizvod

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Обратитесь в компанию Dell

Kontaktirajte Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Соответствие стандартам и технике безопасности | Regulatorne i bezbednosne informacije

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulatorni model | Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

P88G

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Тип согласно нормативной документации

Regulatorni tip

P88G001

Computer model

Model računala | Модель компьютера


Model računara

Vostro 5471




Features

Značajke | Компоненты | Funkcije



- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Camera | 12. HDMI port |
| 2. Camera status light | 13. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with Power Delivery/DisplayPort |
| 3. Dual-array microphones | 14. Power and battery-status light |
| 4. Noble security-cable slot | 15. Power-adaptor port |
| 5. Power button with optional fingerprint reader | 16. Speaker |
| 6. Network connector | 17. Service tag label |
| 7. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | |
| 8. USB 3.1 Gen 1 port | |
| 9. SD card reader | |
| 10. Touchpad | |
| 11. Headset port | |



- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kamera | 10. Podloga osjetljiva na dodir |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 11. Ulaz za slušalice |
| 3. Dvostruki mikrofoni | 12. HDMI ulaz |
| 4. Utor za sigurnosni kabel | 13. Priključak USB 3.1 Gen 1 (Tip C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta | 14. Svjetlo statusa napajanja i baterije |
| 6. Mrežni priključak | 15. Ulaz adaptera za napajanje |
| 7. Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare | 16. Zvučnik |
| 8. Priključak USB 3.1 Gen 1 | 17. Naljepnica servisne oznake |
| 9. Čitač SD kartice | |

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Камера | 10. Сенсорная панель |
| 2. Индикатор состояния камеры | 11. Разъем для наушников |
| 3. Двойные направленные микрофоны | 12. Порт HDMI |
| 4. Гнездо защитного троса Noble | 13. Порт USB 3.1 1-поколения (Type-C) с поддержкой технологии Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Кнопка питания с дополнительным устройством считывания отпечатков пальцев | 14. Индикатор питания и состояния аккумулятора |
| 6. Сетевой разъем | 15. Порт адаптера питания |
| 7. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare | 16. Динамик |
| 8. Порт USB 3.1 Gen 1 | 17. Метка обслуживания |
| 9. устройство чтения карт SD | |

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kamera | 10. Tabla osjetljiva na dodir |
| 2. Svetlo za status kamere | 11. Port za slušalice |
| 3. Dvosmerni mikrofoni | 12. HDMI port |
| 4. Slot za Noble zaštitni kabl | 13. USB 3.1 Gen 1 port (tip C) sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort |
| 5. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prstiju | 14. Svetlo za status napajanja i baterije |
| 6. Mrežni konektor | 15. Port adaptera za napajanje |
| 7. USB 3.1 Gen 1 port sa tehnologijom PowerShare | 16. Zvučnik |
| 8. USB 3.1 Gen 1 portovi | 17. Nalepnica sa servisnom oznakom |
| 9. Čitač SD kartice | |