

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Schnellstart-Handbuch
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania




2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Windows 10-Setup abschließen
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Ukończ konfigurację systemu Windows 10


Enable Support and Protection

Aktivujte funkci Podpora a ochrana | Support und Schutz aktivieren
Engedélyezze a támogatót és a védelmet | Włącz ochronę i wsparcie techniczne



Connect to your network


Připojte se k síti | Mit dem Netzwerk verbinden
Kapcsolódjon a hálózathoz | Nawiąż połączenie z siecią



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezetékek nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne



Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Dell Apps ausfindig machen
Keresse meg a Dell alkalmazásokat | Zlokalizuj aplikacje firmy Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registrace počítače
Computer registrieren
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer



SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Computer überprüfen und aktualisieren
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel | Kontakt z firmą Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo

Regulatory model

Směrnicevým model | Muster-Modellnummer
Szabályozó modell | Model

Regulatory type

Regulační typ | Muster-Typnummer
Szabályozó típus | Typ

Computer model

Model počítače | Computermodell
Számítógép modell | Model komputera

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P41G

P41G002

Vostro 14-5480

Features

Funkce | Funktionen | Jellemzők | Funkcje



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones
4. Power-status light
5. Battery-status light
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Network connector
11. Headset connector
12. Fingerprint reader
13. Microphones
14. Touchpad

15. Memory card reader
16. USB 3.0 connector
17. USB 3.0 connector with PowerShare
18. Power connector
19. Security-cable slot
20. Service-tag label
21. Sub-woofer speaker
22. Speakers

1. Kontrolka stavu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony
4. Indikátor stavu napájení
5. Indikátor stavu baterie
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Vypínač
8. Konektor HDMI
9. Konektor USB 3.0
10. Síťový konektor
11. Konektor náhlavní sady
12. Čtečka otisků prstů
13. Mikrofony
14. Dotyková podložka

15. Čtečka paměťových karet
16. Konektor USB 3.0
17. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
18. Konektor napájení
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Servisní štítek
21. Subwoofer
22. Reproduktry

1. Kamerastatusanzeige
2. Kamera
3. Mikrofone
4. Stromversorgungsanzeige
5. Akkuzustandsanzeige
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. Betriebsschalter
8. HDMI-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. Netzwerkanschluss
11. Kopfhöreranschluss
12. Fingerabdruckleser
13. Mikrofone
14. Touchpad

15. Speicherkartenleser
16. USB 3.0-Anschluss
17. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
18. Netzanschluss
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Service-Tag-Etikett
21. Subwoofer-Lautsprecher
22. Lautsprecher

1. Kamera állapot jelzőfény
2. Kamera
3. Mikrofonok
4. Bekapcsolás állapot jelzőfény
5. Akkumulátor állapot jelzőfény
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. Bekapcsológomb
8. HDMI csatlakozó
9. USB 3.0 csatlakozó
10. Hálózati csatlakozó
11. Fejhallgató csatlakozó
12. Ujjlenyomat olvasó
13. Mikrofonok

14. Érintőpad
15. Memóriakártya-olvasó
16. USB 3.0 csatlakozó
17. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
18. Tápcsatlakozó
19. Biztonsági kábel foglalat
20. Szervíz fül címke
21. Mélysugárzó hangszóró
22. Hangszórók

1. Lampka stanu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony
4. Lampka stanu zasilania
5. Lampka stanu akumulatora
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Przycisk zasilania
8. Złącze HDMI
9. Złącze USB 3.0
10. Złącze sieciowe
11. Złącze zestawu słuchawkowego
12. Czytnik linii papilarnych
13. Mikrofony
14. Tabliczka dotykowa



OYRN5DA00