

# Vostro 14

5000 Series


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Schnellstart-Handbuch  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania




### 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10  
Windows 10-Setup abschließen  
Fejezze be a Windows 10 beállítását  
Ukończ konfigurację systemu Windows 10


#### Enable Support and Protection

Aktivujte funkci Podpora a ochrana | Support und Schutz aktivieren  
Engedélyezze a támogatót és a védelmet | Włącz ochronę i wsparcie techniczne



#### Connect to your network


Připojte se k síti | Mit dem Netzwerk verbinden  
Kapcsolódjon a hálózathoz | Nawiąż połączenie z siecią



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezetékek nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne



### Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Dell Apps ausfindig machen  
Keresse meg a Dell alkalmazásokat | Zlokalizuj aplikacje firmy Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Registrace počítače  
Computer registrieren  
Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Ellenőrizze és frissítse számítógépét  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Produktsupport und Handbücher  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell  
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel | Kontakt z firmą Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo

## Regulatory model

Směrniceový model | Muster-Modellnummer  
Szabályozó modell | Model

## Regulatory type

Regulační typ | Muster-Typnummer  
Szabályozó típus | Typ

## Computer model

Model počítače | Computermodell  
Számítógép modell | Model komputera

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P41G**

**P41G002**

**Vostro 14-5480**

# Features

Funkce | Funktionen | Jellemzők | Funkcje



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones
4. Power-status light
5. Battery-status light
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Network connector
11. Headset connector
12. Fingerprint reader
13. Microphones
14. Touchpad

15. Memory card reader
16. USB 3.0 connector
17. USB 3.0 connector with PowerShare
18. Power connector
19. Security-cable slot
20. Service-tag label
21. Sub-woofer speaker
22. Speakers

1. Kontrolka stavu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony
4. Indikátor stavu napájení
5. Indikátor stavu baterie
6. Indikátor činnosti pevného disku
7. Vypínač
8. Konektor HDMI
9. Konektor USB 3.0
10. Síťový konektor
11. Konektor náhlavní sady
12. Čtečka otisků prstů
13. Mikrofony
14. Dotyková podložka

15. Čtečka paměťových karet
16. Konektor USB 3.0
17. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
18. Konektor napájení
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Servisní štítek
21. Subwoofer
22. Reproduktry

1. Kamerastatusanzeige
2. Kamera
3. Mikrofone
4. Stromversorgungsanzeige
5. Akkuzustandsanzeige
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. Betriebsschalter
8. HDMI-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. Netzwerkanschluss
11. Kopfhöreranschluss
12. Fingerabdruckleser
13. Mikrofone
14. Touchpad

15. Speicherkartenleser
16. USB 3.0-Anschluss
17. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
18. Netzanschluss
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Service-Tag-Etikett
21. Subwoofer-Lautsprecher
22. Lautsprecher

1. Kamera állapot jelzőfény
2. Kamera
3. Mikrofonok
4. Bekapcsolás állapot jelzőfény
5. Akkumulátor állapot jelzőfény
6. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
7. Bekapcsológomb
8. HDMI csatlakozó
9. USB 3.0 csatlakozó
10. Hálózati csatlakozó
11. Fejhallgató csatlakozó
12. Ujjlenyomat olvasó
13. Mikrofonok

14. Érintőpad
15. Memóriakártya-olvasó
16. USB 3.0 csatlakozó
17. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
18. Tápcsatlakozó
19. Biztonsági kábel foglalat
20. Szervíz fül címke
21. Mélysugárzó hangszóró
22. Hangszórók

1. Lampka stanu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony
4. Lampka stanu zasilania
5. Lampka stanu akumulatora
6. Lampka aktywności dysku twardego
7. Przycisk zasilania
8. Złącze HDMI
9. Złącze USB 3.0
10. Złącze sieciowe
11. Złącze zestawu słuchawkowego
12. Czytnik linii papilarnych
13. Mikrofony
14. Tabliczka dotykowa



OYRN5DA00