

Dell Vostro 1440/1540/1450/1550

設定與功能資訊

關於警告

 警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

前視圖和後視圖 — Vostro 1440/1450




圖 1. 前視圖

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 5. USB 2.0 連接器 (2) |
| 2. 攝影機 | 6. 光碟機 |
| 3. 顯示器 | 7. 光碟機退出按鈕 |
| 4. 喇叭 (2) | 8. 音效連接器 |



01G9M9A01

管制型號 P22G,P18F
管制類型
P22G001,P22G003,P18F001,P18F002
2011 - 05

9. 麥克風
10. 觸控墊
11. 記憶卡讀卡器
12. 觸控墊按鈕 (2)

13. 裝置狀態指示燈
14. 鍵盤
15. 電源按鈕




圖 2. 後視圖

- | | |
|----------|----------------|
| 1. 安全纜線孔 | 5. 網路連接器 |
| 2. 電池 | 6. VGA 連接器 |
| 3. 電源連接器 | 7. HDMI 連接器 |
| 4. 通風孔 | 8. USB 2.0 連接器 |



警告: 請勿阻塞或將物品推入通風口, 或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell 電腦存放於空氣流通不順暢的環境 (例如闔上的公事包) 中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會啟動風扇。風扇會發出噪音, 這是正常現象, 不表示風扇或電腦有問題。

前視圖和後視圖 - Vostro 1540/1550




圖 3. 前視圖

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 8. 觸控墊 |
| 2. 攝影機 | 9. 觸控墊按鈕 (2) |
| 3. 顯示器 | 10. 麥克風 |
| 4. 喇叭 (2) | 11. 記憶卡讀卡器 |
| 5. 光碟機 | 12. 裝置狀態指示燈 |
| 6. 光碟機退出按鈕 | 13. 鍵盤 |
| 7. USB 2.0 連接器 (2) | 14. 電源按鈕 |




圖 4. 後視圖


- | | |
|----------|----------------|
| 1. 安全纜線孔 | 6. VGA 連接器 |
| 2. 電池 | 7. HDMI 連接器 |
| 3. 電源連接器 | 8. USB 2.0 連接器 |
| 4. 通風孔 | 9. 音效連接器 |
| 5. 網路連接器 | |


! 警告: 請勿阻塞或將物品推入通風口, 或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell 電腦存放於空氣流通不順暢的環境 (例如闔上的公事包) 中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會啟動風扇。風扇會發出噪音, 這是正常現象, 不表示風扇或電腦有問題。

快速設定

! 警告: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

! 警告: The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

 **警告:** When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

 **註:** Some devices may not be included if you did not order them.

1. 將交流電變壓器分別連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




圖 5. 交流電變壓器

2. 連接網路纜線 (選配)。




圖 6. 網路連接器

3. 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤 (選配)。





圖 7. USB 連接器


4. 開啟電腦顯示器，然後按下電源按鈕以啟動電腦。



圖 8. 電源按鈕

 註: It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

規格

 註: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click **Start** → **Help and Support** and select the option to view information about your computer.

系統資訊

晶片組:

Vostro 1450/Vostro 1550	Intel HM67
Vostro 1440/Vostro 1540	Intel HM57 高速晶片組

處理器:

- Intel Celeron
- Intel Core i3 系列
- Intel Core i5 系列

影像卡

影像類型 內建於主機板上

資料匯流排 內建影像

影像控制器和記憶體:

內建式:

Vostro 1450/Vostro 1550	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD 圖形卡 2000• Intel HD 圖形卡 3000
-------------------------	---

Vostro 1440/Vostro 1540	Intel HD 圖形卡
-------------------------	--------------

影像卡

分離式:

Vostro 1440	AMD Radeon HD6450M
Vostro 1450	AMD Radeon HD6470M

記憶體

記憶體連接器	2 個 SODIMM 插槽
記憶體容量	1 GB / 2 GB / 4 GB
記憶體類型	DDR3, 1333 MHz
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	8 GB

電池

類型	6 芯鋰電池 (2.20 Whr)
尺寸:	
厚度	53.39 公釐 (2.10 吋)
高度	20.44 公釐 (0.80 吋)
寬度	206.44 公釐 (8.12 吋)
重量	0.34 公斤 (0.75 磅)
電壓	11.1 V
溫度範圍	
作業時	10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
未作業時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
幣式電池	3 V CR2032 鋰電池

交流電變壓器

類型:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro 1540 / Vostro 1550 採用內建影像卡	65 W
Vostro 1440 採用分離式影像卡	65 W
Vostro 1450 採用分離式影像卡	90 W

交流電變壓器

輸入電壓	100 VAC 至 240 VAC
輸入電流 (最大)	1.50 A
輸入頻率	50 Hz 至 60 Hz
輸出電流:	
65 W	3.34 A (連續)
90 W	4.62 A
額定輸出電壓	19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)
尺寸:	
高度	28.20 公釐 (1.11 吋)
寬度	57.90 公釐 (2.28 吋)
厚度	137.16 公釐 (5.40 吋)
溫度範圍	
作業時	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
非作業時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

實機尺寸

Vostro 1440 / Vostro 1450:

高度 (含 WLED 面板)	31.50 公釐至 34.70 公釐 (1.24 吋至 1.36 吋)
寬度	342.00 公釐 (13.46 吋)
厚度	244 公釐 (9.60 吋)
重量 (最小)	2.2 公斤 (4.85 磅)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

高度 (含 WLED 面板)	31.50 公釐至 34.50 公釐 (1.24 吋至 1.35 吋)
寬度	376.00 公釐 (14.80 吋)
厚度	260 公釐 (10.23 吋)
重量 (最小)	2.37 公斤 (5.22 磅)

環境參數

溫度:

作業時 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)

存放時 -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

相對濕度 (最大):

作業時 10 % 至 90 % (非冷凝)

存放時 5 % 至 95 % (非冷凝)

空氣中懸浮污染物級別 G1 (按照 ISA - 71.04 - 1985 的定義)

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以取得下列項目的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於 美國)
- 使用者授權合約

本出版物中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 保留所有版權。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG、Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance、Inc. 的註冊商標。

本出版物中提及的其他商標及商品名稱是指擁有該商標及名稱或其產品的實體，Dell Inc. 對其他公司的商標和商品名稱不擁有任何專有權益。