

Vostro 3578

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



What's New

Što je novo | Новые возможности

Šta je novo

- Supports Intel® Kaby lake Celeron UMA processors
- Supports Intel® Kaby lake Pentium UMA processors
- Podržava procesore Intel® Kaby lake Celeron UMA
- Podržava procesore Intel® Kaby lake Pentium UMA
- Поддержка процессоров Intel® Kaby lake Celeron UMA
- Поддержка процессоров Intel® Kaby lake Pentium UMA
- Podržava Intel® Kaby lake Celeron UMA procesore
- Podržava Intel® Kaby lake Pentium UMA procesore

Locate Dell apps in Windows 10

Locirajte Dell aplikacije u sustavu Windows 10 | Поиск приложений Dell в Windows 10 | Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows 10



SupportAssist

Scan, optimize, update, and get support for your computer

Skenirajte, optimizirajte, ažurirajte i dobijte podršku za svoje računalo

Сканирование, оптимизация, обновление и поддержка вашего компьютера

Skenirajte, optimizujte, ažurirajte i pronadite podršku za računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Обращение в Dell
Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Соответствие стандартам и требованиям безопасности | Regulatorne i bezbednosne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Модель согласно нормативной документации | Regulatorni režim

P63F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

P63F002

Computer model


Model računala | Модель компьютера
Model računara

Vostro 3578




Features

Značajke | Компоненты | Funkcije



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 port
- 8. Headset port
- 9. Memory card reader
- 10. Fingerprint reader (optional)
- 11. Speaker
- 12. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 13. Touchpad
- 14. Speaker
- 15. USB 3.1 Gen 1 ports
- 16. HDMI port
- 17. VGA port
- 18. Network port
- 19. Power adapter
- 20. Battery
- 21. Battery release
- 22. Service Tag label



- 1. Kamera
- 2. Svjetlo statusa kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Utor za sigurnosni kabel
- 5. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 6. Optički pogon
- 7. Ulaz USB 2.0
- 8. Ulaz za slušalice
- 9. Čitač memorijskih kartica
- 10. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
- 11. Zvučnik
- 12. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
- 13. Podloga osjetljiva na dodir
- 14. Zvučnik
- 15. Priključci USB 3.1 Gen 1
- 16. HDMI ulaz
- 17. VGA ulaz
- 18. Ulaz za priključak mreže
- 19. Adapter za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Oslobađanje baterije
- 22. Naljepnica servisne oznake
- 1. Камера
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Микрофон
- 4. Гнездо защитного кабеля
- 5. Кнопка питания
- 6. Оптический дисковод
- 7. Порт USB 2.0
- 8. Разъем для гарнитуры
- 9. Устройство чтения карт памяти
- 10. Сканер отпечатков пальцев (опционально)
- 11. Динамик
- 12. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска
- 13. Сенсорная панель
- 14. Динамик
- 15. Порты USB 3.1 Gen 1
- 16. Порт HDMI
- 17. Порт VGA
- 18. Сетевой порт
- 19. Адаптер питания
- 20. Аккумулятор
- 21. Фиксатор аккумулятора
- 22. Наклейка сервисной метки

- 1. Kamera
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Slot za zaštitni kabl
- 5. Dugme za napajanje
- 6. Optička disk jedinica
- 7. USB 2.0 port
- 8. Port za slušalice
- 9. Čitač memorijske kartice
- 10. Čitač otisaka prstiju (opciono)
- 11. Zvučnik
- 12. Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 13. Tabla osjetljiva na dodir
- 14. Zvučnik
- 15. USB 3.1 Gen 1 portovi
- 16. HDMI port
- 17. VGA port
- 18. Mrežni port
- 19. Adapter za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Otpuštanje baterije
- 22. Nalepnica sa servisnom oznakom