

# Vostro 15 7570

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل بدء التشغيل السريع




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

قم بتوصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



## 2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

İşletim sistemi kurulumunu tamamlama

قم بإنهاء إعداد نظام التشغيل

### Windows 10

#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Ağınıza bağlanın

اتصل بشبكتك



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız istendiğinde kablosuz ağ erişim için parolayı girin. **ملاحظة:** إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local  
Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

## Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Dell uygulamalarını bulun | حدد موقع تطبيقات Dell




### SupportAssist

### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه



## Create recovery media for Windows 10

Créer des supports de récupération pour Windows

Windows 10 için kurtarma ortamı oluşturma

قم بإنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows 10

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.

Windows aramaya, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma**'a tıklayın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

في خانة البحث في Windows، اكتب **Recovery**، وانقر فوق **Create a recovery media (إنشاء وسائط الاسترداد)**، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

### Product support and manuals

Assistance produits et manuels

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والأدلة

### Contact Dell

Contacter Dell | Dell'e başvurun | اتصل بشركة Dell

### Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Düzenleme ve güvenlik

الأمان والمعلومات التنظيمية

### Regulatory model

Modèle réglementaire | Düzenleme modeli | لطرز التنظيمي

### Regulatory type

Type réglementaire | Düzenleme türü | النوع التنظيمي

### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Bilgisayar modeli | طراز جهاز الكمبيوتر

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P71F

P71F001

Vostro 15-7570

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.




0RC8D8A00

ERC


2017-07

## Features

Caractéristiques | Özellikler | الميزات



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network connector
15. Power connector
16. Nobel Wedge lock slot
17. Service tag label



1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Deux microphones
4. Bouton d'alimentation/lecteur d'empreintes digitales
5. Port VGA
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0 (type C) avec Thunderbolt3
8. Port USB 3.1 Gen 1
9. Port Headset/Mic
10. Voyant d'état LED
11. Pavé tactile
12. Lecteur de carte SD
13. Port USB 3.1 Gen 1
14. Port réseau
15. Port d'alimentation
16. Emplacement antivolt Noble Wedge
17. Étiquette du numéro de série

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Çift dizi mikrofonlar
4. Güç düğmesi/Parmak izi okuyucu
5. VGA bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. Thunderbolt3 özellikli USB Tip C bağlantı noktası
8. USB 3.1 Gen 1 portu
9. Mikrofonlu kulaklık/Mic bağlantı noktası
10. LED durum ışığı
11. Dokunmatik yüzey
12. SD kart okuyucu
13. USB 3.1 Gen 1 portu
14. Ağ konektörü
15. Güç konektörü
16. Nobel Saplama kilit yuvası
17. Servis etiketi çıkartması

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. ميكروفونات ثنائية الصفيفات
4. زر التشغيل/قارئ بصمة الإصبع
5. منفذ VGA
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB من النوع C مزود بميزة Thunderbolt3
8. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
9. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
10. مصباح حالة مؤشر LED
11. لوحة اللمس
12. قارئ بطاقة SD
13. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
14. موصل الشبكة
15. موصل التيار
16. قنحة قفل Nobel Wedge
17. ملصق علامة الخدمة


## Shortcut keys

Touches de raccourci | Kısayol tuşları


مفاتيح الاختصار




Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Parlaklığı azalt  
خفض مستوى السطوع



Mute audio  
Désactiver le son | Sesi kapat  
كتم الصوت




Decrease volume  
Diminuer le volume | Sesi seviyesini azalt  
خفض مستوى الصوت




Increase volume  
Augmenter le volume | Ses seviyesini arttır  
رفع مستوى الصوت




Previous track  
Piste précédente | Önceki parça  
المقطع الصوتي السابق




Play/Pause  
Lire/mettre en pause | Oynat/Duraklat  
تشغيل/إيقاف مؤقت




Next track  
Piste suivante | Sonraki parça  
المقطع الصوتي التالي




Extend display  
Extension d'affichage | Ekranı genişlet  
توسيع شاشة العرض




Search  
Recherche | Arama | بحث




Backlit keyboard  
Clavier rétro-éclairé | Arkadan aydınlatmalı klavye  
لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية



Decrease brightness  
Diminuer la luminosité | Parlaklığı azalt  
خفض مستوى السطوع



Increase brightness  
Augmenter la luminosité | Parlaklığı arttır  
زيادة مستوى السطوع



Turn off/on wireless  
Activer/désactiver le sans fil | Kablosuz ağı aç/kapa  
إيقاف تشغيل/تشغيل الاتصال اللاسلكي

**NOTE:** For more information, see [Owner's Manual at Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**REMARQUE :** pour en savoir plus, voir *Setup and Specifications* (Installation et caractéristiques) sur le site [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOT:** Daha fazla bilgi için [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals) adresindeki *Kurulum ve Teknik Özellikler* bölümüne bakın.

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك على الموقع [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOTE:** Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**REMARQUE :** assurez-vous de télécharger Dell Power Manager (DPM 3.0) depuis le page [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) avant de connecter une station d'accueil Dell. Pour en savoir plus sur la configuration de votre station d'accueil Dell, reportez-vous au *Dell Docking Solution User's Guide* (Guide d'utilisation des solutions d'accueil Dell) disponible sur [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOT:** Bir Dell yerleştirme istasyonu bağlamadan önce [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinden Dell Power Manager'ı (DPM 3.0) indirdiğinizden emin olun Dell yerleştirme istasyonunuzu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals) adresindeki *Dell Docking Solution User's Guide*'a (Dell Yerleştirme Çözümü Kullanım Kılavuzu) bakın.

**ملاحظة:** تأكد من تنزيل Dell Power Manager (DPM 3.0) من [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) قبل توصيل محطة إرساء من Dell. لمزيد من المعلومات حول إعداد محطة الإرساء من Dell لديك، راجع دليل مستخدم حلول الإرساء من Dell على الموقع [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).