

Vostro 15 7570

Quick Start Guide

Stručná příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish operating system setup

Dokončení nastavení operačního systému

Fejezse be az operációs rendszer telepítését

Dokończ instalację systemu operacyjnego

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti

Csatlakoztassa a hálózathoz

Podłącz komputer do sieci

Pripojte sa k svojej sieti



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Jelentkezzen be Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre egy helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz konto lokalne

Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte miestne konto



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Locate Dell apps

Vyhledejte aplikace Dell | Dell-alkalmazások keresése

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Vyhľadajte aplikácie od spoločnosti Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Zkontrolujte a aktualizujte počítač

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Sprawdź i zaktualizuj komputer

Skontrolujte a aktualizujte počítač



Create recovery media for Windows 10

Vytvořte média pro obnovení systému Windows 10

Helyreállítás adathordozó létrehozása a Windows 10-hez

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows 10

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

A Windows keresőjében írja be **Helyreállítás** szót, kattintson a **Helyreállítási meghajtó készítése** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W programie Windows Search wpisz **odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz dysk odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Obráťte se na společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Skontaktuj się z firmą Dell | Obráťte sa na spoločnosť Dell

Regulatory and safety

Soulad s předpisy a bezpečnost

Előírások és biztonság

Zgodność z normami i bezpieczeństwo

Informácie o bezpečnosti a regulačné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Előírásoknak való megfelelési modell

Formálne označenie modelu | Regulačný model

Regulatory type

Směrnicev typ | Előírásoknak való megfelelés típusa

Formálne označenie typu | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoделl

Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

P71F

P71F001

Vostro 15-7570

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.




04J74PA00


2017-07

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Funkcie



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network connector
15. Power connector
16. Nobel Wedge lock slot
17. Service tag label



1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Dvoupásmové mikrofony
4. Vypínač / čtečka otisků prstů
5. Port VGA
6. Port HDMI
7. Port USB typu C s technologií Thunderbolt3
8. Port USB 3.1 1. generace
9. Port náhlavní soupravy / mikrofonu
10. Indikátor stavu LED
11. Dotyková podložka
12. Čtečka karty SD
13. Port USB 3.1 1. generace
14. Síťový konektor
15. Konektor napájení
16. Slot pro bezpečnostní zámek Nobel Wedge
17. Servisní štítek

1. Kamera
2. Kamera állapotjelzője
3. Kettős tömbmikrofonok
4. Be- és kikapcsológomb/Ujjlenyomat-olvasó
5. VGA-port
6. HDMI-Port
7. USB Type-C port Thunderbolt funkcióval3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED állapotjelző lámpa
11. Érintőpad
12. SD kártya olvasó
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Hálózati csatlakozó
15. Tápcsatlakozó
16. Noble Wedge zárnyílás
17. Szervizcímke

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Dwa mikrofony kierunkowe
4. Przycisk zasilania/czytnik linii papilarnych
5. Gniazdo VGA
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0 Type-C z funkcją Thunderbolt3
8. Port USB 3.1 pierwszej generacji
9. Gniazdo zestawu słuchawkowego/mikrofonu
10. Lampka LED stanu

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Duálne mikrofony
4. Tlačidlo napájania/čítačka odtlačkov prsta
5. Port VGA
6. Port HDMI
7. Port USB Type-C s technológiou Thunderbolt3
8. Port USB 3.1. generácie
9. Port Headset/Mic
10. Stavová kontrolka pripojenia LED
11. Dotyková plocha
12. Čítačka kariet SD
13. Port USB 3.1 1. generácie
14. Sieťový konektor
15. Konektor napájania
16. Otvor na záмок Noble Wedge
17. Etiketa servisného štítku

11. Tabliczka dotykowa
12. SD, czytnik kart
13. Port USB 3.1 pierwszej generacji
14. Złącze sieciowe
15. Złącze zasilania
16. Gniazdo blokady Noble Wedge
17. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Klawisze skrótów | Klávesové skratky



Mute audio
Ztlumit zvuk | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stlmenie zvuku



Decrease volume
Snížit hlasitost | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zníženie hlasitosti



Increase volume
Zvýšit hlasitost | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti



Previous track
Předchozí stopa | Előző zeneszám
Poprzedni utwór | Predchádzajúca stopa



Play/Pause
Přehrát/pozastavit | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie




Next track
Další stopa | Következő zeneszám
Następny utwór | Nasledująca stopa



Extend display
Rozšířené zobrazení | Kijelző kiterjesztése
Rozszerz wyświetlanie | Rozšíriť displej



Search
Hledat | Keresés
Wyszukaj | Hľadanie



Backlit keyboard
Podsvícená klávesnice | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Klawiatura podświetlana | Podświetlona klawisznica



Decrease brightness
Snížit jas | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasú



Increase brightness
Zvýšit jas | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasú



Turn off/on wireless
Vypnout/zapnout bezdrátové připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączanie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrótowej komunikácie

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v části *Manuál vlastníka* na stránce Dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: További információkért olvassa el a *Kezelői kézikönyvet* a következő címen:

Dell.com/support/manuals.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podręcznik użytkownika* w witrynie internetowej

Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Další informace najdete v části *Průručka majitele* na webové stránce

Dell.com/support/manuals.

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from Dell.com/support before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Před připojením dokovací stanice Dell je třeba z internetových stránek Dell.com/support stáhnout nástroj Dell Power Manager (DPM 3.0). Více informací o nastavení dokovací stanice Dell naleznete v *Uživatelské příručce pro dokovací řešení Dell* na stránkách Dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: A Dell dokkolóállomáshoz való csatlakozás előtt feltétlenül töltsse le a Dell Power Manager (DPM 3.0) programot a Dell.com/support címről. A Dell dokkolóállomás beállításáról további információ a *Dell dokkolási megoldás használati útmutatójában* található, a Dell.com/support/manuals címen.

UWAGA: Przed podłączeniem stacji dokującej Dell upewnij się, że pobrano oprogramowanie Dell Power Manager (DPM 3.0) z witryny internetowej Dell.com/support. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania stacji dokującej Dell, zobacz *Podręcznik użytkownika rozwiązań dokujących Dell* na stronie Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Před připojením dokovací stanice Dell si stáhněte z webové stránky Dell.com/support softvăr Dell Power Manager (DPM 3.0). Viac informácií o nastavení dokovací stanice Dell najdete v *Použivatelské příručce dokovací stanice Dell* na webové stránce Dell.com/support/manuals.