


Dell Vostro 1440/1540/1450/1550

Informace o instalaci a funkcích

0 varováních

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Pohled z přední a zadní strany – Vostro 1440 / 1450



Obrázek 1. Pohled z přední strany


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. indikátor stavu kamery | 5. konektory USB 2.0 (2) |
| 2. kamera | 6. optická jednotka |
| 3. displej | 7. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky |
| 4. reproduktory (2) | |



017D1JA01

Regulační model P22G,P18F
Regulační typ
P22G001,P22G003,P18F001,P18F002
2011 - 05

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 8. audiokonektory | 12. tlačítka dotykové podložky (2) |
| 9. mikrofon | 13. indikátory stavu zařízení |
| 10. dotyková podložka | 14. klávesnice |
| 11. čtečka paměťových karet | 15. tlačítko napájení |




Obrázek 2. Pohled ze zadní strany

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. slot bezpečnostního kabelu | 5. síťový konektor |
| 2. baterie | 6. konektor VGA |
| 3. konektor napájení | 7. konektor HDMI |
| 4. větrací otvory | 8. konektor USB 2.0 |


! **VAROVÁNÍ:** Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell nenechávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální a neznamená problém ventilátoru ani počítače.

Pohled z přední a zadní strany – Vostro 1540 / 1550



Obrázek 3. Pohled z přední strany

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. indikátor stavu kamery | 8. dotyková podložka |
| 2. kamera | 9. tlačítka dotykové podložky (2) |
| 3. displej | 10. mikrofon |
| 4. reproduktory (2) | 11. čtečka paměťových karet |
| 5. optická jednotka | 12. indikátory stavu zařízení |
| 6. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky | 13. klávesnice |
| 7. konektory USB 2.0 (2) | 14. tlačítko napájení |



Obrázek 4. Pohled ze zadní strany

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. slot bezpečnostního kabelu | 6. konektor VGA |
| 2. baterie | 7. konektor HDMI |
| 3. konektor napájení | 8. konektor USB 2.0 |
| 4. větrací otvory | 9. audiokonektory |
| 5. síťový konektor | |

! **VAROVÁNÍ:** Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell nenechávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální a neznámá problém ventilátoru ani počítače.

Rychlé nastavení


! **VAROVÁNÍ:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

! **VAROVÁNÍ:** The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

△ VÝSTRAHA: When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.


📎 POZNÁMKA: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Napájecí adaptér připojte ke konektoru napájení počítače a zapojte jej do elektrické zásuvky.




Obrázek 5. Adaptér střídavého proudu

2. Připojte síťový kabel (volitelný).



Obrázek 6. Síťový konektor

3. Připojte zařízení USB, například myš nebo klávesnici (volitelné).




Obrázek 7. Konektor USB


4. Otevřete displej počítače a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.



Obrázek 8. Tlačítko napájení

 **POZNÁMKA:** It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click **Start** → **Help and Support** and select the option to view information about your computer.

Systémové informace

Čipová sada:

Vostro 1450 / Vostro 1550

Intel HM67

Vostro 1440 / Vostro 1540

Čipová sada Intel HM57 Express

Processor:

- Intel Celeron
- Intel Core řady i3
- Intel Core řady i5

Grafika

Typ grafiky

integrovaná na základní desce

Datová sběrnice

integrovaná grafická karta

Řadič grafické karty a paměť:

Integrovaný:

Vostro 1450 / Vostro 1550

- Grafika Intel HD 2000
- Grafika Intel HD 3000

Vostro 1440 / Vostro 1540

Grafika Intel HD

Grafika

Samostatná:

Vostro 1440	AMD Radeon HD6450M
Vostro 1450	AMD Radeon HD6470M

Paměť

Konektor paměti	dva sloty SODIMM
Kapacita paměti	1 GB / 2 GB / 4 GB
Typ paměti	DDR3, 1333 MHz
Minimální paměť	1 GB
Maximální paměť	8 GB

Baterie

Typ	6čláňková lithium-iontová baterie (2,20 Wh)
Rozměry:	
Hloubka	53,39 mm (2,10 palce)
Výška	20,44 mm (0,80 palce)
Šířka	206,44 mm (8,12 palce)
Hmotnost	0,34 kg (0,75 lb)
Napětí	11,1 V
Teplotní rozsah:	
Provozní	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Neprovozní	–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)
Knoflíková baterie	3V lithium-iontová baterie CR2032

Adaptér střídavého proudu

Typ:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro 1540 / Vostro 1550 s integrovanou grafickou kartou	65 W
Vostro 1440 se samostatnou grafickou kartou	65 W

Adaptér střídavého proudu

Vostro 1450 se samostatnou grafickou kartou	90 W
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.
Vstupní proud (maximální)	1,50 A
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Výstupní proud:	
65 W	3,34 A (stálý)
90 W	4,62 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V ss. (+/- 1,0 V ss.)
Rozměry:	
Výška	28,20 mm (1,11 palce)
Šířka	57,90 mm (2,28 palce)
Hloubka	137,16 mm (5,40 palce)
Teplotní rozsah:	
Provozní	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Neprovozní	-40 až 65 °C (-40 až 149 °F)

Rozměry a hmotnost

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Výška (s panelem WLED)	31,50 až 34,70 mm (1,24 až 1,36 palce)
Šířka	342,00 mm (13,46 palce)
Hloubka	244 mm (9,60 palce)
Hmotnost (minimální)	2,2 kg (4,85 lb)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Výška (s panelem WLED)	31,50 až 34,50 mm (1,24 až 1,35 palce)
Šířka	376,00 mm (14,80 palce)
Hloubka	260 mm (10,23 palce)
Hmotnost (minimální)	2,37 kg (5,22 lb)

Okolní

teplota:

Provozní	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
Skladovací	−40 až 65 °C (−40 až 149 °F)

Relativní vlhkost (maximální):

Provozní	10 až 90 % (bez kondenzace)
Skladovací	5 až 95 % (bez kondenzace)

Úroveň uvolňování znečišťujících látek do
ovzduší G1 definovaná normou ISA−71.04−1985

Vyhledání dalších informací a zdrojů

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o následujících tématech:

- Doporučené bezpečnostní postupy
- Regulační certifikace
- Ergonomie

Na adrese www.dell.com neleznete další informace o těchto tématech:

- Záruka
- Podmínky (pouze USA)
- Licenční smlouva pro koncového uživatele

Informace v této publikaci mohou být bez předchozího upozornění změněny.

© 2011 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána..

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka

Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zřiká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.