


Dell Vostro 2420/2520

Asennus- ja ominaisuustiedot

Tietoja vaaroista

 **VAARA: VAARAT** kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Vostro 2420 – Näkymä edestä ja takaa




Kuva 1. Näkymä edestä

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. kameran tilavallo | 9. mikrofoni |
| 2. kamera | 10. kosketuslevy |
| 3. näyttö | 11. muistikortinlukija |
| 4. kaiuttimet (2) | 12. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 5. USB 2.0 -liitännät (2) | 13. laitteen tilan merkkivalot |
| 6. optinen asema | 14. näppäimistö |
| 7. optisen aseman poistopainike | 15. virtapainike |
| 8. ääniliittimet | |



08CHWA00

Säästösten mukainen malli: P22G,P18F
Säästösten mukainen tyyppi: P22G004, P18F004
2012 - 02




Kuva 2. Näkymä takaa

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. suojakaapelin paikka | 6. VGA-liitin |
| 2. akku | 7. HDMI-liitin |
| 3. virtaliitin | 8. USB 2.0 -liitin |
| 4. tuuletusaukot | |
| 5. verkkoliitin | |


! **VAARA:** Älä peitä ilma-aukkoja, älä työnnä niihin esineitä äläkä anna pölyn kerääntyä niihin. Älä säilytä käynnissä olevaa Dell-tietokonetta ilmativiissä tilassa, kuten suljetussa salkussa. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. Tietokone käynnistää tuulettimen, kun tietokone lämpenee. Tuulettimen ääni on normaalia, eikä ole merkki tuulettimen tai tietokoneen viasta.

Vostro 2520 – Näkymä edestä ja takaa



Kuva 3. Näkymä edestä

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. kameran tilavalo | 9. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 2. kamera | 10. mikrofoni |
| 3. näyttö | 11. muistikortinlukija |
| 4. kaiuttimet (2) | 12. laitteen tilan merkkivalot |
| 5. optinen asema | 13. näppäimistö |
| 6. optisen aseman poistopainike | 14. virtapainike |
| 7. USB 2.0 -liitännät (2) | |
| 8. kosketuslevy | |



Kuva 4. Näkymä takaa

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. suojakaapelin paikka | 6. VGA-liitin |
| 2. akku | 7. HDMI-liitin |
| 3. virtaliitin | 8. USB 2.0 -liitin |
| 4. tuuletusaukot | 9. ääniliittimet |
| 5. verkkoliitin | |

! **VAARA:** Älä peitä ilma-aukkoja, älä työnnä niihin esineitä äläkä anna pölyn kerääntyä niihin. Älä säilytä käynnissä olevaa Dell-tietokonetta ilmatiiviissä tilassa, kuten suljetussa salkussa. Jos ilman vaihtuminen estetään, tietokone voi vahingoittua tai voi syttyä tulipalo. Tietokone käynnistää tuulettimen, kun tietokone lämpenee. Tuulettimen ääni on normaalia, eikä ole merkki tuulettimen tai tietokoneen viasta.

Pika-asennus


! **VAARA:** Lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot ennen minkään tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetellaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance.

! **VAARA:** Verkkoalaite sopii erilaisiin pistorasioihin ympäri maailmaa. Virtaliittimet ja jatkojohdot kuitenkin vaihtelevat eri maissa. Yhteensopimattoman johdon käyttö ja johdon kiinnittäminen jatkojohtoon tai pistorasiaan huonosti voi aiheuttaa tulipalon tai vioittaa laitteita.

! **VAROITUS:** Kun irrotat verkkolaitteen johdon tietokoneesta, vedä liittimestä äläkä johdosto, ja vedä päättäväisesti mutta varoen, jotta johto ei vahingoitu. Kun kiedot verkkolaitteen johtoa, varmista että seuraat verkkolaitteen liittimen kulmaa, jotta johto ei vioitu.


! **HUOMAUTUS:** Jotkin laitteet eivät ehkä sisälly toimitukseen, jos et ole tilannut niitä.

1. Kytke verkkolaite tietokoneen verkkolaiteliittimeen ja pistorasiaan.




Kuva 5. Verkkolaite

2. Kytke verkkokaapeli (valinnainen).



Kuva 6. Verkkoliitin

3. Kytke USB-laitteet, kuten hiiri ja näppäimistö (valinnainen).




Kuva 7. USB-liitin


4. Avaa tietokoneen näyttö ja käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.



Kuva 8. Virtapainike

 **HUOMAUTUS:** Tietokone on suositeltavaa kytkeä päälle ja sammuttaa ainakin kerran ennen korttien asentamista ja tietokoneen liittämistä telakointiasemaan tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten tulostimeen.

Tekniset tiedot

 **HUOMAUTUS:** Tarjonta vaihtelee alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Virta

Verkkolaite

Vostro 2420 / Vostro 2520 integroidulla näytönohjaimella 65 W

Virta		
Vostro 2420 erillisellä näyttöohjaimella		90 W
Tulojännite		100-240 VAC
Nappiparisto		3 V:n CR2032-litiumioniparisto
Fyysiset ominaisuudet	Vostro 2420	Vostro 2520
Korkeus (WLED-paneelilla)	31,50–34,70 mm (1,24–1,36 tuumaa)	31,50–34,50 mm (1,24–1,35 tuumaa)
Leveys	342,00 mm (13,46 tuumaa)	376,00 mm (14,80 tuumaa)
Syvyys	244 mm (9,60 tuumaa)	260 mm (10,23 tuumaa)
Paino (vähintään)	2,20 kg (4,85 lb)	2,37 kg (5,22 lb)
Käyttöympäristö		
Käyttölämpötila	0–35 °C (32–95 °F)	

Lisätiedot ja resurssit

Tietokoneen mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säännöstiedoissa ja säännöstenmukaisuussivustolla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säästöstenmukaisuustodistus
- Ergonomia

Osoitteessa www.dell.com on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Takuu
- Käyttöehdot (vain USA)
- Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lisätietoja tuotteesta on osoitteessa support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Seuraavat tiedot toimitetaan tässä asiakirjassa kuvatusta laitteesta virallisen meksikolaisen NOM -standardin vaatimusten mukaan.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ja Wi-Fi Catcher™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ja Celeron® ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD® on rekisteröity tavaramerkki ja AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ja ATI FirePro™ ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc™ on Blu-ray Disc Associationin (BDA) omistama tavaramerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa levyissä ja soittimissa. Bluetooth®-sanamerkki on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth® SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssin puitteissa. Wi-Fi® on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut tässä julkaisussa käytettävät tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat merkkien ja nimien omistajiin tai tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaikki omistusoikeudet muihin kuin omiin tavara- ja tuotemerkeihinsä.