

Dell Vostro 2421/2521

设置和功能信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

Vostro 2421 — 正面和背面视图




图 1: 正面视图

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 麦克风 | 10. SD 卡读取器 |
| 2. 摄像头 | 11. 无线状态指示灯 |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 12. 电池状态指示灯 |
| 4. 显示屏 | 13. 硬盘工作状态指示灯 |
| 5. 光盘驱动器 | 14. 电源状态指示灯 |
| 6. 光盘驱动器弹出按钮 | 15. 键盘 |
| 7. USB 2.0 连接器 | 16. 电源按钮 |
| 8. 触摸板 | |
| 9. 触摸板按钮 (2 个) | |



OX1KP4A00

管制型号: P37G, P27F
管制类型: P37G001, P27F001
2012 - 12




图 2: 背面视图

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. 安全缆线孔 | 5. 网络连接器 |
| 2. 电源连接器 | 6. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 3. 冷却通风孔 | 7. 音频连接器 |
| 4. HDMI 连接器 | |

⚠ 警告: 请勿将物品推入或阻塞通风孔, 或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时, 请勿将其放在通风不佳的环境中, 例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象, 并不表示风扇或计算机有问题。

Vostro 2521 — 正面和背面视图




图 3: 正面视图

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 麦克风 | 10. 触摸板按钮 (2个) |
| 2. 摄像头 | 11. SD卡读取器 |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 12. 无线状态指示灯 |
| 4. 显示屏 | 13. 电池状态指示灯 |
| 5. 安全缆线孔 | 14. 硬盘状态指示灯 |
| 6. 光盘驱动器 | 15. 电源状态指示灯 |
| 7. 光盘驱动器弹出按钮 | 16. 键盘 |
| 8. USB 2.0 连接器 | 17. 电源按钮 |
| 9. 触摸板 | |




图 4: 背面视图

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. 电源连接器 | 5. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 2. 冷却通风孔 | 6. USB 2.0 连接器 |
| 3. HDMI 连接器 | 7. 音频连接器 |
| 4. 网络连接器 | |

警告: 请勿将物品推入或阻塞通风孔, 或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时, 请勿将其放在通风不佳的环境中, 例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象, 并不表示风扇或计算机有问题。

快速设置

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance

警告: 此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是, 电源连接器和配电盘则因国家和地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座, 可能会引起火灾或损害设备。

小心: 从计算机上断开交流适配器电缆的连接时, 请握住连接器 (而不是电缆本身), 并稳而轻地将其拔出, 以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时, 请确保顺着交流适配器连接器的角度进行, 以免损坏电缆。

注: 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 将交流适配器分别连接到计算机上的交流适配器连接器和电源插座。




图 5: 交流适配器

2. 连接网络电缆（可选）。




图 6: 网络连接器

3. 连接 USB 设备，例如鼠标或键盘（可选）。





图 7: USB 连接器


4. 打开计算机显示器，并按电源按钮打开计算机。



图 8: 电源按钮

 注: 在安装任何卡或将计算机连接到对接设备或其他外部设备（例如打印机）之前，建议开启并关闭计算机至少一次。

规格

 注: 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机配置的详情，请单击 [开始](#) → [帮助和支持](#)，然后选择选项以查看有关计算机的信息。

电源		
交流适配器:		
Vostro 2421 / Vostro 2521, 具有集成视频卡		65 W
Vostro 2421 / Vostro 2521, 具有独立视频卡		90 W
输入电压		100 VAC 至 240 VAC
币形电池		3 V CR2032 锂离子电池
物理规格	Vostro 2421	Vostro 2521
高度 (4 芯)	25.00 毫米 (0.98 英寸)	25.30 毫米 (0.99 英寸)
宽度	346.00 毫米 (13.62 英寸)	376.00 毫米 (14.80 英寸)

物理规格	Vostro 2421	Vostro 2521
厚度	245 毫米 (9.64 英寸)	259 毫米 (10.19 英寸)
重量 (最小值)	2.00 千克 (4.40 磅)	2.30 千克 (5.07 磅)

环境参数

运行温度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
------	------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

本说明文件中提及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息:

Voltaje de alimentación	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全和法规说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance, 以获得有关以下各项的详细信息:

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

访问 www.dell.com 获取以下补充信息:

- 保修
- 条款和条件 (仅限于美国)
- 最终用户许可协议

可于 support.dell.com/manuals 找到产品的补充信息。

© 2012 Dell Inc.

本文中使用的商标: Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标, AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标, 经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标, Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。