

# Dell Vostro 5460

## 設定與功能資訊

### 關於警告

 警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

### 前視圖與後視圖




圖 1. 前視圖

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1. 攝影機狀態指示燈 | 9. HDMI 連接器     |
| 2. 攝影機      | 10. USB 3.0 連接器 |
| 3. 麥克風      | 11. 網路連接器       |
| 4. 顯示器      | 12. 音效連接器       |
| 5. 電源狀態指示燈  | 13. 鍵盤          |
| 6. 電池狀態指示燈  | 14. 觸控墊         |
| 7. 硬碟活動指示燈  |                 |
| 8. 電源按鈕     |                 |



管制型號: P41G  
管制類型: P41G001  
2012 - 12




圖 2. 後視圖

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. 通風孔                    | 5. USB 3.0 連接器 |
| 2. 安全纜線插槽                 | 6. SD 卡讀卡器     |
| 3. 電源連接器                  |                |
| 4. USB 3.0 PowerShare 連接器 |                |

**警告：**請勿阻塞或將物品推入通風口，或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell 電腦存放於空氣流通不順暢的環境（例如闔上的公事包）中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會啟動風扇。風扇會發出噪音，這是正常現象，不表示風扇或電腦有問題。

## 快速安裝

**警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。若要獲得其他最佳實踐資訊，請參閱 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**警告：**此交流電變壓器可配合世界各地的電源插座使用。但是，各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線，或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座，可能會造成火災或設備損壞。

**警告：**將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器，而不要拉扯纜線，並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您繼續交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行操作，以免損壞纜線。

**註：**某些裝置需另外訂購。

1. 將交流電變壓器分別連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




圖 3. 交流電變壓器

2. 連接網路纜線（選配）。




圖 4. 網路連接器

3. 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤 (選配)。





圖 5. USB 連接器


4. 開啟電腦顯示器，然後按下電源按鈕以開啟電腦。




圖 6. 電源按鈕

 註: 建議您在安裝任何插卡或將電腦連接至連線裝置或其他外接式裝置 (例如印表機) 之前, 至少先開啟並關閉電腦一次。

## 規格

 註: 提供的項目可能會因國家/地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。若要獲得更多有關電腦組態的資訊, 請按一下 **開始** → **說明及支援**, 然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

 註: 需要使用 64 位元作業系統才能支援具備 2 GB 或以上圖形與系統記憶體的系统。視系統記憶體大小、作業系統和其他因素而定, 可能會使用大量的系統記憶體來支援圖形卡。可從 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下載 64 位元分離式圖形卡驅動程式。

### 電源

交流電變壓器:

內建影像卡

65 W

分離式影像卡

90 W

輸入電壓

100 VAC 至 240 VAC

幣式電池

3 V CR2032 鋰電池

---

## 實體參數

---

高度	18.30 公釐 (0.72 吋)
寬度	337.60 公釐 (13.29 吋)
厚度	233.50 公釐 (9.19 吋)
重量 (最小值)	1.50 公斤 (3.30 磅)

---

## 環境參數

---

作業溫度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
------	------------------------------

## Information para NOM (únicamente para México)

以下資訊針對本文件述及的所有符合墨西哥 (NOM) 條例規定的裝置而提供。

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## 尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 站台 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 [www.dell.com](http://www.dell.com)，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)。

© 2012 Dell Inc.

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG, Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的註冊商標。