


XPS 13

Quick Start Guide


Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

- 1 Connect the power adapter and press the power button
- Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt
- Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
- Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



- 2 Finish Windows setup
- Terminer l'installation de Windows | Encerrar configuração do Windows
- Finalizar configuración Windows


Windows 8



- Enable security and updates
- Activer la sécurité et les mises à jour
- Habilite a segurança e atualizações
- Activar seguridad y actualizaciones



- Connect to your network
- Vous connecter au réseau
- Conecte a sua rede
- Conectarse a la red



- Sign in to your Microsoft account or create a local account
- Vous connecter à votre compte Microsoft ou créer un compte local
- Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma conta local
- Iniciar sesión en su cuenta Microsoft o crear una cuenta local

Windows 7



- NOTE: Do not use @ symbol in your password.
- REMARQUE : n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.
- NOTA: não use o símbolo @ em sua senha.
- NOTA: no utilizar el símbolo @ en su contraseña.

- 3 Explore resources
- Explorer les ressources | Explorar recursos
- Explorar recursos

Windows 8



- Help and Tips
- Aide et astuces | Ajuda e Dicas
- Ayuda y sugerencias



- My Dell
- Mon Dell | Eu e meu Dell
- Mi Dell



- Register your computer
- Enregistrer votre ordinateur | Registre seu computador
- Registrar el equipo

Windows 7

- Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**
- Cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell**
- Clique em **Iniciar**→ **Todos os Programas**→ **Documentação de Ajuda Dell**
- Hacer clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Documentación de ayuda de Dell**

Product support and manuals Support produit and manuels Manuais e suporte ao produto Soporte y manuales del producto	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/windows8
Contact Dell Contacter Dell Entre em contato com a Dell Póngase en contacto con Dell	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Règlementations et sécurité Normalização e segurança Normativa y Seguridad	dell.com/regulatory_compliance
Computer model Modèle de l'ordinateur Modelo do computador Modelo de equipo	XPS 9333
Regulatory model and type Modèle et type réglementaires Modelo e tipo regulamentar Modelo normativo y tipo	P29G P29G003

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM): Importador: Dell Mexico S.A. de C.V. AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11 COL. LOMAS ALTAS MEXICO DF CP 11950	
Modelo	P29G
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	19,50 VCC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China

Shortcut Keys

Raccourcis clavier | Teclas de atalho
Teclas de acceso directo

- F_n

+

F1

Switch to external display

Basculer vers le moniteur externe

Alternar para monitor externo

Cambiar a la pantalla externa
- F_n

+

F2

Turn off/on wireless

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica
- F_n

+

F3

Show battery meter

Afficher la jauge de la batterie

Mostrar o medidor de bateria

Mostrar medidor de la batería
- F_n

+

F4

Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Reduzir o brilho

Disminuir brillo
- F_n

+

F5

Increase brightness

Augmenter la luminosité | Aumentar o brilho

Aumentar brillo

- F_n

+

F6

Toggle keyboard backlight

Définir le rétroéclairage du clavier

Alternar a luz de fundo do teclado

Alterne la retroiluminación del teclado
- F_n

+

F8

Play previous track or chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Tocar a faixa ou o capítulo anterior

Reproducir la pista o el capítulo anterior
- F_n

+

F9

Play/Pause

Lire/Pause | Tocar/pausar

Reproducir/Pausar
- F_n

+

F10

Play next track or chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Tocar a faixa ou o capítulo posterior

Reproducir la pista o el capítulo siguiente
- F_n

+

F11

Decrease volume

Diminuer le volume | Diminuir o volume

Disminuir el volumen
- F_n

+

F12

Increase volume

Augmenter le volume | Aumentar o volume


Aumentar el volumen
- Mute audio

Couper le son | Sem áudio

Silenciar el audio

Features

Fonctionnalités | Características | Funciones



1. Ambient-light sensor

2. Camera

3. Camera-status light

4. Digital microphones (2)

5. Mini DisplayPort

6. USB 3.0 port with PowerShare

7. Battery-status button

8. Battery-status lights (5)

9. Right-click area
10. Power-status light

11. Left-click area

12. Headset port

13. USB 3.0 port with PowerShare

14. Power-adapter port

15. Power button

16. Regulatory and Service Tag labels

1. Capteur de luminosité ambiante

2. Caméra

3. Voyant d'état de la caméra

4. Microphones numériques (2)

5. Port Mini DisplayPort

6. Port USB 3.0 avec PowerShare

7. Bouton d'état de la batterie

8. Voyants d'état de la batterie (5)

9. Zone de clic droit
10. Voyant d'état de l'alimentation

11. Zone de clic gauche

12. Port pour casque

13. Port USB 3.0 avec PowerShare

14. Port de l'adaptateur secteur

15. Bouton d'alimentation

16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de service

1. Sensor de luz ambiente

2. Câmera

3. Luz de status da câmera

4. Microfones digitais (2)

5. Mini-DisplayPort

6. Porta USB 3.0 com PowerShare

7. Botão de status da bateria

8. Luzes de status da bateria (5)

9. Área de clique direito
10. Luz de status de energia

11. Área de clique esquerdo

12. Porta para fone de ouvido

13. Porta USB 3.0 com PowerShare

14. Porta do adaptador de energia

15. Botão liga/desliga

16. Etiquetas de normalização e serviço

1. Sensor de luz ambiental

2. Câmera

3. Indicador luminoso de estado de la cámara

4. Micrófonos digitales (2)

5. Mini-DisplayPort

6. Puerto USB 3.0 con PowerShare

7. Botón de estado de la batería

8. Indicador luminoso de estado de la batería (5)

9. Área de clic derecho

10. Indicador luminoso de estado de alimentación

11. Área de clic izquierdo

12. Puerto de audífonos

13. Puerto USB 3.0 con PowerShare

14. Puerto de adaptador de alimentación

15. Botón de encendido

16. Regulatory and Service Tag labels