

## المراجع السريع

---



# محتويات

<b>النسخ</b>	<b>5.....</b>
إنشاء النسخ.....	5.....
إنشاء نسخة سريعة.....	5.....
النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).....	5.....
النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية.....	5.....
مقاطعة المهمة.....	6.....
إلغاء مهمة نسخ.....	6.....
إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية.....	6.....
إلغاء مهمة نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية.....	6.....
إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات.....	6.....
<b>الإرسال عبر البريد الإلكتروني.....</b>	<b>7.....</b>
التجهيز للإرسال عبر البريد الإلكتروني.....	7.....
إعداد وظيفة البريد الإلكتروني .....	7.....
تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني.....	7.....
إنشاء اختصار بريد إلكتروني.....	7.....
إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام "ملقم الويب المضمن".....	7.....
إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس.....	8.....
إلغاء بريد إلكتروني.....	8.....
<b>الإرسال عبر الفاكس.....</b>	<b>9.....</b>
إرسال فاكس.....	9.....
إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة .....	9.....
إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر .....	9.....
إنشاء الاختصارات.....	10.....
إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام "ملقم الويب المضمن".....	10.....
إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس.....	10.....
<b>المسح الضوئي إلى عنوان بروتوكول FTP.....</b>	<b>11.....</b>
المسح الضوئي إلى عنوان بروتوكول FTP.....	11.....
المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام لوحة المفاتيح.....	11.....
المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار.....	11.....
البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العنوانين.....	11.....
<b>المسح الضوئي إلى كمبيوتر أو إلى محرك أقراص فلاش.....</b>	<b>12.....</b>
المسح الضوئي إلى كمبيوتر.....	12.....
إجراء المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش.....	12.....



## إنشاء النسخ

### إنشاء نسخة سريعة

قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

**ملاحظة:** لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينئذ موجهات الورق.

3 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

4 إذا وضعت المستند على زجاج الماسحة الضوئية، فالماء حينئذ **Finish the Job** (إنهاء المهمة) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

### النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

1 قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

**ملاحظة:** لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 اضبط موجهات الورق.

3 على الشاشة الرئيسية، المس **Copy** (نسخ)، أو استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال عدد النسخ.  
تظهر شاشة النسخ.

4 قم بتغيير إعدادات النسخ حسب الحاجة.

5 المس **Copy It** (إجراء النسخ).

### النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

1 ضع مستنداً أصلياً بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الركن العلوي الأيسر.

2 على الشاشة الرئيسية، المس **Copy** (نسخ)، أو استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال عدد النسخ.  
تظهر شاشة النسخ.

3 قم بتغيير إعدادات النسخ حسب الحاجة.

4 المس **Copy It** (إجراء النسخ).

5 إذا كان لديك المزيد من الصفحات لمسحها ضوئياً، حينئذ ضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية ثم المس **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئياً).

6 المس **Finish the Job** (إنهاء المهمة) للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

## مقاطعة المهمة

يعلم الخيار "مقاطعة المهمة" على إيقاف الطباعة الحالية مؤقتاً وتمكنك من طباعة النسخ.

**ملاحظة:** ينبغي أن يكون إعداد "مقاطعة المهمة" على الوضع "تشغيل" لكي تعمل هذه الميزة.

- قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجهه لأجل على زجاج الماسحة الضوئية.

**ملاحظة:** لا تقوم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسانط الريعية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينئذ موجهات الورق.

3 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

- إذا وضعت المستند على زجاج الماسحة الضوئية، فالماء حينئذ **Finish the Job** (انهاء المهمة) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

## إلغاء مهمة نسخ

### إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية

عندما تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية بمعالجة المستند، تظهر شاشة المسح الضوئي. لإلغاء مهمة النسخ، قم بلمس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على شاشة اللمس.

تظهر شاشة **Canceling scan job** (إلغاء مهمة المسح الضوئي). تقوم وحدة تغذية المستندات التلقائية بازالة كافة الصفحات الموجودة فيها وتلغي المهمة.

### إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

قم بلمس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على شاشة اللمس.

تظهر شاشة **Canceling scan job** (إلغاء مهمة المسح الضوئي). حالما يتم إلغاء المهمة، تظهر شاشة النسخ.

### إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

- قم بلمس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) على شاشة اللمس، أو اضغط على  على لوحة المفاتيح.

2 المس المهمة المراد إلغاؤها.

- قم بلمس **Delete Selected Jobs** (حذف المهام المحددة).

يتم إلغاء مهمة الطباعة المتبقية. وتظهر الشاشة الرئيسية.

# الإرسال عبر البريد الإلكتروني

## التجهيز للإرسال عبر البريد الإلكتروني

### إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

لتشغيل البريد الإلكتروني، يجب تشغيله في تهيئة الطابعة ويجب أن يحصل على عنوان عبارة أو عنوان IP صالح. لإعداد وظيفة البريد الإلكتروني:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

3 أسفل "الإعدادات الافتراضية"، انقر فوق **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني/FTP).

4 انقر فوق **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

5 انقر فوق **Setup E-mail Server** (إعداد ملقم البريد الإلكتروني).

6 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.

7 انقر فوق **Add** (إضافة).

### تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

3 انقر فوق **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني/FTP).

4 انقر فوق **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

5 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.

6 انقر فوق **Submit** (إرسال).

## إنشاء اختصار بريد إلكتروني

### إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام "ملقم الويب المضمّن"

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق **Manage Shortcuts** (ادارة الاختصارات).

4 انقر فوق **E-mail Shortcut Setup** (إعداد اختصار بريد إلكتروني).

**5** اكتب اسمًا ممِيزاً للمستلم، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

**ملاحظة:** في حالة إدخال العديد من العنوانين، افصل بين كل عنوان وآخر بفواصلة (,).

**6** حدد إعدادات المسح الضوئي ("التنسيق" و"المحتوى" و"الألوان" و"الدقة").

**7** أدخل رقم اختصار، ثم انقر فوق **Add** (إضافة).

في حالة إدخال رقم قيد الاستخدام بالفعل، سيُطلب منك تحديد رقم آخر.

### إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

**1** على الشاشة الرئيسية، المس **E-mail** (بريد إلكتروني).

**2** اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.

لإنشاء مجموعة مستلمين، المس **Next address** (العنوان التالي)، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم التالي.

**3** المس **Save as Shortcut** (حفظ كاختصار).

**4** اكتب اسمًا ممِيزاً للاختصار، ثم المس **Enter** (إدخال).

**5** تحقق من صحة اسم الاختصار ورقمها، ثم المس **OK** (موافق).

إذا لم يكن الاسم أو الرقم صحيحًا، فالماء **Cancel** (الغاء)، ثم أعد إدخال المعلومات.

### إلغاء بريد إلكتروني

• عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور ...**Scanning** (جار المسح الضوئي...).

• عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أثناء ظهور ...**Scanning** (جار المسح الضوئي...) أو أثناء ظهور **Scan the Next Page** (مسح الصفحة التالية ضوئيًّا) / **Finish the Job** (إنها المهمة).

# الإرسال عبر الفاكس

## إرسال فاكس

### إرسال فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة

قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

**ملاحظة:** لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حینـڈ موجهات الورق.

3 على الشاشة الرئيسية، المس **Fax** (فاكس).

4 أدخل رقم الفاكس أو أحد الاختصارات باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح الرقمية.

إضافة مستلمين، المس **Next Number** (الرقم التالي)، ثم أدخل أرقام الهواتف أو الاختصارات الخاصة بالمستلمين أو ابحث في دفتر العناوين.

**ملاحظة:** لإدراج فترة إيقاف مؤقت في أحد أرقام الفاكس، اضغط على . تظهر فترة الإيقاف المؤقت للاتصال في شكل فاصلة في مربع "فاكس إلى". استخدم هذه الميزة إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخط خارجي أولاً.

5 المس **Fax It** (إرسال الفاكس).

### إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

تتيح لك وظيفة إرسال الفاكسات من كمبيوتر إمكانية إرسال المستندات الإلكترونية دون أن تغادر مكتبك. ويتبع لك هذا مرونة إرسال المستندات عبر الفاكس مباشرة من البرامج.

**ملاحظة:** لإجراء هذه الوظيفة من خلال الكمبيوتر، يجب استخدام برنامج تشغيل طابعة PostScript للطابعة لديك.

1 من البرنامج، انقر فوق **File** (ملف) ← **Print** (طباعة).

2 من إطار "طباعة"، حدد الطابعة، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص).

3 حدد علامة التبويب **Other Options** (خيارات أخرى)، ثم انقر فوق **Fax** (فاكس).

4 انقر فوق **OK** (موافق)، ثم انقر فوق **OK** (موافق) مرة أخرى.

5 من شاشة "الفاكس"، أدخل الاسم والرقم الخاصين بمستلم الفاكس.

6 انقر فوق **Send** (إرسال).

## إنشاء الاختصارات

### إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام "ملقم الويب المضمن"

وبدلاً من إدخال رقم الهاتف الكامل الخاص بمستلم فاكس على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة ترغب فيها في إرسال فاكس، يمكنك إنشاء وجهة فاكس دائمة وتعيين رقم اختصار. يمكن إنشاء اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة من أرقام الفاكس.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

3 انقر فوق **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات).

ملاحظة: قد يطلب منك إدخال كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فعليك الحصول عليهما من الشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 انقر فوق **Fax Shortcut Setup** (إعداد اختصار الفاكس).

5 اكتب اسمًا مميّزاً لاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء اختصار متعدد الأرقام، أدخل أرقام الفاكس الخاصة بالمجموعة.

ملاحظة: افصل كل رقم فاكس في المجموعة باستخدام الفاصلة المنقوطة (,).

6 قم بتعيين رقم اختصار.

في حالة إدخال رقم قيد الاستخدام بالفعل، سيُطلب منك تحديد رقم آخر.

7 انقر فوق **Add** (إضافة).

### إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجهه للأفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرئيسية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينئذ موجهات الورق.

3 على الشاشة الرئيسية، المس **Fax** (فاكس).

4 أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء مجموعة أرقام فاكس، المس **Next number** (الرقم التالي)، ثم أدخل رقم الفاكس التالي.

5 المس **Save as Shortcut** (حفظ كاختصار).

6 أدخل اسمًا لاختصار.

7 تحقق من صحة اسم الاختصار ورقمها، ثم المس **OK** (موافق). إذا لم يكن الاسم أو الرقم صحيحًا، فالممس **Cancel** (الغاء)، ثم أعد إدخال المعلومات.

في حالة إدخال رقم قيد الاستخدام بالفعل، سيُطلب منك تحديد رقم آخر.

8 المس **Fax It** (إرسال الفاكس) لإرسال الفاكس، أو المس  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

# المسح الضوئي إلى عنوان بروتوكول FTP

## المسح الضوئي إلى عنوان بروتوكول FTP

### المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام لوحة المفاتيح

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، قم بلمس **FTP**.

4 اكتب عنوان **FTP**.

5 قم بلمس **Send It** (أرسله).

### المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجهه للأعلى على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينئذ موجهات الورق.

3 اضغط على #، ثم أدخل رقم اختصار **FTP**.

4 المس **Send It** (إرسال).

### البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العناوين

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقمية (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

3 على الشاشة الرئيسية، المس **FTP**.

4 المس **Search Address Book** (البحث في دفتر العناوين).

5 اكتب الاسم الذي تبحث عنه أو جزءاً منه، ثم المس **Search** (بحث).

6 المس الاسم الذي تريده إضافته إلى الحقل: **To:** (إلى:).

7 المس **Send It** (أرسله).

# المسح الضوئي إلى كمبيوتر أو إلى محرك أقراص فلاش

## المسح الضوئي إلى كمبيوتر

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Scan Profile** (ملف تعريف المسح الضوئي).

3 انقر فوق **Create** (إنشاء).

4 حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

5 حدد موقعاً في الكمبيوتر لحفظ ملف المخرجات الممسوحة ضوئياً.

6 أدخل اسم المسح الضوئي.

اسم المسح الضوئي عبارة عن الاسم الذي يظهر في قائمة "ملف تعريف المسح الضوئي" على شاشة العرض.

7 انقر فوق **Submit** (إرسال).

8 راجع الإرشادات الموجدة على شاشة "ملف تعريف المسح الضوئي".

تم تخصيص رقم اختصار تلقائياً عندما قمت بالنقر فوق "إرسال". يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون جاهزاً لمسح المستندات ضوئياً.

أقم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجده لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجده لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تقوم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسانط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

بـ إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينذاً موجهات الورق.

جـ اضغط على **#**، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، أو المس **Held Jobs** (المهام المحجوزة) في الشاشة الرئيسية، ثم المس **Profiles** (ملفات التعريف).

دـ بعد إدخال رقم الاختصار، تقوم الماسحة الضوئية بمسح المستند ضوئياً وإرساله إلى الدليل أو البرنامج الذي حددته. في حالة لمس **Profiles** (ملفات التعريف) في الشاشة الرئيسية، حدد موقع الاختصار الخاص بك في القائمة.

9 راجع إلى الكمبيوتر لعرض الملف.

يتم حفظ ملف المخرجات في الموقع الذي حددته أو يتم بدء تشغيله في البرنامج الذي حددته.

## إجراء المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

1 قم بتحميل المستند الأصلي بحيث يكون وجده لأعلى وعلى أن يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو بحيث يكون وجده لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تقوم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسانط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت تقوم بتحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط حينذاً موجهات الورق.

3 قم بإدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي من الطابعة.  
تظهر شاشة "مهام محجوزة".

4 المس **Scan to USB drive** (مسح ضوئي إلى محرك أقراص USB).

**5** حدد إعدادات المسح الضوئي.

**6** المس Scan It (مسح الملف ضوئياً).