



7330 Mono Laser Printer Envelope Tray

Magasin pour enveloppes • Cassetto buste • Umschlagfach • Bandeja de sobres

1




2




3








4



5



6



11 Set correct size
 Définissez la taille appropriée
 Impostare il formato corretto
 Richtiges Format einstellen
 Configure el tamaño correcto

i www.support.dell.com

