

# Dell Storage NX3330 System

## Getting Started Guide

Guide de mise en route  
Guia de Noções Básicas  
Guía de introducción



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/URL/Storage/NX3330

**Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.**  
Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage. Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas. Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.



## Before you begin

Avant de commencer | Antes de começar | Antes de comenzar

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/powerdgemanuals.**

**✔ NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**✔ NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2012 R2 or 2016 operating system (OS) is installed on the system at Dell factory. For more information about supported OS, go to [Dell.com/support](http://Dell.com/support), type your Service Tag, and then click **Submit**.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Avant de configurer votre système, appliquez les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité se trouvent dans le document relatif à la réglementation, qui est fourni avec le système.

**⚠ ATTENTION :** utilisez des unités d'alimentation compatibles avec Extended Power Performance (EPP), tel qu'indiqué par l'étiquette EPP, sur votre système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur [dell.com/powerdgemanuals](http://dell.com/powerdgemanuals).

**✔ REMARQUE :** La documentation concernant votre système peut être téléchargée depuis [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals). Veille à toujours consulter cette documentation lors de chaque mise à jour.

**✔ REMARQUE :** Par défaut, le système d'exploitation Windows Storage Server 2012 R2 ou 2016 est installé par Dell sur le système. Pour plus d'informations sur les OS pris en charge, allez sur [Dell.com/support](http://Dell.com/support), entrez votre numéro de service, puis cliquez sur **Envoyer**.

**⚠ ADVERTÊNCIA:** antes de configurar o sistema, siga as instruções de segurança. As instruções de segurança estão incluídas no documento de Informações de segurança, meio ambiente e normalização fornecido com o sistema.

**⚠ AVISO:** Utilize PSUs compatíveis com o recurso de desempenho de energia prolongado (EPP), indicadas pela etiqueta EPP, em seu sistema. Par obter mais informações sobre EPP, consulte o Manual do Proprietário em [Dell.com/powerdgemanuals](http://Dell.com/powerdgemanuals).

**✔ NOTA:** a documentação definida para o seu sistema está disponível em [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals). Certifique-se de verificar sempre esse conjunto de documentação no tocante às atualizações mais recentes.

**✔ NOTA:** por padrão, o sistema operacional (SO) Windows Storage Server 2012 R2 ou 2016 é instalado no sistema pela Dell quando sai da fábrica. Para obter mais informações sobre o SO suportado, acesse [Dell.com/support](http://Dell.com/support), digite a Etiqueta de serviço e, em seguida, clique em **Enviar**.

**⚠ AVISO:** Antes de configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad se incluyen en el documento Información de seguridad, ambiental y normativa que se envía con el sistema.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Utilice unidades de fuente de alimentación compatibles con el rendimiento de potencia extendida (EPP), marcados con la etiqueta EPP, en su sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual del Usuario disponible en [Dell.com/powerdgemanuals](http://Dell.com/powerdgemanuals).

**✔ NOTA:** Toda la documentación del sistema se encuentra disponible en [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals). Asegúrese de comprobar siempre esta documentación para las actualizaciones más recientes.


**✔ NOTA:** De forma predeterminada, el sistema operativo (SO) Windows Storage Server 2012 R2 o 2016 se instala en el sistema en las instalaciones de Dell. Para obtener más información acerca de SO compatibles, vaya a [Dell.com/support](http://Dell.com/support), introduzca su etiqueta de servicio y haga clic en **Enviar**.

## Setting up your system

Installation du système | Configurar seu computador | Configuración del sistema


### 1 Install the system into a rack

Installez le système dans un rack  
Instale o sistema em um rack  
Instale el sistema en un rack




### 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif)  
Conecte o teclado, o mouse e o monitor (opcional)  
Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional)




### 3 Connect the system to a power source

Connectez le système à une source d'alimentation  
Conecte o sistema em uma fonte de energia  
Conecte el sistema a una fuente de alimentación




### 4 Loop and secure the power cable using the retention strap

Introduisez et fixez le câble d'alimentation à l'aide de la sangle de retenue  
Enrole e fixe o cabo de alimentação usando a pulseira de retenção  
Enrolle y fije el cable de alimentación utilizando la correa de retención



### 5 Turn on the system

Mettez le système sous tension  
Ligue o sistema  
Encienda el sistema



0w3DKPA01

