

Dell EMC PowerEdge FC640

Getting Started Guide

Guide de mise en route

Handbuch zum Einstieg

Руководство по началу работы

Guía de introducción

מדריך לתחילת העבודה



Quick Resource Locator
Dell.com/URL/Server/PEFC640

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Hier finden Sie Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканируйте, чтобы увидеть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок.

Escanear para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

סרוק כדי לראות הדגמות וידאו, תיעוד ומידע לגבי פתרון בעיות.

DELL EMC

Before you begin

Avant de commencer | Vorbereitung | Перед началом работы

Antes de empezar | לפני שתתחיל

⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

🔍 NOTE: The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredgemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

🔍 NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

🔍 NOTE: For information on setting up the enclosure, see *Dell PowerEdge FX2 Getting Started With Your System*.

⚠ AVERTISSEMENT : avant de configurer votre système, veuillez suivre les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité sont incluses dans le document d'informations sur la réglementation, l'environnement et la sécurité inclus avec votre système.

🔍 REMARQUE : toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/poweredgemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cette documentation pour connaître toutes les dernières mises à jour.

🔍 REMARQUE : assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

🔍 REMARQUE : pour en savoir plus sur la configuration du boîtier, consultez le *Guide de mise en route du système Dell PowerEdge FX2*.

⚠ WARNUNG: Folgen Sie den Sicherheitshinweisen, bevor Sie das System einrichten. Die Sicherheitshinweise sind Teil des im Lieferumfang des Systems enthaltenen Dokuments „Sicherheit-, Umwelt- und Zulassungsbestimmungen“.

🔍 ANMERKUNG: Die Dokumentation für Ihr System ist unter Dell.com/poweredgemanuals verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentation dem neuesten Stand entspricht.

🔍 ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem installiert ist, bevor Sie Hardware oder Software installieren, die nicht mit dem System zusammen erworben wurde. Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter Dell.com/ossupport.

🔍 ANMERKUNG: Informationen zum Einrichten des Gehäuses finden Sie unter *Erste Schritte mit Dell PowerEdge FX2*.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выполните инструкции по технике безопасности, прежде чем устанавливать систему. Инструкции по технике безопасности включены в прилагаемый к системе документ, содержащий информацию об охране окружающей среды и нормативную информацию.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Набор документации для вашей системы доступен на сайте Dell.com/poweredgemanuals. Всегда проверяйте данный комплект документов и загружайте последние обновления.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять установку оборудования или программного обеспечения, не приобретенного с системой, необходимо сначала установить операционную систему. Дополнительные сведения о поддерживаемых операционных системах см. по адресу Dell.com/ossupport.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о настройке корпуса Dell PowerEdge FX2 см. в руководстве *Начало работы с системой Dell PowerEdge FX2*.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de configurar el sistema, siga las instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad se incluyen en el documento con información sobre normativas, medioambiente y seguridad enviado con el sistema.

🔍 NOTA: La documentación sobre el sistema está disponible en Dell.com/poweredgemanuals. Siempre asegúrese de revisar esta documentación sobre todas las actualizaciones más recientes.

🔍 NOTA: Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar el hardware o el software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte Dell.com/ossupport.

🔍 NOTA: Para obtener información sobre cómo configurar la carcasa, consulte *Inicio del sistema Dell PowerEdge FX2*.

⚠ אזהרה: לפני הגדרת המערכת, פעל בהתאם להוראות הבטיחות. הוראות הבטיחות כלולות במסמך המידע על בטיחות, איכות הסביבה ותקינה שמצורף למערכת.

🔍 הערה: ערכת התיעוד עבור המערכת שלך זמינה בכתובת Dell.com/poweredgemanuals. וודא כי אתה בודק כי מכלול התיעוד עבור העדכונים האחרונים.

🔍 הערה: ודא שמערכת ההפעלה מותקנת לפני התקנת חומרה או תוכנה שלא נרכשו יחד עם המערכת. לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, ראה Dell.com/ossupport.

🔍 הערה: לקבלת מידע על הגדרת המארז, עיין בקטע דגם Dell של PowerEdge של Dell - תחילת העבודה עם המערכת.

Setting up your system


Configuration de votre système | Einrichten Ihres Systems

Настройка системы | Configuración del sistema | התקנת המערכת

1 Install the sled(s) into the enclosure

Installez le(s) traineau(x) dans le boîtier | Setzen Sie die Schlitzen in das Gehäuse ein

Установите салазки в корпус | Instale los sled en la carcasa | התקן את המגירות במארז



🔍 NOTE: Beginning from the top, install the sled(s) into the enclosure, from left to right.

🔍 REMARQUE : en commençant par le haut, installez le(s) traineau(x) dans le boîtier, de la gauche vers la droite.

🔍 ANMERKUNG: Installieren Sie von oben beginnend die Schlitzen der Reihe nach von links nach rechts im Gehäuse.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Установите в корпус салазки, начиная сверху вниз и слева направо.


🔍 NOTA: Comenzando desde la parte superior, instale los sled en la carcasa, de izquierda a derecha.

🔍 הערה: התחל מלמעלה והתקן את המגירות במארז, משמאל לימין.

2 Turn on the sled(s)

Mettez le(s) traineau(x) sous tension | Schalten Sie die Schlitzen ein

Включите салазки | Encienda los sled | הפעל את המגירות



🔍 NOTE: Ensure that the enclosure is powered on before turning on the sled(s).

🔍 NOTE: When installing a new sled into an existing functional enclosure, ensure that you update the Chassis Management Controller (CMC) firmware to the latest version before turning on the sled(s).

🔍 NOTE: The enclosure power supply capacity must be sufficient enough to turn on the sled. Check the CMC log for error messages specific to insufficient power supply.

🔍 REMARQUE : assurez-vous que le boîtier est mis sous tension avant d'allumer le(s) traineau(x).

🔍 REMARQUE : lorsque vous installez un nouveau traineau dans un boîtier existant et en état de marche, assurez-vous de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) vers la version la plus récente avant de mettre le(s) traineau(s) sous tension.

🔍 REMARQUE : la capacité du bloc d'alimentation du boîtier doit être suffisante pour allumer le traineau. Vérifiez le journal du contrôleur CMC pour consulter les messages d'erreur faisant mention d'un bloc d'alimentation dont la capacité est insuffisante.

🔍 ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Schlittens, dass das Gehäuse eingeschaltet ist.

🔍 ANMERKUNG: Stellen Sie beim Installieren eines neuen Schlittens in einem bestehenden Gehäuse sicher, dass die Chassis Management Controller(CMC)-Firmware auf die neueste Version aktualisiert ist, bevor Sie die Schlitten einschalten.

🔍 ANMERKUNG: Die Netzleistung in einem Gehäuse muss ausreichen, um den Schlitten einzuschalten. Überprüfen Sie das CMC-Protokoll auf Fehlermeldungen, die mit unzureichender Stromversorgung zusammenhängen.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем включать салазки, необходимо включить питание корпуса.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем устанавливать новые салазки в существующий функциональный корпус и включать их, необходимо обновить микрокод контроллера управления корпусом (CMC) до последней версии.

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ. Мощность источника питания корпуса должна быть достаточной для того, чтобы включить салазки. Проверьте журнал событий CMC на наличие сообщений об ошибках, связанных с недостаточной мощностью источника питания.

🔍 NOTA: Asegúrese de que la carcasa esté encendida antes de encender los sled.

🔍 NOTA: Cuando se instala un nuevo sled en una carcasa funcional existente, asegúrese de actualizar el firmware de Chassis Management Controller (CMC) a la versión más reciente antes de encender los sled.

🔍 NOTA: La capacidad del suministro de energía de la carcasa debe ser suficiente para encender el sled. Compruebe el registro de CMC en busca de mensajes de error específicos acerca de suministro de energía insuficiente.

🔍 הערה: ודא שהמארז מופעל לפני שתפעיל את המגירות.

🔍 הערה: בעת התקנת מגירה חדשה במארז פונקציונלי קיים הקפד לעדכן את הקושחה של בקר ניהול המארזים (CMC) לגרסה העדכנית ביותר לפני הפעלת המגירות.

🔍 הערה: הקיבולת של ספק הכוח של המארז צריכה להיות מספקת כדי להפעיל את המגירה. בדוק ביומן של CMC (בקר ניהול המארזים) אם קיימות הודעות שגיאה ייחודיות לספק כוח בלתי מספיק.



OR6V7WA00

