



Dell PowerEdge M915 系统内存—信息更新

本说明文件提供您系统所支持的有关其他内存配置的信息。

您的系统支持以下 DIMM：

- 1333 MHz 的 4 GB 双列 UDIMM
- 1333 MHz 的 4 GB 双列 RDIMM
- 1600 MHz 的 4 GB、8 GB 和 16 GB 双列 RDIMM
- 1333 MHz 的 16 GB 双列和 32 GB 四列 RDIMM

有关内存安装原则的详情，请登录 support.dell.com/manuals，查看 *Hardware Owner's Manual* 《硬件用户手册》。

表 1 使用上述列出的 DIMM 显示受支持的内存配置。

表 1. 受支持的内存配置

物理内存 总容量 (GB)	处理器 数量	内存模块 - 数量和 类型	内存备用 支持	内存模块位置
32	两个	8 个 4 GB*	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、 B3、B4
64	两个	16 个 4 GB*	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7、A8、B1、B2、B3、B4、 B5、B6、B7、B8
	两个	8 个 8 GB	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、 B3、B4
	四个	16 个 4 GB*	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、 B3、B4、C1、C2、C3、C4、 D1、D2、D3、D4

表 1. 受支持的内存配置 (续)

物理内存总容量 (GB)	处理器数量	内存模块 - 数量和类型	内存备用支持	内存模块位置
128	两个	8 个 16 GB	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4
	两个	16 个 8 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8
	四个	16 个 8 GB	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D1、D2、D3、D4
	四个	32 个 4 GB*	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8
192	两个	8 个 16 GB 和 8 个 8 GB	Y	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、A5、A6、A7、A8、B5、B6、B7、B8 注：8 GB 内存模块必须安装在编号为 x1、x2、x3 和 x4 的插槽中，而 4 GB 内存模块必须安装在插槽 x5、x6、x7 和 x8 中。
256	两个	16 个 16 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8
	两个	8 个 32 GB	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4
	四个	32 个 8 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8
	四个	16 个 16 GB	N	A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D1、D2、D3、D4

表 1. 受支持的内存配置 (续)

物理内存总容量 (GB)	处理器数量	内存模块 - 数量和类型	内存备用支持	内存模块位置
512	两个	16 个 32 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8
	四个	32 个 16 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8
1024	四个	32 个 32 GB	Y	A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8

* 支持 UDIMM 和 RDIMM，而使用 4 GB DIMM 在该表中列出的其他配置仅表示 RDIMM。

