

**Technical specifications**

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Power rating per power supply**

1100 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A)  
750 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 10 A–5 A)

**NOTE:** This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

**System battery**

3 V CR2032 lithium coin cell

**Temperature**

Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C

**NOTE:** Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C and with humidity of up to 90 percent (29°C maximum dew point). These configurations are Dell Fresh Air compliant.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range and configurations, see the Owner's Manual at [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**技术规格**

以下仅是依照法律规定随系统附带的规格。有关系统规格的当前完整列表, 请访问 [Dell.com/poweredgemanuals](#)。

**每个电源的额定功率**

1100 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A)  
750 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 10 A–5 A)

**注:** 该系统还可连接到相间电压不超过 230 V 的 IT 电源系统。

**系统电池**

3 V CR2032 锂币电池

**温度**

连续工作时的最高环境温度: 35°C

**注:** 该服务器的某些配置已经过验证, 可在温度高达 45°C、湿度高达 90% (29°C 最高露点) 的条件下工作。这些配置与 Dell Fresh Air 兼容。

有关 Dell Fresh Air 和受支持扩展操作温度范围和配置, 请参阅 [Dell.com/poweredgemanuals](#) 上的《用户手册》。

**Spesifikasi teknis**

Spesifikasi berikut ini hanya yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dikirim bersama sistem Anda. Untuk daftar spesifikasi yang lengkap dan terbaru untuk sistem Anda, lihat [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Nilai daya per catu daya**

1100 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 12 A–6.5 A)  
750 W (Platinum) (100–240 AC V, 50/60 Hz, 10 A–5 A)

**CATATAN:** Sistem ini juga dirancang untuk dihubungkan ke sistem daya IT dengan tegangan fase ke fase yang tidak melebihi 230 V.

**Baterai sistem**

Sel berbentuk koin litium CR2032 3 V

**Suhu**

Suhu ruangan maksimum untuk pengoperasian terus menerus: 35 °C

**CATATAN:** Konfigurasi tertentu dari server ini telah divalidasi untuk melakukan operasi pada suhu maksimal 45 °C dan dengan kelembapan hingga 90 persen (titik embun maksimum 29 °C). Konfigurasi ini sesuai dengan ketentuan Dell Fresh Air.

Untuk informasi tentang Dell Fresh Air serta konfigurasi dan kisaran suhu pengoperasian diperpanjang yang didukung, lihat Manual Pemilih di [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Getting Started With Your System****系统入门指南**

Memulai Pengaktifan dengan Sistem Anda


システムから始める

시스템 시작하기



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Server/PER930



Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。

Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. スキャンして、操作ビデオ、マニュアル、トラブルシューティング情報をご確認ください。

비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔 하십시오.



0640RHA00



**⚠ WARNING:** Before setting up your system, read and follow the safety instructions that shipped with the system.  
**⚠ CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supplies, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredge manuals.  
**NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredge manuals. Always check for updates and read the updates first because they often supersede information in other documents.  
**NOTE:** Ensure that you install the operating system before installing the hardware or software not purchased with the system. For more information on supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

**⚠ 警告:** 设置系统前, 请阅读并遵循系统随附的安全说明。  
**⚠ 小心:** 在系统上使用符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源 (带有 EPP 标签指示)。有关 EPP 的更多信息, 请参阅 Dell.com/poweredge manuals 上的《用户指南》。  
**注:** 系统文档集可以从 Dell.com/poweredge manuals 获取。始终检查更新, 并先阅读这些更新, 因为它们通常会取代其他文档中的信息。  
**注:** 确保在安装未随系统一起购买的硬件或软件之前安装操作系统。有关支持的操作系统的详细信息, 请访问 Dell.com/ossupport。


**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, baca dan ikuti petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama sistem.  
**⚠ PERHATIAN:** Gunakan catu daya yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang EPP, lihat Manual Pemilik di Dell.com/poweredge manuals.  
**CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di Dell.com/poweredge manuals. Selalu periksa untuk mengetahui update dan bacalah update tersebut terlebih dahulu karena biasanya update tersebut menggantikan informasi pada dokumen lain.  
**CATATAN:** Pastikan Anda memasang sistem operasi sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi tentang sistem operasi yang didukung, lihat Dell.com/ossupport.

**⚠ 警告:** 在设置系统之前, 请阅读并遵循系统随附的“安全使用说明”。  
**⚠ 注意:** 在系统上显示的 Extended Power Performance (EPP) 对应电源装置使用。有关 EPP 的详细信息, 请参阅 Dell.com/poweredge manuals 的 Owner's Manual。有关 EPP 的更多详细信息, 请参阅 Dell.com/poweredge manuals 上的《用户指南》。  
**メモ:** システムのマニュアルセットは Dell.com/poweredge manuals で入手できます。アップデート内容は他のマニュアルの情報に優先するため、必ずアップデートを確認し最初にアップデートをお読みください。  
**メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアまたはソフトウェアを取り付ける前に、オペレーティングシステムを取り付けて下さい。対応するオペレーティングシステムの詳細は、Dell.com/ossupport を参照してください。

**경고:** 시스템을 시작하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전 지침을 반드시 읽고 숙지하십시오.  
**주의:** EPP 라벨에 표시된 Extended Power Performance (EPP) 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 관한 자세한 정보는 Dell.com/poweredge manuals에서 소유자 설명서를 참조하십시오.  
**주:** 본 시스템 관련 문서 세트는 Dell.com/poweredge manuals에서 확인하실 수 있습니다. 다른 문서의 정보를 대체하는 경우가 있으므로 항상 업데이트 사항을 확인하고 업데이트를 먼저 읽어보시기 바랍니다.  
**주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원 운영 체제에 관한 더 자세한 정보는 Dell.com/ossupport를 참조하십시오.



- 1** Install the system into a rack.  
 将系统安装到机架中。  
 Pasang sistem pada rak.  
 시스템을 라ック에 설치합니다。  
 랙에 시스템을 설치합니다。



- 2** Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).  
 连接键盘、鼠标和显示器 (可选)。  
 Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional).  
 キーボード、マウス、モニター (オプション) を接続します。  
 키보드, 마우스 및 모니터(선택 사항)를 연결합니다。



- 3** Connect the system to a power source.  
 将系统连接到电源。



- 4** Loop and secure the power cable using the retention strap.  
 缠绕电源电缆并使用固定夹固定。



- 5** Turn on the system.  
 启开系统。

**Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Dell**  
 Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell™ and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.  
 Regulatory Model/type: E37S Series/E37S001  
 Printed in the Malaysia  
 2015 - 04

**版权所有 © 2015 Dell Inc. 保留所有权利。** 本产品受美国和国际版权及知识产权法保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他司法管辖区的商标。文中涉及的所有其他商标和名称可能是各自公司的商标。  
 管制型号/类型: E37S Series/E37S001  
 马来西亚印刷  
 2015 - 04

**Copyright © 2015 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.**  
 Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual A.S. dan internasional. Dell™ dan logo Dell adalah merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lainnya. Semua merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini bisa jadi merupakan merek dagang dari perusahaan yang bersangkutan.  
 Model/jenis regulasi: Seri E37S/E37S001  
 Dicetak di Malaysia  
 2015 - 04

### Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see Dell.com/contactdell.

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

### Dell エンドユーザー ライセンス契約書

システムを使用する前に、システムに同梱の Dell ソフトウェアライセンス契約書をお読みください。契約条件に同意しない場合は、Dell.com/contactdell をご覧ください。

システムに同梱のソフトウェアメディアをすべて保存します。このメディアはシステムに取り付けたソフトウェアのバックアップコピーです。

**⚠ WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

**⚠ CAUTION:** A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

**警告:** “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

**小心:** “小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

**注:** “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

**PERINGATAN:** Menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

**PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.

**CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan komputer Anda.

**警告:** 物的損害、けが、または死の原因となる可能性があることを示しています。

**注意:** 指示に従わない場合、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

**メモ:** 備考では、コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

**경고:** “경고”는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

**주의:** “주의”는 지침을 준수하지 않을 경우 하드웨어의 손상 또는 데이터 손실 위험이 있음을 알려줍니다.

**주:** “참고”는 컴퓨터의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다.

**著作権 © 2015 Dell Inc. 無断転載を禁じます。** この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™ および Dell のロゴは、米国および/またはその他の管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他の商標および名前は、各社の商標である場合があります。

認可モデル / 認可タイプ E37S シリーズ/E37S001

Printed in Malaysia

2015 - 04

**Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유.** 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및 기타 국가에서 Dell Inc.의 상표입니다. 본 설명서에 사용된 기타 상표 및 이름은 해당 회사의 상표입니다.

규정 모델/유형: E37S 시리즈/E37S001

말레이시아에서 인쇄

2015 - 04