

Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredge manuals](#).

Power rating per power supply unit

495 W (100–240 V AC, 50/60 Hz, 6,5 A–3 A)
350 W (100–240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A–3 A)

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230V.

System battery

3 V CR2032 lithium coin cell

Temperature

Maximum operation ambient temperature: 35°C

NOTE: Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C and with humidity of up to 90 percent (29°C maximum dew point). These configurations are Dell Fresh Air compliant.

For information on supported expanded operating temperature range and configurations, see [Dell.com/poweredge manuals](#).

Spécifications techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des spécifications du système, rendez-vous sur [Dell.com/poweredge manuals](#).

Puissance nominale par bloc d'alimentation

495 W (100–240 VCA, 50/60 Hz, 6,5 A–3 A)
350 W (100–240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A–3 A)

REMARQUE: Le système a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec tension entre phases ne dépassant pas 230 V.

Batterie système

Pile bouton au lithium 3 V CR2032

Température

Température ambiante maximale en fonctionnement : 35 °C

REMARQUE: certaines configurations de ce serveur ont été validées pour fonctionner à des températures élevées de 45 °C et avec une humidité allant jusqu'à 90 % (point de rosée de 29 °C maximum). Ces configurations sont conformes à la norme Dell Fresh Air.

Pour en savoir plus sur la plage de température en fonctionnement et les configurations prises en charge, rendez-vous sur [Dell.com/poweredge manuals](#).

Technische Daten

Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Systems enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Auflistung der Daten Ihres Systems finden Sie unter [Dell.com/poweredge manuals](#).

Leistungsangaben pro Netzteil

495 W (100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 6,5 A–3 A)
350 W (100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 5,5 A–3 A)

ANMERKUNG: Dieses System wurde außerdem für den Anschluss an IT-Stromversorgungssysteme mit einer maximalen Leiter-Leiter-Spannung von 230 V entwickelt.

Systembatterie

3-V-Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032)

Temperatur

Maximale Umgebungstemperatur im Betrieb: 35 °C

ANMERKUNG: Bestimmte Konfigurationen dieses Servers wurden für den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 45 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent (bei einem maximalen Taupunkt von 29 °C) validiert. Diese Konfigurationen sind mit Dell Fresh Air kompatibel.

Informationen zu unterstützten erweiterten Betriebstemperaturbereichen und -konfigurationen finden Sie unter [Dell.com/poweredge manuals](#).

Getting Started With Your System

Mise en route du système

Zum Einstieg in Ihr System

Запуск вашей системы

Primeros pasos con el sistema

תחילת העבודה עם המערכת

Технические характеристики

Приводятся только те технические характеристики, которые по закону необходимо указывать при поставках вашей системы. Полный список текущих технических характеристик вашей системы см. по ссылке [Dell.com/poweredge manuals](#).

Мощность каждого блока питания

495 Вт (100–240 В, 50/60 Гц, 6,5 А–3 А)
350 Вт (100–240 В, 50/60 Гц, 5,5 А–3 А)

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта система также предназначена для подключения к системе питания с междуфазным напряжением не более 230 В.

Системная батарейка

Литиевая батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В

Температура

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 35°C

ПРИМЕЧАНИЕ: Было доказано, что некоторые конфигурации серверов могут работать при температуре до 45°C и влажности до 90% (максимальная точка росы — 29°C). Эти конфигурации совместимы с Dell Fresh Air.

Для получения информации о поддерживаемом расширенном диапазоне рабочих температур и конфигураций см. сайт [Dell.com/poweredge manuals](#).

Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del sistema. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su sistema, consulte [Dell.com/poweredge manuals](#).

Potencia nominal por unidad de fuente de alimentación

495 W (100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 6,5 A – 3 A)
350 W (100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A – 3 A)

NOTA: Este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con una tensión fase a fase que no supere los 230 V.

Batería del sistema

Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Temperatura

Temperatura ambiente máxima de trabajo: 35 °C

NOTA: Algunas configuraciones de este servidor son capaces de mantener el rendimiento a temperaturas de hasta 45 °C y una humedad de hasta el 90 por ciento (máximo punto de condensación: 29 °C). Estas configuraciones son compatibles con Dell Fresh Air.

Para obtener información sobre los intervalos de temperatura de trabajo ampliados y configuraciones compatibles, consulte [Dell.com/poweredge manuals](#).

מפרטים טכניים

המפורטים הבאים הם רק אלה שחייבים יחד עם המערכת. לקבלת רשות עדכנית ומלאה של המפרטים עבור המערכת של [Dell.com/poweredge manuals](#).

דרישה להספקת דוחות על מערכת

495 W (100–240 V AC, 50/60 Hz, 6,5 A–3 A)
350 W (100–240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A–3 A)

NOTE: Systemet är också tillverkat för att anslutas till IT-stromförsörjningssystem med en mellanfasvoltage som inte överstiger 230 V.

סוללה מערכת

ולולת טבוג'ה ליתיום 3 CR2032 ו- 3 V.

טמפרטורה

טמפרטורת סביבה מקסימלית לשימוש: 35°C.

NOTE: Certaines configurations de ce serveur sont capables de maintenir le rendement à des températures de jusqu'à 45 °C et une humidité de jusqu'à 90 % (point de rosée maximum: 29 °C). Ces configurations sont compatibles avec Dell Fresh Air.

Pour obtenir des informations sur les intervalles de température de travail étendus et les configurations compatibles, consultez [Dell.com/poweredge manuals](#).

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.



Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Сканерите, за да видите видео с практическими рекомендациями, документацию и информация по устранению неполадок.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.

הruk כדי לראות וידאו עם recommendations практическими, документацией и информацией по устранению неполадок.

Quick Resource Locator

dell.com/QRL/Server/PET330

