



## Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

### Power rating per power supply unit

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)  
 750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)  
 495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)  
 450 W (Bronze) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

**NOTE:** This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase to phase voltage not exceeding 230 V.

### System battery

CR 2032 3.0 – V lithium coin cell

### Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C.

**NOTE:** Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C (113°F) and with humidity of up to 90 percent (29°C maximum dew point). These configurations are Dell Fresh Air compliant. For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range and configurations, see the Owner's Manual at [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

## Spécifications techniques

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des spécifications du système, rendez-vous sur [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

### Puissance nominale par bloc d'alimentation

1100 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 12 A-6,5 A)  
 750 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 10 A-5 A)  
 495 W (Platine) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A-3 A)  
 450 W (Bronze) CA (100-240 V, 50/60 Hz, 6,5 A-3,5 A)

**REMARQUE :** Le système a été conçu pour être connecté à des systèmes d'alimentation informatiques avec tension entre phases ne dépassant pas 230 V.

### Batterie système

Pile bouton lithium CR 2032 3 V

### Température

Température ambiante maximale en fonctionnement continu : 35 °C.

**REMARQUE :** Certaines configurations de ce serveur ont été validées pour des températures de fonctionnement de jusqu'à 45 °C (113 °F) et avec jusqu'à 90 % d'humidité (point de rosée maximal de 29 °C). Ces configurations sont conformes à la norme Dell Fresh Air. Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement et les configurations prises en charge, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

## Especificações técnicas

As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei, a serem fornecidas com o sistema. Para obter uma lista completa e atual das especificações de seu sistema, consulte [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

### Potência por unidade de fonte de alimentação

1100 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6,5 A)  
 750 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)  
 495 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6,5 A – 3 A)  
 450 W (Bronze) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6,5 A – 3,5 A)

**NOTA:** Este sistema também foi projetado para ser conectado em sistema de energia de TI com uma voltagem fase a fase que não exceda 230 V.

### Bateria do sistema

Célula tipo moeda de lítio V CR 2032 3,0

### Temperatura

Temperatura ambiente máxima para operação contínua: 35 °C.

**NOTA:** Certas configurações deste servidor foram validadas para funcionar a temperaturas tão elevadas como 45 °C (113 °F) e com uma unidade acima de 90% (29 °C do ponto de orvalho máximo). Essas configurações são compatíveis com a Dell Fresh Air. Para informações sobre a Dell Fresh Air e a faixa de temperatura operacional expandida suportada e configurações, consulte o Manual do Proprietário em [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del sistema. Para obtener una lista completa y actualizada de todas las especificaciones correspondientes a su sistema, consulte [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

### Potencia nominal por unidad de fuente de alimentación

1100 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6,5 A)  
 750 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)  
 495 W (Platinum) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6,5 A – 3 A)  
 450 W (Bronze) CA (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6,5 A – 3,5 A)

**NOTA:** Este sistema también está diseñado para conectarse a sistemas de alimentación de TI con una tensión fase a fase que no supere los 230 V.

### Batería del sistema

Tipo botón de litio CR 2032 3,0 – V

### Temperatura

Temperatura ambiente máxima para operaciones continuas: 35 °C.

**NOTA:** Algunas configuraciones de este servidor son capaces de mantener el rendimiento a temperaturas de hasta 45 °C (113 °F) y una humedad de hasta el 90 por ciento (máximo punto de condensación: 29 °C). Estas configuraciones son compatibles con Dell Fresh Air. Para obtener más información sobre Dell Fresh Air y las configuraciones y márgenes extendidos de temperaturas de trabajo compatibles, consulte el Manual del propietario disponible en [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

## Getting Started With Your System

Mise en route du système

Primeiros passos com o sistema

Primeros pasos con el sistema



Quick Resource Locator  
[dell.com/QRL/Server/PET430](http://dell.com/QRL/Server/PET430)

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Consúltelo para ver vídeos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.



OR1VNHA01



**⚠ WARNING:** Before setting up your system, review and follow the safety instructions that shipped with the system.

**⚠ CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supplies, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**🔍 NOTE:** The documentation set for your system is available at [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals). Always check for updates and read the updates first because they often supersede information in other documents.

**🔍 NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information on supported operating systems, see [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

**🔍 NOTE:** To convert your system to a rack, see [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**⚠ AVERTISSEMENT :** Avant d'installer le système, lisez et suivez les consignes de sécurité fournies avec ce dernier.

**⚠ PRÉCAUTION :** Utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec Extended Power Performance (EPP), indiqué par l'étiquette EPP, sur votre système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel du propriétaire sur [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**🔍 REMARQUE :** La documentation relative à votre système est disponible sur [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals). Recherchez toujours des mises à jour et lisez-les préalablement car elles remplacent souvent les informations contenues dans d'autres documents.

**🔍 REMARQUE :** Assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou de logiciel non fourni avec le système. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

**🔍 REMARQUE :** Pour convertir un système en rack, consultez la page [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**⚠ ADVERTÊNCIA:** Antes de configurar seu sistema, revise e siga as instruções de segurança que foram fornecidas com o sistema.

**⚠ AVISO:** Use fontes de alimentação compatíveis EPP (Extended Power Performance), indicados pela etiqueta EPP, no sistema. Para mais informações sobre as EPP, consulte o manual do proprietário em [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**🔍 NOTA:** A documentação definida para seu sistema está disponível em [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals). Procure sempre as atualizações e as leia primeiro porque elas, geralmente, substituem as informações em outros documentos.

**🔍 NOTA:** Certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou do software não comprado com o sistema. Para mais informações sobre os sistemas operacionais suportados, consulte [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

**🔍 NOTA:** Para converter seu sistema em um rack, consulte [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).


**⚠ AVISO:** Antes de configurar el sistema, revise y siga las instrucciones de seguridad que se adjuntan.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Utilice sistemas de alimentación compatibles con el rendimiento de potencia extendida (EPP), marcados con la etiqueta EPP, en su sistema. Para obtener más información sobre EPP, consulte el Manual del propietario disponible en [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).

**🔍 NOTA:** Toda la documentación del sistema se encuentra disponible en [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals). Compruebe siempre si existen actualizaciones disponibles y léalas antes porque a menudo su información ya se encuentra en otros documentos.

**🔍 NOTA:** Antes de instalar hardware o software que no se haya comprado con el equipo, asegúrese de tener instalado el sistema operativo. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport).

**🔍 NOTA:** Para el montaje en bastidor, consulte [dell.com/poweredge manuals](http://dell.com/poweredge manuals).



**1** **Extend the system feet to stabilize the system.**  
 Étendez les pieds du système pour le stabiliser.  
 Estenda os pés do sistema para estabilizá-lo.  
 Extienda la base del sistema para estabilizarlo.




**2** **Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).**  
 Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif).  
 Conecte o teclado, o mouse e o monitor (opcional).  
 Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional).



**3** **Connect the system to a power source.**  
 Connectez le système à une source d'alimentation.  
 Conecte o sistema em uma fonte de energia.  
 Conecte el sistema a una fuente de alimentación.



**4** **Loop and secure the power cable using the retention clip.**  
 Formez une boucle et fixez le câble d'alimentation à l'aide du clip de maintien.  
 Enrole e fixe o cabo de alimentação usando o clipe de retenção.  
 Enrolle y fije el cable de alimentación utilizando el gancho de retención.



**5** **Turn on the system.**  
 Mettez le système sous tension.  
 Ligue o sistema.  
 Encienda el sistema.

## Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of the agreement, see [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

Save all software media that shipped with your system. These media are BACKUP copies of the software installed on your system.

## Contrato de licença do usuário final da Dell

Antes de usar seu sistema, leia o Contrato de licença do software da Dell fornecido com o sistema. Caso não aceite os termos do contrato, consulte [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

Guarde toda a mídia do software fornecida com o sistema. Esses mídias são cópias de BACKUP do software instalado no sistema.

## Contrat de licence utilisateur final Dell

Avant d'utiliser le système, lisez le contrat de licence logicielle Dell fourni avec le système. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat, rendez-vous sur [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

Conservez tous les supports de logiciel fournis avec le système. Ces supports sont des copies de SAUVEGARDE du logiciel installé sur le système.

## Contrato de licencia de usuario final de Dell

Antes de usar el sistema, lea el Contrato de licencia de software de Dell que se adjunta. Si no acepta los términos del contrato, consulte [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

Guarde todos los medios de software que se envían con el sistema. Estos medios son COPIAS DE SEGURIDAD del software instalado en el sistema.

**⚠ WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

**⚠ CAUTION:** A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

**🔍 NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your system.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de mort.

**⚠ PRÉCAUTION :** Une MISE EN GARDE indique un risque d'endommagement potentiel du matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions fournies.

**🔍 REMARQUE :** Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre système.

**⚠ ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

**⚠ AVISO:** Um AVISO indica um potencial de dano ao hardware ou de perda de dados se as instruções não forem seguidas.

**🔍 NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a utilizar melhor o sistema.

**⚠ AVISO:** Un mensaje de ADVERTENCIA indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

**🔍 NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar su equipo de la mejor manera posible.

**Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved.** This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell™ and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.  
 Regulatory Model/type: E305 Series/E305001  
 Printed in the U.S.A.  
 2015-03

**Copyright © 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados.** Este produto está protegido por leis de copyright e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.  
 Modelo normativo/tipo: Série E305/E305001  
 Impresso nos EUA.  
 2015-03

**Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés.** Le présent produit est protégé par les législations américaine et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et les noms mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.  
 Modèle/type réglementaires : Série E305/E305001  
 Imprimé aux U.S.A.  
 2015-03

**Copyright © 2015 Dell Inc. Todos los derechos reservados.** Este producto está protegido por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual internacionales y de los EE. UU. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.  
 Modelo/tipo normativo: E305 Series/E305001  
 Impreso en los EE. UU.  
 2015-03

## Información NOM:

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 -11º Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Número de modelo: E305

Tensión de suministro: 100 – 240 V CA (con unidades de fuente de alimentación de CA de 1100 W, 750 W, 495 W y 450 W)

Frecuencia: 50/60 Hz (unidad de fuente de alimentación de CA)

Consumo eléctrico: 12 A – 6,5 A (X2) (con unidad de fuente de alimentación de CA Platinum de 1100 W)  
 10 A – 5 A (X2) (con unidad de fuente de alimentación de CA Platinum de 750 W)  
 6,5 A – 3 A (X2) (con unidad de fuente de alimentación de CA Platinum de 495 W)  
 6,5 A – 3,5 A (con unidad de fuente de alimentación CA Bronce de 450 W)