

Dell EMC NX440

Getting Started Guide

Guide de mise en route


Guia de Primeiros Passos

Guía de introducción



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Storage/NX440



Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour accéder à des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et consulter des informations de dépannage

Escaneie para ver vídeos de instrucciones, documentación e informaciones para solución de problemas.

Escanear para ver videos explicativos, documentación e información para la solución de problemas.



Before you begin

Avant de commencer | Antes de comenzar | Antes de empezar

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

⚠ **CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/storagemanuals.

⚠ **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/storagemanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

⚠ **NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ **AVERTISSEMENT :** avant de configurer votre système, suivez les consignes de sécurité mentionnées dans le document informatif livré avec le système et relatif à la sécurité, à l'environnement et aux réglementations.

⚠ **PRÉCAUTION :** utilisez des blocs d'alimentation compatibles avec le mode Extended Power Performance (EPP), comme indiqué par l'étiquette EPP, sur le système. Pour en savoir plus sur EPP, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance, disponible sur le site Dell.com/storagemanuals.

⚠ **REMARQUE :** toute la documentation relative à votre système est disponible sur la page Dell.com/storagemanuals. Assurez-vous de toujours vérifier cet ensemble de documents pour toutes les dernières mises à jour.

⚠ **REMARQUE :** assurez-vous que le système d'exploitation est installé avant de procéder à l'installation de matériel ou d'un logiciel acheté séparément. Pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur Dell.com/ossupport.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** antes de configurar o sistema, siga as instruções de segurança incluídas no documento de Informações de segurança, meio ambiente e normalização fornecido com o sistema.

⚠ **AVISO:** use as fontes de alimentação compatíveis com EPP (Extended Power Performance), conforme indicado pela etiqueta EPP no seu sistema. Para obter mais informações sobre EPP, consulte o Manual de instalação e serviços em Dell.com/storagemanuals.

⚠ **NOTA:** o conjunto de documentação do seu sistema está disponível no site Dell.com/XCSeriesmanuals. Certifique-se de verificar sempre esse conjunto de documentação no tocante às atualizações mais recentes.

⚠ **NOTA:** certifique-se de que o sistema operacional esteja instalado antes da instalação do hardware ou de software não adquirido com o sistema. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte o site Dell.com/ossupport.

⚠ **AVISO:** Antes de configurar su sistema, siga las instrucciones de seguridad en el documento de Información de seguridad, ambiental y normativa que se envía con dicho sistema.

⚠ **PRECAUCIÓN:** En su sistema, use unidades de suministro de energía que cumplan con el funcionamiento de potencia extendida (EPP), que se indica con la etiqueta EPP. Para obtener más información acerca del EPP, consulte el Manual de instalación y servicio en Dell.com/storagemanuals.

⚠ **NOTA:** El conjunto de documentación sobre su sistema está disponible en Dell.com/storagemanuals. Asegúrese de verificar siempre este conjunto de documentación para consultar las actualizaciones más recientes.

⚠ **NOTA:** Asegúrese de que el sistema operativo esté instalado antes de instalar hardware o software no adquiridos con el sistema. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte Dell.com/ossupport.

Setting up your system

Configuration de votre système | Configurar seu computador | Configuración del sistema

⚠ **NOTE:** Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

⚠ **REMARQUE :** assurez-vous que le système est correctement installé et fixé. Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation fournie avec votre solution rack.

⚠ **NOTA:** verifique se o sistema está instalado e fixado. Para obter mais informações sobre como instalar e fixar o sistema em um rack, consulte a documentação de rack fornecida com a sua solução de rack.

⚠ **NOTA:** Asegúrese de que el sistema esté instalado y bien colocado. Para obtener más información sobre cómo instalar y colocar el sistema en un estante, consulte la documentación incluida con la solución del estante.

3 Loop and secure the power cable using the retention strap

Enroulez et fixez le câble d'alimentation à l'aide de la courroie de maintien

Enrole e fixe o cabo de alimentação usando a pulseira de retenção

Forme un bucle y sujeté el cable de alimentación utilizando la correa de retención



4 Turn on the system

Mettez le système sous tension

Conecte o sistema em uma fonte de energia

Encienda el sistema




2 Connect the system to a power source

Connectez le système à une source d'alimentation

Conecte o sistema em uma fonte de energia

Conecte el sistema a una fuente de energía



Technical specifications

Caractéristiques techniques | Especificações técnicas
Especificaciones técnicas

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/storagemanuals](#).

Power

350 W Platinum AC 50/60 Hz, 4.8 A– 2.4 A

System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell

Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C/95°F

NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range, see the Installation and Service Manual at [Dell.com/storagemanuals](#).

Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec le système. Pour obtenir la liste complète et à jour des caractéristiques du système, rendez-vous sur le site [Dell.com/storagemanuals](#).

Alimentation

350 W CA Platinum, 50/60 Hz, 4.8 A - 2.4 A

Batterie du système :pile bouton au lithium 3 V CR2032

Température : température ambiante maximale en fonctionnement continu : 35 °C/95 °F

REMARQUE : Certaines configurations système peuvent nécessiter une réduction de la limite de température ambiante maximale. Les performances du système peuvent être affectées s'il fonctionne au-delà de la limite de température ambiante maximale ou avec un ventilateur défaillant.

Pour en savoir plus sur Dell Fresh Air et les plages de température de fonctionnement prises en charge, reportez-vous au Manuel d'installation et de maintenance, disponible à l'adresse [Dell.com/storagemanuals](#).

As especificações a seguir são apenas as exigidas por lei, a serem fornecidas com o sistema. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu sistema, consulte o site [Dell.com/storagemanuals](#).

Alimentação

Platinum de 350 W CA 50/60 Hz, 4.8 A- 2.4 A

Bateria do sistema: célula de íon tipo moeda CR2032 de 3 V

Temperatura: a temperatura ambiente máxima para operação contínua é de 35 °C/95 °F

NOTA: certas configurações do sistema podem exigir a redução do limite da temperatura ambiente máxima. O desempenho do sistema pode ser impactado ao operar acima do limite da temperatura ambiente máxima ou com um ventilador defeituoso.

Para obter informações sobre o Dell Fresh Air e a faixa de temperatura operacional expandida compatível, consulte o Manual de instalação e serviços no site [Dell.com/storagemanuals](#).

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see [Dell.com/contactdell](#).

Las siguientes especificaciones son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío de su sistema. Para consultar la lista completa y actualizada de especificaciones para su sistema, visite [Dell.com/storagemanuals](#).

Alimentación

Platinum CA de 350 W y 50/60 Hz, 4.8 A– 2.4 A

Batería del sistema: Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V.

Temperatura: la temperatura ambiental máxima de funcionamiento continuo es de 35 °C/95 °F.

NOTA: Certertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción del límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un ventilador defectuoso.

Guarde todos los medios de software que se envían con el sistema. Conserve tous les supports de logiciel fournis avec le système. Estos medios son las copias de seguridad del software instalado en su sistema.

Para obtener información sobre Dell Fresh Air y el rango extendido de temperatura de funcionamiento compatible, consulte el Manual de instalación y servicio en [Dell.com/storagemanuals](#).

Dell contrato de licença de usuário final

Antes de usar seu sistema, leia o Contrato de licença do software que foi enviado com o sistema. Se você não aceitar os termos do contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

Dell acuerdo de licencia de usuario final

Antes de utilizar el sistema, lea el Acuerdo de licencia de software que viene incluido con el sistema. Si no acepta los términos del contrato, consulte [Dell.com/contactdell](#).

Temperatura: la temperatura ambiental máxima de funcionamiento continuo es de 35 °C/95 °F.

NOTA: Certertas configuraciones del sistema pueden requerir una reducción del límite de temperatura ambiente máxima. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando funciona por encima del límite de temperatura ambiente máxima o con un ventilador defectuoso.

Conserve tous les supports de logiciel fournis avec le système. Estos medios son las copias de seguridad del software instalado en su sistema.

Para obtener información sobre Dell Fresh Air y el rango extendido de temperatura de funcionamiento compatible, consulte el Manual de instalación y servicio en [Dell.com/storagemanuals](#).

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

⚠ CAUTION: A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.

⚠ NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

⚠ AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

REMARQUE : une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre système.

⚠ ADVERTÊNCIA: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

⚠ AVISO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.

⚠ NOTA: uma NOTA contém informações importantes para ajudar você a utilizar melhor seu sistema.

⚠ AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso muerte.

ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica riesgo de daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

NOTA: Una NOTA indica información importante que lo ayudará a utilizar mejor su producto.



Res. 506 (Art. 6º):

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Regulatory model/type

Modèle/type réglementaire | Modelo/tipo de normas
Modelo/Tipo reglamentario

E58S Series/E58S001