

# Dell EMC NX440

## Getting Started Guide

入门指南

Panduan Cara Memulai

スタートガイド

시작 안내서



Quick Resource Locator  
Dell.com/QRL/Storage/NX440

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看操作视频、文档和故障排除信息。Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 조작 비디오, 문서, 트러블슈어링 정보를 확인하십시오. 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오.



### Before you begin

开始之前 | 作業を開始する前に | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/storagemanuals.**

**✔ NOTE:** The documentation set for your system is available at **Dell.com/storagemanuals**. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**✔ NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see **Dell.com/ossupport**.

**⚠ 警告:** 系统设置前, 请遵循系统随附的安全、环境和法规信息文档中的安全说明。

**⚠ 小心:** 按照系统上扩展电源性能 (EPP) 标签的说明使用符合 EPP 标准的电源。有关 EPP 的更多信息, 请参阅安装和服务手册, 网址: [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals)。

**✔ 注意:** 适用于您的设备的说明文件集可从 [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals) 上获取。确保始终针对所有最新更新确认此文档集。

**✔ 注意:** 确保在安装未随系统一起购买的硬件或软件之前安装操作系统。有关支持的操作系统的更多信息, 请参阅 [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport)。

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

**⚠ PERINGATAN:** Gunakan unit catu daya (PSU) yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada peralatan Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan Pemasangan dan Servis di [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals)。

**✔ CATATAN:** Set dokumentasi untuk sistem Anda tersedia di [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals). Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

**✔ CATATAN:** Pastikan sistem operasi dipasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport)。

**⚠ 警告:** システムをセットアップする前に、システムと同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルの安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

**⚠ 注意:** システムの EPP ラベルに示される、拡張電源パフォーマンス (EPP) 対応電源ユニットを使用してください。EPPの詳細については、[Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals)で『設置およびサービス マニュアル』を参照してください。

**✔ メモ:** お使いのシステムのマニュアル一式は [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals) から入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

**✔ メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアまたはソフトウェアについては、オペレーティングシステムをインストールしてから導入してください。サポートする OS の詳細については、[Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport) を参照してください。

**⚠ 경고:** 시스템을 설치하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 수칙을 먼저 따르십시오。

**⚠ 주의:** 시스템에서 EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals)의 설치 및 서비스 설명서를 참조하십시오。

**✔ 주:** 시스템에 대한 문서 세트는 [Dell.com/storagemanuals](http://Dell.com/storagemanuals)에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인할 수 있습니다。

**✔ 주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport)를 참조하십시오。

### Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan sistem Anda

システムのセットアップ | 시스템 설정

**✔ NOTE:** Ensure that the system is installed and secured. For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack documentation included with your rack solution.

**✔ 注意:** 确保系统已安装并且固定好。有关将系统安装和固定到机架中的更多信息, 请参阅机架解决方案随附的机架说明文件。


**✔ CATATAN:** Pastikan peralatan terpasang dan diamankan. Untuk informasi lebih lanjut tentang memasang dan mengamankan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rak Anda.

**✔ 메모:** 시스템이取り付けられ、固定されていることを確認します。システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラックソリューションと同梱のラックマニュアルを参照してください。

**✔ 주:** 시스템이 설치되고 고정되어 있는지 확인합니다. 랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오。

### 1 Connect the network cable and the optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional  
ネットワークケーブルとオプションの I/O デバイスを接続します | 네트워크 케이블 및 I/O 장치(옵션) 연결




### 2 Connect the system to a power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya  
システムを電源に接続します | 시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다。




### 3 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定。 | Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan  
電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します | 고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다



### 4 Turn on the system

开启系统 | Aktifkan sistem  
システムの電源を入れます | 시스템의 전원을 켭니다



0YYDFJA00

