

# Dell EMC PowerEdge R740xd2

## Getting Started Guide

Příručka Začínáme

Odyssey «Ta prώτα βήματα»

Podręcznik Wprowadzenie

Uputstvo za početak rada

Başlangıç Kılavuzu



Quick Resource Locator  
[Dell.com/QRL/Server/PER740xd2](http://Dell.com/QRL/Server/PER740xd2)

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní videa, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů. Avažtήστε για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Zeskanuj, aby wyświetliły filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenujte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Naslı yapılmış videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.

DELL EMC

## Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήσετε | Przed rozpoczęciem | Pre početka rada | Başlamadan önce

**WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

**NOTE:** This product is intended for restricted access locations, such as a dedicated equipment room or equipment closet, in accordance with the National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI), National Fire Protection Association (NFPA) 70.

**Equipment Location -** The equipment placed in the restricted access location that can be accessed only by the service personnel or users who have been instructed about the restrictions applied to the location. The location can be accessed using a tool or a key or any other means of security, and is controlled by the authority responsible for the location.

**CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**VAROVÁNÍ:** Před nastavením systému se řídte bezpečnostními pokyny. Bezpečnostní pokyny najdete v dokumentu o bezpečnosti, prostředí a směrnicích, který je dodáný se systémem.

**POZNÁMKA:** Tento produkt je určen pro místa s omezeným přístupem, například vyhrazené technické místnosti nebo skříně, v souladu s předpisy National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI) a National Fire Protection Association (NFPA) 70.

Umístění zářízení – zářízení umístěné v prostorách s omezeným přístupem, kam má přístup pouze servisní personál nebo uživatel, kteří byli poučeni o omezeních, která pro daný prostor platí. Do prostoru se lze dostat pomocí nástroje nebo klíče nebo jakéhokoli jiného způsobu zabezpečení a je pod kontrolou představitelého zadovědného za toto umístění.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte jednotky zdroje napájení v souladu s normou Extended Power Performance (EPP), která je vyzařena štítkem EPP na systému. Podrobnosti o standardu EPP naleznete v instalacním a servisním manuálu na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**POZNÁMKA:** Dokumentace určená pro váš systém je k dispozici na stránkách [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Tuto sadu dokumentace vždy kontrolujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

**POZNÁMKA:** Před instalací hardwaru nebo softwaru, které jste nezakoupili se systémem, je třeba nainstalovat operační systém. Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránkách [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ρυθμίσετε το σύστημά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Οι οδηγίες ασφαλείας περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις» που παραλαμβάνετε μαζί με το σύστημά σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προϊόν αυτό προορίζεται για τοποθεσίες με περιορισμένη πρόσβαση, όπου είναι οι ειδικές αιθουσές εξπλοιασμού ή τα ερμάρια εσοπλισμού, σύμφωνα με τον Εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων NFPA 70 του Ιδρύματος Αμερικανικών Εθνικών Προτύπων (ANSI) και του Εθνικού Οργανισμού Πυρπροστασίας (NFPA).

Τοποθεσία εξοπλισμού - Ο εξοπλισμός βρίσκεται σε τοποθεσία με περιορισμένη πρόσβαση όπου η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο πρωτοτυπό ή χρήστες, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στην τοποθεσία. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω εργαλείου ή κλειδιού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου διαφύλαξης της ασφάλειας και ελέγχεται από τον φορέα που έχει την ευθύνη για την τοποθεσία.

**NAPOMENA:** Komplet dokumentacije za vaš sistem je dostupan na adresi [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Obavezno uvek provjerite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

**NAPOMENA:** Proverite da li je operativni sistem instaliran pre nego što instalirate hardver ili softver koji niste kupili uz sistem. Dodatne informacije o podržanim operativnim sistemima potražite na [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**DIKKAT:** Sistemizindeki EPP etiketiyle gösterilen Genişletilmiş Güç Performansı (EPP) ile uyumlu güç kaynaklarını (PSU) kullanın. EPP ile ilgili daha fazla bilgi için [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) adresindeki Kurulum ve Servis El Kitabı'na bakın.

**NOT:** Sisteminiz için belirlenen belgeler [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) adresinde mevcuttur. En yeni güncelleştirmeler için bu belge setini her zaman kontrol edin.

**NOT:** Sisteme birlikte satın alınmayan donanım ya da yazılımı kurmadan önce işletim sisteminin yükü olduğundan emin olun. Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Φροντίστε να αντρέψετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση για όλες τις τελευταίες επικαιροποιήσεις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού εγκαταστήσετε υλικό ή λαγουδάκι που δεν έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι ήδη εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα. Για περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά σύστηματα, ανατρέψτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**OSTRZEŻENIE:** Przed skonfigurowaniem systemu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są dołączone do dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawa dostarczanej razem z systemem.

**UWAGA:** ten produkt jest przeznaczony do lokalizacji ograniczonym dostępu, takich jak dedykowane pomieszczenie bądź szafa na sprzęt, zgodnie z Krajowymi Normami Elektrycznymi, normami Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów (American National Standards Institute, ANSI) i normami Krajowego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire Protection Association, NFPA) 70.

Lokalizacja sprzętu — sprzęt umieszczony w lokalizacji ograniczonym dostępie, do której mają dostęp wyłącznie pracownicy serwisu lub użytkownicy poinstruowani występujących w niej ograniczeniach. Dostęp do lokalizacji wymaga użycia narzędzi lub klucza bądź jest zabezpieczony innym sposobem. Jest nadzorowany przez osobę odpowiedzialną za lokalizację.

**PRZESTROGA:** Należy korzystać z zasilaczy PSU zgodnych ze specyfikacją Extended Power Performance (EPP), oznaczonych etykietą EPP. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu EPP, należy zapoznać się z Instrukcją instalacji i serwisowania dostępną na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**UWAGA:** dokumentacja systemu jest dostępna na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Należy zawsze sprawdzić ten zestaw dokumentacji w celu zapoznania się z najnowszymi aktualizacjami.

**UWAGA:** przed zainstalowaniem jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania niezakupionego z systemem należy się upewnić, czy jest zainstalowany system operacyjny. Więcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte jednotky zdroje napájení v souladu s normou Extended Power Performance (EPP), která je vyzařena štítkem EPP na systému. Podrobnosti o standardu EPP naleznete v instalacním a servisním manuálu na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**VÝSTRAHA:** Před instalací a připevněním systému do racku nezapomeňte odstranit přepravní šrouby na obou stranách systému.

**POZNÁMKA:** Další informace o instalaci systému do racku a jeho zabezpečení naleznete v instalacní dokumentaci k racku, dodané z kolejnicovým rešersem.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τις βίδες αποστολής και από τις δύο πλευρές του συστήματος πριν από την εγκατάσταση του συστήματος σε rack.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος σε rack, ανατρέψτε στην τεκμηρίωση zavrtnej za slanje sa obe strane sistema pre ugradnje i pričvršćivanja sistema u rek.

**UWAGA:** przed zainstalowaniem i zabezpieczeniem systemu w szafie serwerowej należy się upewnić, że zostały wykrccone śruby transportowe po obu stronach obudowy.

**UWAGA:** Informacje o instalowaniu i zabezpieczaniu systemu w szafie serwerowej można znaleźć w dokumentacji dołączonej do szafy montażu szynowego.

**OPREZ:** Vodite računa da uklopite zavrtne za slanje sa obe strane sistema pre ugradnje i pričvršćivanja sistema u rek.

**NAPOMENA:** Za više informacija o montiranju sistema i pričvršćivanju na montažnu policu pogledajte dokumentaciju za montažnu policu koju ste dobili uz nju.

**DIKKAT:** Sistemi bir rafa takip sabitlemeden önce sistemin her iki tarafındaki akarma vidalarını çikardığınızdan emin olun.

**NOT:** Sistemi rafa takma ve sabitleme hakkında bilgi için ray çözümlünüze birlikte gelen raf kurulum belgelerine bakın.

**NAPOMENA:** Komplet dokumentacije za vaš sistem je dostupan na adresi [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Obavezno uvek provjerite ovaj komplet dokumentacije da biste se upoznali sa najnovijim ažuriranjima.

**NAPOMENA:** Proverite da li je operativni sistem instaliran pre nego što instalirate hardver ili softver koji niste kupili uz sistem. Dodatne informacije o podržanim operativnim sistemima potražite na [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**NOT:** Sisteminiz için belirlenen belgeler [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals) adresinde mevcuttur. En yeni güncelleştirmeler için bu belge setini her zaman kontrol edin.

**NOT:** Sisteme birlikte satın alınmayan donanım ya da yazılımı kurmadan önce işletim sisteminin yükü olduğundan emin olun. Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals). Φροντίστε να αντρέψετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση για όλες τις τελευταίες επικαιροποιήσεις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού εγκαταστήσετε υλικό ή λαγουδάκι που δεν έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι ήδη εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα. Για περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά σύστηματα, ανατρέψτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/ossupport](http://Dell.com/ossupport).

**ΟSTRZEŻENIE:** Przed skonfigurowaniem systemu należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są dołączone do dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawa dostarczanej razem z systemem.

**UWAGA:** ten produkt jest przeznaczony do lokalizacji ograniczonym dostępu, takich jak dedykowane pomieszczenie bądź szafa na sprzęt, zgodnie z Krajowymi Normami Elektrycznymi, normami Amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów (American National Standards Institute, ANSI) i normami Krajowego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire Protection Association, NFPA) 70.

Lokalizacja sprzętu — sprzęt umieszczony w lokalizacji ograniczonym dostępie, do której mają dostęp wyłącznie pracownicy serwisu lub użytkownicy poinstruowani występujących w niej ograniczeniach. Dostęp do lokalizacji wymaga użycia narzędzi lub klucza bądź jest zabezpieczony innym sposobem.

**PRZESTROGA:** Należy korzystać z zasilaczy PSU zgodnych ze specyfikacją Extended Power Performance (EPP), oznaczonych etykietą EPP. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu EPP, należy zapoznać się z Instrukcją instalacji i serwisowania dostępną na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](http://Dell.com/poweredgemanuals).

**UWAGA:</**

## Technical specifications

Tehnické údaje | Τεχνικές προδιαγραφές | Dane techniczne

Tehničke specifikacije | Teknik özellikler

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Následující specifikace představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané se systémem. Úplný a aktuální seznam technických údajů k systému naleznete na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή του συστήματος σας. Για μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη λίστα των προδιαγραφών για το σύστημά σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z systemem. Pełne i aktualne dane techniczne systemu są dostępne na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Specifikacije date u nastavku su one koje se prema zakonu moraju isporučivati uz vaš sistem. Potpun i aktuelan spisak specifikacija za vaš sistem potražite na [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların sisteminizle birlikte gönderilmesini zorunlu kıldığı teknik özelliklerdir. Sisteminize ait teknik

özelliklerin tam ve güncel listesi için bkz. [Dell.com/poweredgemanuals](#).

| Power supply             | Current | Frequency     | Wattage     | Rated Wattage - Low Line      |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------------------|
| Zdroj napájení           | Proud   | Frekvence     | Výkon       | Snižený příkon – nízké napětí |
| Hlavní elektřinový zdroj | Přeúmra | Synchronní    | Iložení s W | Apodiamatizované iložení –    |
| Zasilacz                 | Bieżące | Częstotliwość | Moc         | Grafum žamnijc tāsons         |
| Napajanie                | Struja  | Frekvencija   | Napon       | Obniżona moc — linia niskiego |
| Güç kaynağı              | Akım    | Frekans       | Watt        | napięcia                      |

|   |             |          |                       |                       |
|---|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1100 W Platinum AC  | 12 A–6.5 A  | 50/60 Hz | 1100 W (100–240 V AC) | 1050 W (100–120 V AC) |
| 1100 W Platinum mixed mode HVDC AC                            | 12 A–6.5 A  | 50/60 Hz | 1100 W (100–240 V AC) | 1050 W (100–120 V AC) |
| 1100 W Platinum mixed mode HVDC DC (For China and Japan only) | 6.4 A–3.2 A | NA       | 1100 W (200–380 V DC) | NA                    |
| 750 W Platinum AC   | 10 A–5 A    | 50/60 Hz | 750 W (100–240 V AC)  | NA                    |
| 750 W Platinum mixed mode AC                                  | 10A –5A     | 50/60 Hz | 750 W (100–240 V AC)  | NA                    |
| 750 W Platinum mixed mode HVDC AC (For China only)            | 10 A–5 A    | 50/60 Hz | 750 W (100–240 V AC)  | NA                    |
| 750 W Platinum mixed mode DC (For China only)                 | 5 A         | NA       | 750 W (240 V DC)      | NA                    |
| 750 W Platinum mixed mode HVDC DC (For China only)            | 4.5 A       | NA       | 750 W (240 V DC)      | NA                    |

System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell

Systémová baterie: 3V lithiová knoflíková baterie CR2032

Μπαταρία συστήματος: Μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Bateria systemowa: litowa bateria pastylkowa CR2032 o napięciu 3 V

Sistemska baterija: 3 V CR2032 litijumska coin cell baterija

Sistem pil: 3 V CR2032 litium düğme pil

## Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 30°C/86°F

**NOTE:** Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

**Licenční smlouva s koncovým uživatelem Dell**

**Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom Dell**

Než začnete systém používať, priečtete si licenčnú smlouvu spoločnosti Dell k softwaru dodávanou se systémom. Jestliže být ovlivený pri provozu nad maximálnim limítinám teplotou okolia alebo pri závadách ventilátorov.

Informace o standardu Dell Fresh Air a podporovaném rozšíreném rozsahu provozných teplot naleznete v instaláčním a servisním

manuálu na stránkách [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Theta mikrofrosa:** Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για συνεχή λειτουργία: 30 °C/86 °F

**POZNÁMKA:** Označka POZNÁMKA označuje dôležité informace, ktoré umožňujú lepší využitie počítače.

**PRΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο υλικό ή απώλεια δεδομένων αν δεν

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για ορισμένες διαμορφώσεις συστήματος ενδέχεται να απαιτείται μείωση του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/contactdell](#).

**Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Dell**

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα σας, διαβάστε τη «Συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού της Dell» που το συνόδευε όταν το παραλάβετε. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους της συμφωνίας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/contactdell](#).

**Temperatura:** maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy ciąglej: 30°C/86°F

**UWAGA:** Niektóre konfiguracje systemu mogą wymagać obniżenia maksymalnej temperatury otoczenia. Eksploatacja systemu

w otoczeniu o wyższej temperaturze lub przy uszkodzonym wentylatorze może spowodować obniżenie wydajności. Sisteminizde birlikte verilen tüm yazılım ortamları saklayın. Bu ortam sisteminizde kurulan yazılımların yedek kopyalarıdır.

Informacje o systemie chłodzenia Dell Fresh Air oraz o rozszerzonym zakresie dopuszczalnych temperatur zawiera Instrukcja instalacji i serwisowania dostępna na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Temperatura:** Maksimalna ambijentalna temperatura za neprekidan rad je 30°C

**NAPOMENA:** Za određene konfiguracije sistema može se zahtevati smanjenje maksimalnog ograničenja temperature okoline ili sa neispravnim ventilatorom.

Više informacija o Dell Fresh Air rešenju i podržanim proširenim opsezima radne temperature potražite u priručniku za instalaciju i servisiranje na [Dell.com/poweredgemanuals](#).

**Sıcaklık:** Sürekli çalışma için maksimum ortam sıcaklığı: 30°C/86°F

**NOT:** Belirli sistem yapılandırmalarında maksimum ortam sıcaklık sınırının azaltılması gerekebilir. Azami ortam sıcaklık limitinin üzerinde sıcaklıklarda veya anızlı bir fan ile çalışırken sistem performansı olumsuz etkilenilbilir.

Dell Fresh Air ve desteklenen geniştirilmiş çalışma sıcaklığı aralığı hakkında daha fazla bilgi için [Dell.com/poweredgemanuals](#) adresindeki Kurulum ve Servis El Kitabı'na bakın.

## Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see [Dell.com/contactdell](#).

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy przeczytać Umowę licencyjną firmy Dell dla użytkownika końcowego dostarczoną z systemem. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy, zobacz informacje na stronie [Dell.com/contactdell](#).

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

## Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego firmy Dell

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy przeczytać Umowę licencyjną firmy Dell dla użytkownika końcowego dostarczoną z systemem. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy, zobacz informacje na stronie [Dell.com/contactdell](#).

Save all software media that shipped with your system. These media are backup copies of the software installed on your system.

## WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

**CAUTION:** A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.

**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

**VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

**UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.

**POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje dôležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

**OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na moguća oštećenja hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.

**NAPOMENA:** Označka NAPOMENA ukazuje na važne informacie ktoré vam pomôžuť da bolje koristite računar.

**UYARI:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kışisel

yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

**DİKKAT:** DİKKAT, yönnergelere uyulmadığında donanımın zarar

görebileceği veya veri kaybı olabilecegi anlamına gelir.

**NOT:** NOT, bilgisayarınızdan daha fazla yararlanmanız yardım eden önemli bilgilere işaret eder.

**OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażenia ciała lub śmierci.

**PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

**UWAGA:** Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadanego komputera.

**UPOZORENJE:** Oznaka UPOZORENJE ukazuje na możliwość ośtecenia imowine, iičnih povreda ili smrti.

**POREZ:** Oznaka POREZ ukazuje na moguća oštećenja hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.

**NAPOMENA:** Označka NAPOMENA ukazuje na važne informacie ktoré vam pomôžuť da bolje koristite računar.

**UYARI:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kışisel

yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

**DİKKAT:** DİKKAT, yönnergelere uyulmadığında donanımın zarar

görebileceği veya veri kaybı olabilecegi anlamına gelir.

**NOT:** NOT, bilgisayarınızdan daha fazla yararlanmanız yardım eden önemli bilgilere işaret eder.

E56S Series/E56S001

Směrnicový model/typ | Μοντέλο/Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Model i typ wg normy | Regulatorni model/tip

Yasal model/tür