


Dell EMC PowerEdge T40

Getting Started Guide

Příručka Začínáme
Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»
Podręcznik Wprowadzenie
Uputstvo za početak rada
Başlangıç Kılavuzu



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Server/PET40



Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní videa, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů. Aναζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Zeskanuj, aby wyświetliły filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.

DELL EMC

Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήσετε | Przed rozpoczęciem | Pre početka rada | Başlamadan önce

⚠ **WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

💡 **NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredge manuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

💡 **NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Než začnete s nastavením systému, přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentu s informacemi o bezpečnosti, životním prostředí a právních předpisech, který jste obdrželi společně se systémem.

💡 **POZNÁMKA:** Dokumentace určená pro váš systém je k dispozici na adrese Dell.com/poweredge manuals. Tuto sérii dokumentací pravidelně konzultujte, abyste měli přehled o nejnovějších informacích.

💡 **POZNÁMKA:** Před instalací hardwaru nebo softwaru, které jste nezakoupili se systémem, je třeba nainstalovat operační systém. Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránkách Dell.com/ossupport.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν τη ρύθμιση του συστήματός σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο έγγραφο με τις πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις, το οποίο παραλάβατε μαζί με το σύστημά σας.

💡 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Dell.com/poweredge manuals. Φροντίστε να ανατρέψετε πάντα στην αντίστοιχη τεκμηρίωση που αφορά όλες τις πιο πρόσφατες ενημερώμένες εκδόσεις.

💡 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού εγκαταστήσετε υλικό ή λογισμικό που δεν έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι ήδη εγκατετμένο το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Dell.com/ossupport.


Setting up your system

Instalace systému | Συνάρτηση του συστήματός σας γλωσσα | Konfigurowanie systemu

Podešavjanje sistema | Sistemini kuruluması

1 Connect the network cable and the optional I/O devices

Připojte síťový kabel a volitelná zařízení I/O | Συνδέστε το καλώδιο δικτύου και τις προαιρετικές ουσιεύες εισόδου/εξόδου. Podlacz kabel sieciowy i opcjonalne urządzenia we/wy | Povežite mrežni kabl i optionalne ulazne/izlazne uređaje. Ağ kablosunu ve isteğe bağlı G/C aygıtlarını bağlama





3 Turn on the system

Zapněte systém | Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος. | Włącz system. Uključite sistem | Sistemi açın



2 Connect the system to a power source

Připojte systém ke zdroji napájení | Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος. Podlacz system do źródła zasilania | Povežite sistem na izvor napajanja. Sistemi bir güç kaynağına bağlayın



Technical specifications

Technické údaje | Τεχνικές προδιαγραφές | Dane techniczne
Tehničke specifikacije | Teknik özellikler

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Následující specifikace představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané se systémem. Úplný a aktuální seznam technických údajů k systému naleznete na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Oι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή του συστήματός σας. Για μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη λίστα των προδιαγραφών για το σύστημά σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z systemem. Pełne i aktualne dane techniczne systemu są dostępne na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Specifikacije date u nastavku su one koje se prema zakonu moraju isporučivati uz vaš sistem. Potpun i aktuelan spisak specifikacija za vaš sistem potražite na [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların sisteminizle birlikte gönderilmesini zorunlu kıldığı teknik özelliklerdir. Sisteminize ait teknik özelliklerin tam ve güncel listesi için bkz. [Dell.com/poweredgemanuals](#).

Power supply

	Wattage at 100 - 240V	Derated Wattage at 100 - 120V - Low Line
Zdroj napájení	Výkon při napětí 100–240 V	Snižený výkon při napětí 100–120 V – nízké napětí
Hlavní napájení	Isočky mezi 100–240 V	Antipodácia výkonu medzi 100–120 V – nižšia frekvencia
Zasilacz	Moc przy 100–240 V	Obniżona moc przy 100–120 V — linia niskiego napięcia
Napajanje	Snaga pri 100–240V	Ograničena snaga pri 100–120V – nizak napon
Güç kaynağı	Watt gücü 100 - 240V	Azaaltılmış Watt gücü 100 - 120V - Düşük Hat
300 W Bronze AC 50/60 Hz, 6 A	300 W	NA

System battery: 3 V CR2032 lithium coin cell

Systémová baterie: 3V lithiová knoflíková baterie CR2032

Μπαταρία συστήματος: Μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Bateria systemowa: litowa bateria pastylkowa CR2032 o napięciu 3 V

Baterija sistema: 3 V CR2032 litijumska dugmasta baterija

Sistem pil: 3 V CR2032 litium düğme pil

Temperature: Maximum ambient temperature for continuous operation: 10°C (50°F) – 35°C (95°F)

NOTE: Certain system configurations may require a reduction in the maximum ambient temperature limit. The performance of the system may be impacted when operating above the maximum ambient temperature limit or with a faulty fan.

Teplota: Maximální okolní teplota při nepřetržitém provozu je: 10 °C (50 °F) – 35 °C (95 °F).

POZNÁMKA: Některé konfigurace systému mohou vyžadovat snížení limitu maximální okolní teploty. Výkon systému může být ovlivněn při provozu nad maximální teplotou okolí nebo při závadě ventilátoru.

Θερμοκρασία: Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για συνεχή λειτουργία: 10 °C (50 °F) – 35 °C (95 °F)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένες διαμορφώσεις συστήματος ενδέχεται να απαιτείται μείωση του ανώτατου ορίου της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Κατά τη λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από το ανώτατο όριο ή με ελαπτωματικό ανεμιστήρα ενδέχεται να επηρεαστούν οι επιδόσεις του συστήματος.

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of agreement, see [Dell.com/contactdell](#).

Przed rozpoczęciem użycywania systemu należy przeczytać Umowę licencyjną firmy Dell dla użytkownika końcowego dostarczoną z systemem. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy, zobacz informacje na stronie [Dell.com/contactdell](#).

Zachowaj wszystkie nośniki oprogramowania dostarczone z systemem. Nośniki te są kopiami zapasowymi oprogramowania zainstalowanego w systemie.

Licencní smlouva s koncovým uživatelem Dell

Než začnete systém používat, přečtěte si licenční smlouvu společnosti Dell k softwaru dodávanou se systémem. Jestliže podmínky dané smlouvy nepřijímáte, přejděte na adresu [Dell.com/contactdell](#).

SICHLIK: Sürekli çalışma için maksimum ortam sıcaklığı: 10°C (50°F) – 35°C (95°F)

NOT: Belirli sistem yapılandırmalarında maksimum ortam sıcaklığı sınırının azaltılması gerekebilir. Azami ortam sıcaklık limitinin

üzerinde sıcaklıklarında veya arızalı bir fan ile çalışırken sistem performansı olumsuz etkilenebilir.

Veşkerá média se softwarem dodávaná se systémem si uložte. Tato média představují záložní kopie daného softwaru nainstalovaného do systému.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Dell

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα σας, sisteminizle birlikte gönderilen Dell Yazılım Lisansı Sözleşmesini okuyun. Sözleşme koşullarını kabul etmeyorsanız bkz. [Dell.com/contactdell](#).

Sisteminizle birlikte verilen tüm yazılım ortamları saklayın. Bu ortam sisteminizde kurulan yazılımlın yedek kopyalarıdır.

Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο όλα τα μέσα λογισμικού που συνέδευν το σύστημα σας όταν το παραλάβετε. Τα μέσα αυτά είναι αντίγραφα ασφαλείας των λογισμικών που υπάρχουν εγκατεστημένα στο σύστημα σας.

Dell Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Sisteminizi kullanmadan önce, sisteminizle birlikte gönderilen Dell Yazılım Lisansı Sözleşmesini okuyun. Sözleşme koşullarını kabul etmeyorsanız bkz. [Dell.com/contactdell](#).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο υλικό ή απώλεια αδειούντων αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha fazla yararlanmanızı yardım eden önemli bilgilere işaret eder.

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego Dell



A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

A NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

A UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

A UPOZORENJE: Oznaka UPOZORENJE wskazuje na możliwość ościenia imowine, ličnih povreda ili smrti.

A OPREZ: Označka OPREZ ukazuje na moguću oštećenja hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.

A NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na ważne informacje koje vam pomažu da bolje koristite računar.

OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

A PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

A UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

A UPOZORENJE: Oznaka UPOZORENJE wskazuje na możliwość ościenia imowine, ličnih povreda ili smrti.

A OPREZ: Označka OPREZ ukazuje na moguću oštećenja hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.

A NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na ważne informacje koje vam pomažu da bolje koristite računar.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

A DİKKAT: DİKKAT, önergelere uyulmadığında donanımın zarar görebileceği veya veri kaybı olabileceği anlamına gelir.

A NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha fazla yararlanmanızı yardım eden önemli bilgilere işaret eder.

Regulatory model/type

D24M Series/D24M003

Směrnicový model/typ | Μοντέλο/Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Model i typ wg normy | Regulatorni model/tip

Yasal model/tür