



SupportAssist para PCs de Empresas com o SO Windows

Guia de Configuração Rápida


ON-BOARD




Vá para <https://techdirect.dell.com>



Crie uma conta para o administrador da empresa, verifique a conta e inicie sessão no TechDirect



Crie uma nova empresa ou associe-se a uma empresa existente




Ative o serviço Ligar e gerir




(Opcional)
Adicione os técnicos no TechDirect

CONFIGURAR E TRANSFERIR



Adicione os detalhes de contacto e configure as preferências




Transfira o pacote SupportAssist


IMPLEMENTAR



Extraia e crie o pacote de implementação do SupportAssist



Implemente o SupportAssist nos PCs



(Opcional)
Configure, transfira e implemente o SupportAssist em todos os locais. Crie grupos de ativos, se necessário.

Pode agora começar a gerir a sua frota de PC no TechDirect. O SupportAssist para PCs de Empresas monitoriza cada PC e comunica com o TechDirect para ajudar a gerir a sua frota de PC.