

# Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide


## Dell Tablet Keyboard – Mobile

Dell Tablet Tastatur – Mobil  
Dell taulutietokonenäppäimistö – kannettava  
Dell-nettbrettstastatur – Mobilt  
Dell Tangentbord för surfplatta – Mobilt




### 1 Dock the tablet

Dock tabletten | Telakoi taulutietokone  
Forankring til nettbrettet | Docka surfplattan




### 2 Open and turn on your tablet

Åbn og tænd tabletten  
Avaa taulutietokone ja kytke se päälle  
Apne og slå på nettbrettet  
Öppna och slå på surfplattan



### Press the release button and undock the tablet

Tryk på udløserknappen og fradock tabletten  
Paina vapautuspainiketta ja irrota taulutietokone telakasta  
Trykk på utløserknappen og koble nettbrettet fra forankringen  
Tryck på frigöringsknappen och ta bort surfplattan från dockan



- NOTE:** You can also charge the keyboard dock using the micro USB connector located on the dock hinge.
- BEMÆRK:** Du kan også oplade tastaturet dock med micro-USB-stikket på dockens hængsel.
- HUOMAUTUS:** Voit myös ladata näppäimistötelakan mikro-USB-liitännällä, joka sijaitsee telakan saranassa.
- MERK:** Tastaturforankringen kan også snedes ved å bruke micro USB-kontakten som finnes på forankringshengslset.
- ANMÄRKNING:** Du kan även ladda tangentbordsdockan med micro USB-kontakten som sitter på dockans gångjärn.

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og -håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Regulerende modell og type  
Regleringmodell och -typ

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	K12A
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,00 A–1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,2 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC

[dell.com/support](https://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](https://dell.com/windows8)


[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

**K12A**  
**K12A001**

# Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. docking connector
  2. touch pad
  3. docking pins
  4. micro USB power connector
  5. Caps Lock status light
  6. power status light
1. dockingstik
  2. pegefelt
  3. dockingben
  4. micro USB-strømsstik
  5. Caps Lock-statusindikator
  6. lysindikator for strømstatus

1. telakointiliitin
  2. kosketuslevy
  3. telakointinastat
  4. mikro-USB virtaliitäntä
  5. Caps Lockin merkkivalo
  6. virran merkkivalo
1. forankringskontakt
  2. styreplate
  3. forankringsstifter
  4. micro USB-strømskontakt
  5. statuslampe for Caps-lock
  6. statuslys for strøm

1. dockningsanslutning
2. styrplatta
3. dockingstappar
4. strømskontakt för micro USB
5. Statuslampan för Caps Lock
6. strömstatuslampan



0HFF4NA00

Printed in China.  
2013-09