

# Venue 7

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Priručnik za brzi start



Scan for access  
to support

Dell.com/QLR/tablets/3740




### 1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač po dobu 7 sekund

Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja a bekapcsológombot 7 másodpercig

Priključite kabl za napajanje i pritisnite dugme za napajanje 7 sekundi



### 2 Finish Android setup

Dokončete nastavení systému Android | Fejezse be az Android telepítését

Zavšrite sa podešavanjem sistema Android




Connect to your network.

Připojte se k síti.

Kapcsolódjon a hálózatra.

Povežite na mrežu.



Sign in to your account or create a new account.

Přihlaste se ke svému účtu nebo vytvořte nový účet.

Jelentkezzen be a fiókba vagy hozzon létre új fiókot.

Prijavite se na vaš nalog ili kreirajte novi nalog.

### 3 Register your tablet

Registrujte svůj tablet | Regisztrálj a táblaszámítógépet

Registrujte svoj tablet


[dell.com/support/retail](http://dell.com/support/retail)

### 4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

Vložte kartu SIM (pouze modely pro síť LTE/HSPA+) a volitelnou kartu microSD (prodává se samostatně)

Helyezzen be SIM kártyát (csak LTE/HSPA+ modelleken) és opcionális microSD kártyát (külön megvásárolható)

Umetnite SIM karticu (samo na LTE/HSPA+ modelima) i opcionalnu microSD karticu (prodaje se odvojeno)



## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell  
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Regulatorne i bezbednosne informacije

## Regulatory model

Směrnicevý model | Szabályozó modell  
Regulatorní model

## Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Regulatorní tip

## Tablet model

Model tabletu | Táblaszámítógép modell  
Model tableta

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)


**T01C**

**T01C003, T01C004**


**Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740**

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcije



1. Front camera
2. Ambient-light sensor
3. Micro-USB/charging port
4. Battery-charging status light
5. Volume buttons (2)
6. Service Tag label
7. Speaker
8. MicroSD-card slot
9. SIM-card slot (LTE/HSPA+ models only)
10. Rear camera
11. Power button
12. Microphone
13. Headset port



1. Přední fotoaparát
2. Snímač okolního světla
3. Nabíjecí port Micro-USB
4. Indikátor stavu nabití baterie
5. Tlačítka hlasitosti (2)
6. Štítek Service Tag
7. Reproduktor
8. Zásuvka pro kartu MicroSD
9. Zásuvka pro kartu SIM (pouze modely pro síť LTE/HSPA+)
10. Zadní fotoaparát
11. Vypínač
12. Mikrofon
13. Port pro sluchátka

1. Elülső kamera
2. Környezeti fény érzékelő
3. Micro-USB/töltő port
4. Akkumulátor töltöttség állapot jelzőfény
5. Hangerő gombok (2 db)
6. Szervíz címke
7. Hangszóró
8. MicroSD kártya foglalat
9. SIM kártya foglalat (csak LTE/HSPA+ modelleken)
10. Hátsó kamera
11. Bekapcsológomb
12. Mikrofon
13. Fejhallgató port

1. Kamera sa prednje strane
2. Senzor ambijentalnog svetla
3. Micro USB port/port za punjenje
4. Svetlo za status kapaciteta baterije
5. Dugmad za kontrolu jačine zvuka (2)
6. Servisna oznaka
7. Zvučnik
8. Slot za microSD karticu
9. Slot za SIM karticu (samo na LTE/HSPA+ modelima)
10. Kamera sa zadnje strane
11. Dugme za napajanje
12. Mikrofon
13. Port za slušalice