

Venue 7

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh
دليل البدء السريع




Scan for access
to support

Dell.com/QLR/tablets/3740



1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya selama 7 detik
Kết nối cáp nguồn vào và bấm nút nguồn trong 7 giây
قم بتوصيل كبل التيار واضغط على زر التشغيل لمدة 7 ثوانٍ




2 Finish Android setup

Selesaikan pengaturan Android | Hoàn tất cài đặt Android
Android إعداد إعداد



Connect to your network.
Sambungkan ke jaringan Anda.
Kết nối vào mạng của bạn.
قم بالتوصيل بالشبكة لديك.



Sign in to your account or create a new account.
Masuk ke akun Anda atau buat akun baru.
Đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới.
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.

3 Register your tablet


Daftarkan tablet Anda | Đăng ký máy tính bảng
قم بتسجيل الكمبيوتر اللوحي

dell.com/support/retail

4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

Masukkan kartu SIM (pada model LTE/HSPA+ saja) dan kartu microSD opsional (dijual terpisah)

Lắp thẻ SIM (chỉ trên các model LTE/HSPA+) và thẻ microSD tùy chọn (bán riêng)
أدخل بطاقة SIM (في موديلات LTE/HSPA+ فقط) وبطاقة microSD اختيارية (تباع منفصلة)



Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model Regulatori | Model quy định

الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

النوع التنظيمي

Tablet model

Model tablet | Model máy tính bảng

موديل الجهاز اللوحي

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


T01C

T01C003, T01C004


Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740

Features

Fitur | Tính năng | الميزات



1. Front camera
2. Ambient-light sensor
3. Micro-USB/charging port
4. Battery-charging status light
5. Volume buttons (2)
6. Service Tag label
7. Speaker
8. MicroSD-card slot
9. SIM-card slot (LTE/HSPA+ models only)
10. Rear camera
11. Power button
12. Microphone
13. Headset port



1. Kamera depan
2. Sensor cahaya lingkungan
3. Port micro-USB/pengisian daya
4. Lampu status pengisian baterai
5. Tombol volume (2)
6. Label Tag Servis
7. Speaker
8. Slot kartu-MicroSD
9. Slot kartu SIM (model LTE/HSPA+ saja)
10. Kamera belakang
11. Tombol daya
12. Mikروفون
13. Port headset

1. Camera trước
2. Cảm biến ánh sáng xung quanh
3. Cổng micro-USB/cổng sạc
4. Đèn trạng thái sạc pin
5. Nút âm lượng (2)
6. Nhãn Thẻ Dịch Vụ
7. Loa
8. Khe thẻ microSD
9. Khe thẻ SIM (chỉ các model LTE/HSPA+)
10. Camera sau
11. Nút nguồn
12. Micrô
13. Cổng tai nghe

1. الكاميرا الأمامية
2. مستشعر الضوء المحيط
3. منفذ Micro-USB/الشحن
4. مصباح حالة شحن البطارية
5. أزرار الصوت (2)
6. ملصق رمز الخدمة
7. مكبر الصوت
8. فتحة بطاقة MicroSD
9. فتحة بطاقة SIM (موديلات LTE/HSPA+ فقط)
10. الكاميرا الخلفية
11. زر التيار
12. الميكروفون
13. منفذ سماعة الرأس