

# Venue 8 Pro 5855

## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل البدء السريع




### 1 Connect the power adapter and press the power button for 2 seconds

Podłącz zasilacz i przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 2 sekundy

Подсоедините адаптер питания и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 2 секунд

Güç adaptörünü takın ve 2 saniye boyunca güç düğmesine basın  
قم بتوصيل مهبط التيار واضغط على زر التشغيل لمدة ثانيتين



### 2 Finish Windows setup

Skonfiguruj system Windows | Завершите установку Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إعدادات



#### Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless access when prompted.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись


Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Inserting microSD and micro-SIM card — optional

Wkładanie kart micro SD i micro-SIM — opcjonalne  
Установка карт microSD и micro-SIM — необязательно

Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı  
إدخال بطاقة microSD وبطاقة micro-SIM — اختياري



### Connecting to your network — optional

Nawiązywanie połączenia z siecią — opcjonalnie  
Подключение к сети — необязательно

Ağınıza bağlanma — isteğe bağlı  
الاتصال بالشبكة لندك — اختياري



In the charms sidebar, tap **Settings** ⚙️, tap the wireless icon 📶, select your network, and tap **Connect**.

W panelu bocznym stuknij opcję **Ustawienia** ⚙️, stuknij ikonę sieci bezprzewodowej 📶, wybierz swoją sieć, a następnie stuknij przycisk **Połącz**.

На боковой панели чудо-кнопок выберите **Параметры** ⚙️, коснитесь значка беспроводной связи 📶, выберите сеть и нажмите **Подключить**.

Charms kenar çubuğunda, sırasıyla **Ayarlar** ⚙️ öğesine, kablosuz simgesine 📶 dokunun ve ağınızı seçin, ardından **Bağlan** öğesine dokunun.

في الشريط الجانبي للاختصارات، انقر فوق إعدادات ⚙️، وانقر فوق أيقونة الاتصال اللاسلكي 📶، وحدد الشبكة الخاصة بك، ثم انقر فوق اتصال.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

**UWAGA:** Dla mobilnych sieci szerokopasmowych może zająć potrzeba aktywowania Twojej usługi sieciowej przed nawiązaniem połączenia.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прежде чем подключаться к мобильной широкополосной сети, может потребоваться включить соответствующую услугу сети.

**NOT:** Mobil geniş bant bağlantısı için bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

**ملاحظة:** لاتصالات شبكة الجوال، ربما يلزم تنشيط خدمة الشبكة قبل الاتصال.

**Product support and manuals**  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Техническая поддержка  
и руководства по продуктам  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والذلائل

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Kontakt z firmą Dell  
Обратитесь в компанию Dell  
Dell'e başvurun  
الاتصال بـ Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Соответствие стандартам  
и технике безопасности  
Mevzuat ve güvenlik  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Model  
Модель согласно нормативной  
документации  
Yasal model numarası  
الموديل التنظيمي

T03D

**Regulatory type**  
Typ  
Тип согласно нормативной документации  
Yasal tür  
النوع التنظيمي

T03D001

**Device model**  
Model urządzenia | Модель устройства  
Aygıt modeli | طراز الجهاز

Venue 8 Pro 5855

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2016-03



OK60HTA03

## Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Найдите приложения Dell в Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



### Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер

Bilgisayarınızı kaydettirin | تسجيل الكمبيوتر




### SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверяйте и обновляйте свой компьютер



Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



## Features

Funkcje | Характеристики | Özellikler | الميزات



1. Camera-status light
2. Front camera
3. Service Tag label
4. Speaker
5. USB 3.0 and power adapter port (USB-C)
6. Power and battery-charge status light
7. Micro-SIM card slot
8. MicroSD-card slot

9. Microphone
10. Volume-control buttons
11. Windows button
12. NFC-sensor area (optional)
13. Rear camera
14. Power button
15. Headset port

1. Lampka stanu kamery
2. Kamera przednia
3. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
4. Głośnik
5. Port zasilania i USB 3.0 (USB-C)
6. Lampka zasilania i stanu akumulatora
7. Gniazdo karty micro-SIM
8. Gniazdo karty microSD

9. Mikrofon
10. Przyciski regulacji głośności
11. Klawisz Windows
12. Obszar czytnika NFC (opcjonalny)
13. Kamera tylna
14. Przycisk zasilania
15. Gniazdo zestawu słuchawkowego

1. Индикатор состояния камеры
2. Передняя камера
3. Метка обслуживания
4. Динамик
5. Разъем USB 3.0 и разъем адаптера питания (USB-C)
6. Индикатор питания и уровня заряда батареи
7. Разъем для карты micro-SIM
8. Разъем для карты microSD
9. Микрофон

10. Кнопки регулировки громкости
11. Клавиша Windows
12. Область датчика NFC (необязательный компонент)
13. Задняя камера
14. Кнопка питания
15. Разъем для наушников

1. Kamera durum ışığı
2. Ön kamera
3. Servis Etiketisi
4. Hoparlör
5. USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)
6. Güç ve pil şarj durum ışığı
7. Micro-SIM kart yuvası
8. microSD kart yuvası
9. Mikrofon
10. Ses kontrol tuşları

11. Windows tuşu
12. NFC-sensör alanı (isteğe bağlı)
13. Arka kamera
14. Güç düğmesi
15. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

11. زر Windows
12. مجال مستشعر NFC (اختياري)
13. الكاميرا الخلفية
14. زر التشغيل
15. منفذ سماعة الرأس

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا الأمامية
3. ملصق رمز الخدمة
4. مكبر الصوت
5. USB 3.0 ومنفذ مهالبي التيار (USB-C)
6. مصباح حالة الطاقة وشحن البطارية
7. فتحة بطاقة micro-SIM
8. فتحة بطاقة microSD
9. الميكروفون
10. أزرار التحكم في الصوت